



BBP[®] 85

LABEL PRINTER

Benutzerhandbuch

Copyright und Marken

Haftungsbeschränkung

Dieses Handbuch ist Eigentum von **Brady** Worldwide, Inc. (im Folgenden „**Brady**“) und kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. **Brady** lehnt jegliche Ansprüche auf automatische Zusendung von Neuauflagen ab.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich mit allen vorbehaltenen Rechten geschützt. Keine Teile dieses Handbuchs dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von **Brady** kopiert oder wiedergegeben werden.

Obwohl alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen bei der Erstellung dieses Dokuments ergriffen wurden, übernimmt **Brady** niemandem gegenüber irgendwelche Haftung für irgendwelche Verluste oder Schäden die durch Fehler oder Unterlassungen entstehen oder die aus Aussagen resultieren die auf Fahrlässigkeit, Unfall oder anderem Grund basieren. Ferner übernimmt **Brady** keine Haftung für die Anwendung oder Benutzung aller hierin beschriebenen Produkte oder Systeme, noch eine Haftung für beiläufig entstandene oder Folgeschäden, die bei der Verwendung dieses Dokuments entstehen. **Brady** lehnt jegliche Gewährleistung der Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab.

Brady behält sich das Recht vor, an den hierin genannten Produkten oder Systemen ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, um die Zuverlässigkeit, die Funktionalität oder die Konzeption zu verbessern.

Marken

BBP®85 ist eine Marke von **Brady** Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access und SQL Server sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Lotus 1-2-3 ist eine eingetragene Marke der Lotus Development Corporation.

Alle Marken- oder Produktnamen in diesem Handbuch sind Marken (™) oder eingetragene Marken (®) der entsprechenden Firmen oder Organisationen.

© 2012 **Brady Corporation**. Alle Rechte vorbehalten.

Y2113388
Revision B

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131, USA
www.bradycorp.com

Verkauf/Kundendienst:(800) 537-8791

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für Microsoft Windows CE©

Sie haben ein Gerät erworben, in dessen Lieferumfang eine Software enthalten ist, die durch Brady Worldwide, Inc. von Microsoft Licensing oder einem seiner Tochterunternehmen („MS“) lizenziert wurde. Diese von Microsoft stammenden installierten Softwareprodukte sowie alle dazugehörigen Medien, gedruckten Materialien und Onlinedokumentationen („SOFTWARE“) sind durch internationale Urheberrechtsgesetze und -verträge geschützt. Die SOFTWARE wird nicht verkauft, sondern nur unter Lizenz zur Verfügung gestellt. Alle Rechte vorbehalten.

WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, DÜRFEN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN BZW. DIE SOFTWARE NICHT KOPIEREN. STATTDESSEN MÜSSEN SIE SICH UMGEHEND AN BRADY WORLDWIDE, INC. WENDEN UND DAS GERÄT GEGEN RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURÜCKGEBEN. **MIT DER BENUTZUNG DER SOFTWARE (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BENUTZUNG AUF DEM GERÄT) ERKLÄREN SIE AUTOMATISCH IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG (BZW. ALLEN ZUVOR GETROFFENEN VEREINBARUNGEN).**

GEWÄHRUNG DER SOFTWARELIZENZ: Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung räumt Ihnen die folgenden Lizenzrechte ein:

Die SOFTWARE darf nur auf dem GERÄT genutzt werden.

KEINE FEHLERTOLERANZ. DIE SOFTWARE IST NICHT FEHLERTOLERANT. BRADY WORLDWIDE, INC. HAT UNABHÄNGIG FESTSTELLEN LASSEN, WIE DIE SOFTWARE AUF DEM GERÄT EINZUSETZEN IST, UND MS IST ZUVERSICHTLICH, DASS BRADY WORLDWIDE, INC. ALLE ERFORDERLICHEN TESTS DURCHGEFÜHRT HAT, UM DIE EIGNUNG DER SOFTWARE FÜR DIESE NUTZUNG NACHZUWEISEN.

KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE SOFTWARE. **Die SOFTWARE wird ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt. DAS RISIKO IN BEZUG AUF DIE ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND GENAUIGKEIT LIEGT AUSSCHLIESSLICH BEI IHNEN. FERNER GIBT ES KEINE GARANTIE FÜR DIE NICHTBEEINTRÄCHTIGUNG IHRER NUTZUNG DER SOFTWARE ODER DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER.** WENN IHNEN IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE ODER DAS GERÄT GARANTIE EINGERÄUMT WURDEN, STAMMEN DIESE GARANTIE NICHT VON MS UND SIND FÜR MS DAHER NICHT BINDEND.

Anmerkung zur Java-Unterstützung. Die SOFTWARE enthält möglicherweise Unterstützung für Programme, die in Java geschrieben wurden. Die Java-Technologie ist nicht fehlertolerant und wurde nicht für die Nutzung oder den Weiterverkauf als Online-Steuersoftware in gefahrenträchtiger Umgebung entwickelt oder hergestellt, in der störungsfreier Betrieb erforderlich ist, wie z. B. in nukleartechnischen Einrichtungen, Flugzeugnavigations- oder Kommunikationssystemen, in der Flugsicherung, in Maschinen zur direkten Lebenserhaltung oder in Waffensystemen, in denen ein Ausfall der Java-Technologie direkt zu Todesfällen, Personenschäden oder schwerwiegenden Sach- oder Umweltschäden führen würde. Sun Microsystems, Inc. hat Microsoft vertraglich verpflichtet, diesen Haftungsausschluss aufzunehmen.

Keine Haftung für bestimmte Schäden. SOFERN NICHT DURCH GELTENDES RECHT ANDERS FESTGELEGT, ÜBERNIMMT MS KEINE HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE INDIREKTEN, SPEZIELLEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER SOFTWARE ERGEBEN BZW. DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN. DIESE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN EIN ANSPRUCH DADURCH SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN KANN MS ÜBER DIE SUMME VON ZWEIHUNDERTFÜNFZIG US-DOLLAR (\$250,00) HINAUS HAFTBAR GEMACHT WERDEN.

Beschränkungen für Reverse Engineering, Dekompilierung und Disassemblierung. Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) diese Einschränkung durch das anwendbare Recht ausdrücklich untersagt ist.

SOFTWAREWEITERGABE NUR MIT EINSCHRÄNKUNGEN. Sie dürfen die Rechte aus dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung nur an Dritte übertragen, wenn Sie das Gerät auf Dauer verkaufen oder übertragen und wenn der Empfänger den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung zustimmt. Wenn es sich bei der SOFTWARE um ein Upgrade handelt, muss eine Weitergabe sämtliche älteren Versionen der SOFTWARE umfassen.

EXPORTBESCHRÄNKUNGEN. Sie erkennen an, dass die SOFTWARE aus den USA stammt. Sie verpflichten sich zur Einhaltung aller geltenden internationalen und nationalen Gesetze, die auf die SOFTWARE anwendbar sind, einschließlich der US-Vorschriften für Exportkontrolle sowie aller von der US-Regierung bzw. anderen Regierungen verfügbaren Regelungen für Endbenutzer und Länderbeschränkungen. Weitere Informationen zum Exportieren der SOFTWARE finden Sie im Internet unter <http://www.microsoft.com/exporting/>.

Brady-Garantie

Unsere Produkte werden mit dem Verständnis verkauft, dass der Käufer sie im tatsächlichen Einsatz testet und ihre Anpassungsfähigkeit für seine beabsichtigten Einsätze für sich selbst feststellt. Brady garantiert dem Käufer, dass seine Produkte frei von Material- und Fertigungsfehlern sind, beschränkt seine Haftung im Rahmen dieser Garantieverpflichtungen allerdings auf den Ersatz des Produkts, wenn besagtes Produkt nachweislich bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs durch Brady beschädigt war. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf irgendwelche Personen, die das Produkt vom Käufer erhalten.

DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE SONSTIGEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLISSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SONSTIGE VERPFLICHTUNGEN ODER VERBINDLICHKEITEN SEITENS BRADY. IN KEINEM FALL HAFTET BRADY FÜR IRGENDWELCHE VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART, DIE SICH AUS DER BENUTZUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER BENUTZUNG DER BRADY-PRODUKTE ERGEBEN.

Einhaltung von Normen und Genehmigungen

USA

FCC-Hinweis (nur für USA)

Warnung: Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation kann es den Funkverkehr beeinträchtigen. Das Gerät wurde geprüft und entspricht den Anforderungen für ein Computergerät der Klasse A gemäß Klausel B von Teil 15 der FCC-Richtlinien, die zum Schutz vor Störungen beim Betrieb in einer geschäftlichen Umgebung entwickelt wurden. Der Betrieb dieses Gerätes in Wohngebieten kann Störungen verursachen. Die Kosten für eventuell erforderliche Maßnahmen zur Behebung dieses Problems sind vom Eigentümer zu tragen. Durch jegliche nicht ausdrücklich von Brady Worldwide, Inc. genehmigte Änderungen am Gerät kann der Benutzer sein Recht zur Nutzung des Geräts verlieren.

Kanada

ICES-003-Hinweis für Geräte der Klasse, Klasse A

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (Kanadischen Regelungen über Geräte, die Störungen verursachen).

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Europa

Warnung – Dies ist ein Produkt der Klasse A. In Wohngebieten kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.



Richtlinie über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - WEEE)

In Einklang mit der europäischen WEEE-Richtlinie, muss das Gerät in dem Land der Europäischen Union recycelt werden, in dem es gekauft wurde.

RoHS-Richtlinie 2002/95/EC

Diese Erklärung stellt die Übereinstimmung des Produkts von **Brady** mit der EU-Richtlinie 2002/95/EC, Einschränkungen für gefährliche Substanzen, fest.

Emissionserklärung Klasse A für China

声 明
此为 A 级产品。在生活环境中，
该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

Sicherheit und Umgebung

Bevor Sie den **BBP**®85 *Label Printer* zum ersten Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie dieses Handbuch lesen und verstehen. Dieses Handbuch beschreibt alle Hauptfunktionen des **BBP**®85-Druckers.

Vorsichtshinweise

Bevor Sie den **BBP**®85-Drucker einsetzen, nehmen Sie bitte die folgenden Vorsichtshinweise zur Kenntnis:

- Bevor Sie den Drucker bedienen und ein Verfahren durchführen, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anweisungen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf eine instabile Oberfläche oder einen Ständer.
- Stellen Sie nichts oben auf das Gerät.
- Halten Sie die Oberseite frei.
- Betreiben Sie den Drucker an einem gut belüfteten Ort. Die der Be- und Entlüftung dienenden Schlitze und Öffnungen des Geräts dürfen nicht verlegt oder behindert werden.
- Verwenden Sie nur die am Serienschild angegebene Netzspannung.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Netzkabel.
- Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.

Technischer Support und Registrierung

Kontaktinformation

Für Reparaturen oder technische Hilfe finden Sie bitte Ihre regionale Niederlassung für technischen Kundendienst von **Brady**:

- **Nord-, Mittel- und Südamerika:** www.bradyid.com
- **Europa:** www.bradyeurope.com
- **Asiatisch-pazifischer Raum:** www.bradycorp.com

Registrierungsinformationen

Zur Registrierung Ihres Druckers gehen Sie zur www.bradycorp.com/register.

Reparatur und Einsendung in die Fabrik

Falls Sie aus irgendeinem Grund den **BBP**®85-Drucker zur Reparatur einsenden müssen, wenden Sie sich zwecks Informationen zur Reparatur und zum Ersatz an den technischen Support von **Brady**.

Überblick

Allgemeines zu diesem Dokument

Der Zweck dieses Handbuches ist es, Informationen und Anleitungen zum **BBP**®85 *Label Printer* und seiner Verwendung zu geben.

Konventionen

Bei der Verwendung dieses Dokuments ist es wichtig, dass Sie die Konventionen verstehen, die im gesamten Handbuch zum Einsatz kommen.

- Alle Maßnahmen des Benutzers sind durch **Fettdruck** gekennzeichnet.
- Verweise auf Menüs, Dialogfelder, Schaltflächen und Bildschirme sind durch *Kursivdruck* gekennzeichnet.
- Eine Beschreibung der Menüs und Steuerelemente finden Sie unter „*Infos zu Menüs, Dialogfeldern und Bildschirmen*“ auf Seite 1-5.
- Bei der Bezugnahme auf Seitenzahlen gilt: Die erste Zahl bezieht sich auf den Abschnitt und die zweite Zahl auf die Seitenzahl innerhalb des Abschnitts (z. B. bedeutet Seite 3-6 Abschnitt 3, Seite 6).

Inhaltsverzeichnis

1 - Einleitung

Merkmale und Funktionen	1-2
Kompatible Anwendungen	1-2
Technische Daten des Systems	1-3
Tastaturkonfigurationen	1-4
Infos zu Menüs, Dialogfeldern und Bildschirmen	1-5
Home-Seite	1-5
Werkzeugfeld	1-6
Menü	1-7
Bedienfeld	1-8
Schaltflächenaktionen	1-9
Verfügbare Etikettentypen	1-10

2 - Einrichtung Ihres Druckers

Auspacken und Einrichten des Druckers	2-1
Packungsinhalt	2-1
Systemkomponenten	2-2
Einrichten des Druckers	2-3
<i>Drucker an Netzstrom anschließen</i>	2-3
<i>Verbrauchsmaterialien installieren oder auswechseln</i>	2-4
Zuführung und Schneiden von Etikettenmaterialien	2-10
Systemversorgung	2-11
Inbetriebnahme des Druckers aus einem ungespeisten (kalten) Zustand	2-11
Aktivieren des Druckers im Ruhemodus	2-11
Ausschalten des Druckers	2-12
Zurücksetzen des Druckers	2-12
Erstellen Ihres ersten Etiketts	2-13
Verwendung Ihres Druckers mit einem PC	2-15
Installation der USB-Treiber	2-15
Erstellen und Drucken von Etiketten von einem PC	2-16
Einrichten der Systemstandardeinstellungen	2-17
<i>Uhr einstellen</i>	2-18
<i>Lokalisierung und Maßeinheit</i>	2-19
<i>Textstandardeinstellungen festlegen</i>	2-20
<i>Barcode-Standardeinstellungen festlegen</i>	2-21
<i>Druckeinstellungen festlegen</i>	2-22
Benutzerdefinierte Anpassung der Home-Seitenstandardeinstellungen	2-23
Anzeige der Systeminformationen	2-24

3 - Arbeiten mit Etiketten

Etiketten erstellen	3-1
Erstellen einer Etikettendatei aus einer Vorlage	3-1
Erstellen eines benutzerdefinierten Etiketts	3-3
Etikettenattribute festlegen	3-5
Erstellen eines Etiketts mit fester Länge	3-5
Erstellen eines Etiketts mit automatisch angepasster Größe	3-6
Etikettenbreite	3-7
Ausrichtung	3-9
Einen Rahmen um ein Etikett zeichnen	3-10
Werkzeuge	3-12
Zoomen der Etikettenansicht	3-12
Navigieren der Etikettenansicht	3-13

4 - Mit Objekten arbeiten

Überblick	4-1
Was ist ein Objekt?	4-1
Objekttypen	4-1
Rückgängig	4-2
Größenanpassung von Objekten	4-2
Hinzufügen von Objekten	4-3
Textobjekte	4-3
Grafikobjekte	4-4
Barcode-Objekte	4-5
Serialisierte Objekte	4-7
Datum/Uhrzeit-Objekte	4-9
Arbeiten mit Objektfarben	4-10
Arbeiten mit Text	4-12
Auswählen oder Abwählen von Text	4-12
Text vergrößern oder verkleinern	4-13
Text löschen/entfernen	4-13
Ändern von Schriftart, Größe oder Stil für ein Zeichen	4-14
Horizontale Textausrichtung	4-16
Vertikaler Text	4-17
Erweitern oder Reduzieren von Text	4-18
Umkehren von Text	4-18
Eingabe von Text und Zeichen mit Akzent	4-19
<i>Erläuterungen zu Tastenkombinationen</i>	4-19
<i>Eingabe von Zeichen mit Umlaut oder Akzent</i>	4-20
Eingabe von Sonderzeichen	4-22
Arbeiten mit Barcodes	4-23
Ändern eines Barcodes	4-23
Ändern der Barcode-Optionen	4-24
<i>Barcode-Größe</i>	4-24
<i>Barcode-Verhältnis</i>	4-24
<i>Barcode-Dichte</i>	4-25
<i>Klartextoptionen</i>	4-26

Umgang mit Objekten	4-27
Bearbeiten von Objekten	4-27
Verschieben von Objekten	4-27
<i>Objekte ziehen</i>	4-27
<i>Tastatur-Pfeiltasten verwenden</i>	4-28
<i>Objektposition festlegen</i>	4-29
Ausrichten von Objekten	4-30
Einstellen der Objektgröße	4-31
<i>Verwendung der Größeneinstellungsschaltflächen</i>	4-31
<i>Objekte in die gewünschte Größe ziehen</i>	4-32
<i>Objektgröße festlegen</i>	4-33
Löschen eines Objekts	4-34
Einrahmen eines Objekts	4-34
Drehen eines Objekts	4-35
Umwandeln von Text oder Barcode in variable Daten	4-36
<i>Umwandeln in serialisierte Daten</i>	4-36
<i>Umwandeln von serialisierten Daten</i>	4-38
<i>Umwandeln in Datum/Uhrzeit</i>	4-39
Umwandeln von Datum/Uhrzeit	4-40

5 - Drucken Ihrer Etiketten

Vorschau auf Etiketten	5-1
Vorschau eines Etiketts ohne serialisierte Objekte	5-1
Vorschau eines Etiketts mit serialisierten Objekten	5-2
Drucken von Etiketten	5-3
Drucken von Etiketten ohne serialisierte Objekte	5-3
Drucken von Etiketten mit serialisierten Objekten	5-5
Drucken von Spiegelbild-Etiketten	5-6
Abbrechen eines Druckauftrags	5-6
Fortsetzen eines unterbrochenen Druckauftrags	5-7
Einstellen der Druckenergie	5-8
Einstellen des Druckversatzes	5-10
Drucken von einem PC	5-11

6 - Arbeiten mit Etikettendateien

Eine Etikettendatei speichern	6-1
Eine Etikettendatei öffnen	6-3
Eine Etikettendatei löschen	6-4

7 - Verwenden der Systemwerkzeuge

Grafiken importieren	7-1
Importierte Grafiken löschen	7-3
Formen	7-4
Schriftarten importieren	7-6
Drucker-Upgrades	7-8
Installieren von Software-Upgrades	7-9
Upgrade von einem PC	7-9
Upgrade von einem USB-Flash-Laufwerk	7-10

8 - Wartung

Druckerwartung	8-1
Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien herausnehmen	8-1
Reinigung des Druckers	8-4
<i>Reinigung von Rückständen auf Drucker und Tastatur</i>	8-4
<i>Reinigung des Berührungsbildschirms</i>	8-5
<i>Reinigung der Schneidmessers</i>	8-5
<i>Reinigung der Sensoren</i>	8-6
<i>Reinigung des Austrittsbereichs</i>	8-8
<i>Befreien von Staub</i>	8-9
<i>Reinigen des Druckkopfs</i>	8-10
Ersetzen des Medienabstreifers	8-11
Beseitigen von Staus	8-13

9 - Fehlerbehebung

Meldungen	9-1
Problemlösung	9-2
Hardware-Fehler	9-2
Medienfehler	9-3
Farbbandfehler	9-4
Smart-Cell-Fehler	9-8
Stromversorgungsfehler	9-11
Druckfehler	9-12

A - Glossar

B - Zeichenzuordnung u. Tastaturlayouts

Zeichenzuordnung	B-1
Nord-/Mittel-/Südamerika: QWERTY	B-1
Europa: AZERTY	B-2
Europa: QWERTZ	B-3
Europa: QWERTY	B-4
Europa: Kyrillisch	B-4
Verwendung des Eingabemethoden-Editors (IME)	B-5
Vereinfachtes Chinesisch	B-5
Chinesisch (traditionell)	B-7
Japanisch	B-8
Koreanisch	B-9
Tastaturlayouts	B-9

C - Spezialetikettentypen

Zugang Etikettenarten	C-1
Rohrmarkierer	C-2
Rohrmarkiereroptionen einrichten	C-2
Rohrmarkiereretiketten erstellen	C-4
<i>Erstellen eines Standardrohrmarkierers</i>	C- 5
<i>Erstellen eines Rollenformat-Rohrmarkierers</i>	C- 8
<i>Erstellen eines Symbol- oder Pfeilstreifen-Rohrmarkierers</i>	C- 10
Ein Rohrmarkiereretikett speichern, öffnen oder löschen	C-11
QuickLabels	C-12
Erstellen von QuickLabels	C-12
Etikettentyp Kreismessgerät	C-14
Messgerätfarben	C-17
Gradientenskala	C-19
GHS/CLP	C-22

1 Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des **BBP**®85 *Label Printer*, mit dem Sie professionell aussehende Etiketten und Schilder für nahezu jeden Zweck erstellen und drucken können.

Bei dem **BBP**®85 handelt es sich um einen Thermotransferdrucker mit einer druckbaren Breite von 8,5 Zoll (216 mm), der Bänder mit einer Breite von bis zu 10 Zoll (254 mm) verarbeiten kann. Dieser Drucker ist sowohl für den Einfarb- als auch den Mehrfarbdruck ausgestattet, und Sie können damit attraktive, ins Auge springende Etiketten entwerfen und drucken. Die dazu erforderlichen Schritte sind denkbar einfach:

- Setzen Sie ein Farbband und eine Medienkassette ein (Sie haben die Wahl aus zahlreichen Stilarten, Farben und Materialien, die Sie von Brady beziehen können).
- Erstellen Sie ein Etikett, indem Sie Ihren Text eingeben und nach Wahl Objekte oder Symbole einfügen; oder wählen Sie ein vorformatiertes Layout.

Materialien und Farbbänder von der **Brady Corporation** sind mit der Fähigkeit programmiert, mit dem Drucker und der Software zu kommunizieren. Dadurch erhalten Sie den vollen Nutzen des Systems.

Merkmale und Funktionen

Nachstehend sind beispielgebend einige Leistungsmerkmale aufgelistet, die die Benutzerfreundlichkeit dieses Systems verdeutlichen und seine besondere Eignung für die Erstellung anspruchsvoller Etiketten unterstreicht:

- Berührungsempfindliches LCD-Farbdisplay sowie Eingaben über benutzerfreundliche Tastatur
- Vordefinierte Layouts für zahlreiche Standardetikettenanwendungen
- Mehrere hundert Grafiken für Ihre Etiketten zur Auswahl
- Einfarb- oder Mehrfarbdruck von Aufträgen mit 300 dpi.
- Druckbare Breite von bis zu 8,5 Zoll (216 mm) und Länge bis zu 50 ft (15 m) auf Bändern mit einer Breite von bis zu 10 Zoll (254 mm).
- Große Vielfalt an Einfarb- und Mehrfarbbändern in 2 Breiten: 6,25 und 8,8 Zoll (158,8 und 223,5 mm), und in Längen von 200 ft (60,8 m)
- Große Vielfalt an Farbbändern in Breiten von 4, 6, 7, 8 und 10 Zoll (101,6, 152,4, 177,8, 203,2 und 254 mm), und in Längen von 50 ft (15 m)
- Endlos- und Stanzetiketten in einer Vielzahl von Hochleistungsmaterialien
- Übertragung von Grafiken vom USB-Flash-Laufwerk Unterstützte Grafikformate sind Windows metafile (*.wmf) und Bitmap (*.bmp).
- Automatische Schneidevorrichtung
- Drahtlos- und Ethernet-Funktionalität mit Brady Network Card (Bluetooth-Funktionalität ist nicht verfügbar). Weitere Einzelheiten finden Sie in der Installationsanleitung zur Brady Network Card.

Kompatible Anwendungen

Der **BBP®85 Label Printer** ist mit der **MarkWare™-Band und Etikettensoftware** und der **MarkWare™ EXPRESS-Geräteerkennungsoftware kompatibel**.

Bei Verwendung mit einem dieser Softwarepakete erkennt der Drucker alle aktivierten und kompatiblen Materialien automatisch.

Note: Mit diesem Drucker können nur **BBP®85**-Verbrauchsmaterialien verwendet werden.

Technische Daten des Systems

- **Gewicht:** ca. 45 lbs (ca. 22 kg)
- **Abmessungen** (gelagert): 10 Zoll x 12 Zoll x 19 Zoll (50 cm x 31 cm x 49 cm)
- **Betriebstemperatur:** 50 – 104 °F (10 – 40 °C)
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** -10 bis 40 °C bei 20 % – 80 % relativer Feuchte, nicht kondensierend
- **Lagerung:** -20 bis 60 °C bei 10 % bis 95 % relativer Feuchte, nicht kondensierend
- **Spannung:** 90 bis 264 V AC, 47 bis 63 Hz
- **Druckauflösung:** 11,8 dot/mm, 300 dpi
- **Farbbandgrößen:** 6,25 und 8,8 Zoll (158,75 und 223,5 mm) und Längen von 200 ft (60,8 m)
- **Bandgrößen:** 4, 6, 7, 8 und 10 Zoll (102, 152, 178, 203 und 254 mm) sowie Längen von 50 ft (15 m)
- **Mindestetikettenlänge** (geschnitten): 2 Zoll (51 mm)
- **Maximale Etikettenlänge** (Endlos-Medien):
 - **Einfarbig:** 16 ft (5 m)
 - **Mehrfarbig:** 14 Zoll (35 mm) - durch Verwendung von Mehrfarbbändern
 - **Mehrfarbig:** 2,5 ft (800 mm) - durch das Austauschen von einfarbigen Farbbändern

Tastaturkonfigurationen

Ihre Tastaturkonfiguration hängt von der Region ab, in der Sie tätig sind. Nachstehend finden Sie die derzeit unterstützten Tastaturkonfigurationen.

Für den **BBP®85 Label Printer** gibt es fünf Tastenfeldkonfigurationen. Die Tastenfeld-Layouts und die jeweils unterstützten Sprachen sind wie folgt:

Tastaturtyp	Angewendete Sprache
Nord-/Mittel-/Südamerika: QWERTY	Nordamerikanisches Spanisch, Französisch-Kanadisch, Portugiesisch, Englisch
QWERTY	Englisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, Schwedisch
AZERTY	Englisch, Französisch, Holländisch
QWERTZ	Englisch, Tschechisch, Deutsch, Ungarisch, Slowakisch, Slowenisch, Französisch, Italienisch
Kyrillisch	Englisch, Bulgarisch, Russisch
Asien	Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch

Anweisungen dazu, wie man alle Tastaturzeichen aufruft, finden Sie unter *„Eingabe von Text und Zeichen mit Akzent“ auf Seite 4-19.*

Infos zu Menüs, Dialogfeldern und Bildschirmen

Die folgenden Informationen beschreiben die Menüs, Dialogfelder und Bildschirm, die im **BBP®85 Label Printer**-System verwendet werden.

Home-Seite

Die *Home*-Seite wird automatisch angezeigt, wenn Sie den Drucker zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Hauptbereiche der *Home*-Seite sind:

Element-Nr.	Symbol	Beschreibung
1	Statusleiste	Zeigt die aktuelle Etikettengröße und gibt an, wieviel Restmaterial und Restfarbband noch verbleiben.
2	Werkzeugfeld	Je nach der gewählten Option befinden sich hier Schaltflächen für die Größenanpassung von Objekten, Löschen, Rückgängig, Vergrößern/Verkleinern und Hilfe.
3	Editor	Text- oder Objekteingabebereich. In diesem Bereich können Sie Eingaben machen, Objekte berühren oder auswählen, um sie anzuzeigen und zu bearbeiten. Zeigt die Farbe des installierten Mediums und Farbbands an.
4		Home: Bringt Sie von einer beliebigen Stelle in der Anwendung zur <i>Home</i> -Seite zurück. Auf der <i>Home</i> -Seite erscheint diese Schaltfläche abgeblendet.
5		Menü: Zeigt Datei-, Etikett- und Systemoptionen an.
6		Drucken: Zeigt das Dialogfeld <i>Drucken</i> an, in dem Sie Optionen für das Drucken des aktuellen Etiketts auswählen können. Nur dann verfügbar, wenn sich ein Objekt im <i>Editor</i> befindet.
7	Bedienfeld	Primärer Bereich zum Auswählen aller Optionen für das Erstellen, Bearbeiten und Arbeiten mit Etiketten und Objekten. Die Systemsteuerung ändert sich je nachdem, welche Option ausgewählt ist.



Werkzeugfeld

Das *Werkzeugfeld* enthält Optionen für die Bearbeitung eines Etiketts. Wenn kein Etikett ausgewählt ist, enthält dieses Feld nur die Hilfe-Schaltfläche.

„Rückgängig“ ist nur dann verfügbar, wenn es einen Vorgang gibt, der rückgängig gemacht werden kann. „Löschen“ und „Größe“ sind nur dann verfügbar, wenn Sie ein Objekt ausgewählt haben. Die Schaltflächen „Hilfe“, „Vergrößern“ und „Verkleinern“ sind immer verfügbar.



Das Werkzeugfeld enthält die folgenden Optionen:

Symbol	Beschreibung
	Löschen: Löscht das ausgewählte Objekt (Text, Barcode oder Grafik).
	Rückgängig: Ermöglicht das Rückgängigmachen einer begrenzten Anzahl von Aktionen. Wenn es keine Aktion gibt, die rückgängig gemacht werden kann, erscheint die Schaltfläche „Rückgängig“ abgeblendet. Es gibt keine Option zum Wiederholen einer Aktion.
	Größe: Schaltet die Anzeige von Ziehpunkten um, damit Sie die Größe oder Drehung des ausgewählten Objekts ändern können.
	Hilfe: Kontextbezogene Hilfe, die Informationen über das ausgewählte Element oder den ausgewählten Bereich im Menü anzeigt. Weitere Informationen über die Hilfethemen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> .
	Vergrößern: Ermöglicht das Vergrößern der Ansicht des Objekts/der Objekte auf dem Etikett. Bildlaufpfeile erscheinen, wenn die Objekte so stark vergrößert werden, dass sie den verfügbaren Anzeigebereich überschreiten.
	Verkleinern: Ermöglicht das Verkleinern der Ansicht des Objekts/der Objekte auf dem Etikett.

Menü

So zeigen Sie Menüoptionen an:

1. Berühren Sie **Menü** , um die Menüoptionen anzuzeigen.
2. Wählen Sie aus den folgenden Bereichen:
 - **Datei:** Mit dieser Optionen können Sie eine neue Datei erstellen, eine vorhandene Datei öffnen, eine Datei speichern oder löschen.
 - **Etikett:** Mit dieser Option werden Größe und Ausrichtung geändert, ein Rahmen um ein Etikett gezogen oder eine Vorlage gewählt.
 - **System:** Mit dieser Option werden der Drucker eingerichtet, Druckerinformationen angezeigt (z. B. Softwareversion), Daten importiert oder weitere Tools aufgerufen.
 - **Hilfe:** Zeigt die Hilfe für die im Menü aufgeführten Optionen an.
 - **Home/Neu beginnen:** Bringt Sie zurück zur *Home*-Seite.
 - **Abbrechen:** Bricht die aktuelle Aktion ab; Sie kehren zur vorherigen Stelle zurück.



Bedienfeld

Das Bedienfeld bietet Optionen, die für das ausgewählte Objekt oder die durchgeführte Funktion spezifisch sind.

Bedienfeld auf der Home-Seite

Von der *Home*-Seite aus bietet das Bedienfeld Optionen für die Auswahl verfügbarer Etikettentypen (z. B. Rohrmarkierer, Right-to-Know-Etiketten usw.). Diese Etikettentypen dienen als Ausgangspunkt für das Erstellen Ihres Etiketts. Je nach ausgewähltem Etikettentyp variieren die Optionen für das Auffüllen der Objekte.



Feld „Objekt hinzufügen“

Im Bedienfeld *Objekt hinzufügen* stehen Optionen für das Hinzufügen zusätzlicher Objekte zur Verfügung (z. B. Text, Grafiken usw.). Nach der Auswahl werden die für den betreffenden Objekttyp verfügbaren Optionen eingeblendet. Dieses Bedienfeld wird aufgerufen, wenn Sie von anderen Feldern aus *Objekt hinzufügen* drücken, einen leeren Teil des Etiketts berühren oder den Etikettenbereich des Home-Bildschirms berühren.



Bei ausgewähltem Objekt

Bei ausgewähltem Objekt bietet das Bedienfeld Bearbeitungsoptionen. Von diesem Feld aus können Sie auch mehr Objekte hinzufügen, weitere Bearbeitungsoptionen anzeigen oder Objektfarben auswählen. Das Feld ändert sich je nach ausgewähltem Objekttyp.

Im folgenden Beispiel sehen Sie eines der Felder für die Textbearbeitung. Durch Drücken einer der Optionen im Feld wird entweder die Option sofort geändert oder es werden weitere Optionen eingeblendet, aus denen Sie wählen können.



Schaltflächenaktionen

Diese Schaltflächenaktionen werden im gesamten System verwendet. Schaltflächenaktionen gelten in der Regel als ohne Weiteres verständlich und werden in diesen Verfahren nicht gesondert behandelt.

- **Hilfe** : Jederzeit durch Drücken der Hilfe-Schaltfläche verfügbar. Außerdem können Sie die Bedienungsanleitung auf der Produkt-CD aufrufen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist.
- **Home** : Durch Auswahl dieser Schaltfläche kehren Sie überall in der Anwendung zur *Home*-Seite zurück. Sie werden eventuell dazu aufgefordert, Ihre aktuelle Etikettendatei zu speichern.
- **Abbrechen** : In den meisten Fällen können Sie jederzeit auf „Abbrechen“ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne Änderungen vorzunehmen.
- **Zoom**: Berühren Sie , um zu vergrößern, bzw. , um zu verkleinern. Gilt für *Etiketten*, nicht für Objekte.
- **Mehr Optionen** : Diese Schaltfläche wird überall im System verwendet und bietet zusätzliche Optionen an, die für das derzeit ausgewählte Objekt verfügbar sind.
 - **Schriftarten**: Wählen Sie eine Schriftart.
 - **Textfunktionen**: Wählt eine der Textoptionen.
 - **Etikettenausrichtung**: Richtet ein Objekt auf einem Etikett aus.
 - **Einrahmen von Objekten**: Zeichnet einen Rahmen um ein Objekt.
- **Bildlaufpfeile**: Werden immer dann angezeigt, wenn mehr Elemente vorhanden sind, die auf einem Bildschirm oder Menü angezeigt werden können. Es gibt zwei Arten von Bildlaufpfeilen:
 - **Auf oder Ab** : Wird verwendet, um durch eine Liste von Elementen in einem Menü zu navigieren.
 - **Navigation** : Wird verwendet, um alle Teile eines Etiketts anzuzeigen.
- **Farbauswahl** : Ruft das Popup-Fenster zur Auswahl von Farben für Text, Strichcodes und Bilder auf.

Verfügbare Etikettentypen

Von der Home-Seite aus können Sie auf alle verfügbaren Etikettentypen zugreifen. Alle verfügbaren Etikettentypen werden angezeigt, indem Sie auf **Mehr**

Etikettentypen  klicken.

Note: Nicht alle Etikettentypen sind bei allen Konfigurationen verfügbar.

Symbol	Beschreibung
	Allgemeine Vorlagen: Vorlagen zum Erstellen von häufig verwendeten Etikettentypen.
	Benutzerdefiniertes Etikett: Mit dieser Funktion können Sie ein Etikett ohne Vorlage erstellen.
	Rohrmarkierer: Standardrohrmarkierer oder Rohrmarkierer in Rollenform und Symbol sowie Rohrmarkierer mit Pfeilstreifen. Umfasst außerdem Anwendungen für CLP- und HSID-Rohrmarkierer für Europa.
	Right To Know (RTK): Mit OSHA (Occupational Safety and Health Administration) konforme chemische Warnetiketten.
	CLP [GHS] Global harmonisiertes System: Chemische Warnetiketten, die für den Gebrauch in Europa zugelassen sind. Klassifizierung und Etikettierung zur Minimierung der physikalischen, gesundheitlichen und Umweltrisiken, die während des Transports, der Lagerung, Verwendung und Entsorgung von Chemikalien auftreten. Diese Vorlagen sind nur für europäische Regionen installiert.
	Lichtbogenentladung: Produktsicherheitsschilder und -etiketten für die Implementierung von konformen Etiketten, die für Arbeitspraktiken angemessen sind, die zum Schutz der Arbeiter vor Verletzungen bei Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Komponenten, die erregt werden könnten, erforderlich sind.
	QuickLabel: Sonderetiketten, die eine Liste von vordefinierten Etiketten zur Auswahl bieten.
	WHMIS: (Workplace Hazardous Materials Information System – Informationssystem über Gefahrstoffe am Arbeitsplatz). Das kanadische nationale Gefahrenkommunikationsprogramm für gefährliche Chemikalien am Arbeitsplatz, das für kontrollierte Produkte und Gefahrstoffe gilt.
	HSID: (Hazardous Substances Identification – Gefahrgutkennzeichnung). Chemische Warnetiketten, die für den Gebrauch in Europa zugelassen sind. Diese Vorlagen sind nur für Europa konzipiert.
	Anpassen: Sie können festlegen, welche drei (Standardeinstellung) Etikettentypen auf der Home-Seite eingeblendet werden.

2 Einrichtung Ihres Druckers

Auspacken und Einrichten des Druckers

Den Drucker sorgfältig auspacken und die Oberflächen (innen und außen) sowie das Etikettierungssystem auf mögliche Schäden während des Versands inspizieren.

Note: Sämtliches Transportmaterial entfernen, das als Schutz um den Druckkopf und in der Gehäuseabdeckung angebracht war.

Packungsinhalt

- **BBP®85 Label Printer**
- Dokumentations-CD mit elektronischer Kurzanleitung, elektronischem Benutzerhandbuch und Web-Links
- Druckertreiber-CD
- Netzkabel
- USB-Kabel des Typs B
- Gedruckte Kurzanleitung
- Reinigungskit

Note: Bewahren Sie die Original-Verpackung einschließlich Karton für den Fall auf, dass Sie den Drucker zurückschicken müssen.

Auspacken und Einrichten des Druckers

Systemkomponenten




Abbildung 2-1. Druckerkomponenten

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 Tastatur | 2 Eingabestift |
| 3 Display (mit Berührungsbildschirm) | 4 Netztaaste |
| 5 Gehäuseabdeckung | 6 Etikettenaustritt |
| 7 USB-Ports | 8 Medienabstreifer |
| 9 Medien | 10 Medienführungen |
| 11 Schneidevorrichtung | 12 Farbband |

Note: Der Drucker ist mit einer Universalstromversorgung ausgestattet und kann mit einer Versorgungsspannung von 100 bis 240 V~, 50 bis 60 Hz, bedient werden. Der Drucker erkennt den Spannungstyp und passt sich automatisch an die Stromquelle an.


Einrichten des Druckers

Drucker an Netzstrom anschließen

So wird der Drucker eingerichtet:

1. Das Netzkabel in den Drucker einstecken (siehe Abbildung).
2. Das andere Ende des Netzkabels an die Netzsteckdose anschließen. Der Drucker wird automatisch eingeschaltet und zeigt die primäre Home-Seite an. Die Größe und Farbe der derzeit installierten Medien und andere Statusanzeigen werden eingeblendet.

Note: Wenn kein Farbband und Medium installiert ist, wird das System standardmäßig auf ein schwarzes Farbband und ein 10 Zoll [254 mm.] breites, weißes Endlosmedium eingestellt.



Auspacken und Einrichten des Druckers

Einrichten des Druckers

Verbrauchsmaterialien installieren oder auswechseln

Die Medien und Farbbandkassetten verwenden eine „Smart-Cell“, um die Informationen zu den Verbrauchsmaterialien zu definieren und nachzuverfolgen. Das System erkennt die Informationen zu den Verbrauchsmaterialien für das installierte Medium und Farbband automatisch.


Note: Der Drucker kann beim Auswechseln von Verbrauchsmaterialien ein- oder ausgeschaltet sein.

Farbband und Medien einlegen

Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie seitlich vom Drucker stehen und den Medien- und Farbbandrollen zugewendet sind.

Note: Eine Abbildung auf der Innenseite der Abdeckung zeigt, wie man das Band und Farbband installiert. Die beiden links aufgeführten Schritte beziehen sich auf das Einlegen des Farbbandes. Die beiden links aufgeführten Schritte beziehen sich auf das Einlegen des Farbbandes.


1. Drücken Sie den gelben Knopf zum Entriegeln der Abdeckung, und heben Sie die Druckerabdeckung hoch.
2. Positionieren Sie die Farbbandrolleneinsätze über die gelben Antriebskegel auf der linken Seite und dann auf der rechten Seite **[2]**.
3. Lassen Sie die gelbe Fahne in die gelbe Speicherzelle einrasten **[3]**.




Auspacken und Einrichten des Druckers

Einrichten des Druckers

4. Die linke Seite des Medienrolleneinsatzes über den gelben Antriebskegel positionieren, nach links ziehen und dann das Ende der Rolle über den entgegengesetzten Antriebskegel einführen [4].
5. Lassen Sie die gelbe Fahne in die gelbe Speicherzelle einrasten [5].




6. Positionieren Sie die Vorderkante des Druckmediums zwischen die gelbe Medienführung und die schwarze Medienrolle [6].
7. Verschieben Sie die gelben Medienführungen so weit, dass sie eng am Medium anliegen [7].



Note: Eine Anleitung zum Ersetzen des Abstreiferkissens finden Sie unter „Ersetzen des Medienabstreifers“ auf Seite 8-11.

- Schwenken Sie den Medienabstreifer nach oben, bis er auf dem Druckmedium [8] zu liegen kommt (bei Stanzmedien nicht nach oben schwenken) .



- Schließen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie sie nach unten drücken, bis sie einrastet.


Auspacken und Einrichten des Druckers

Einrichten des Druckers


Medien herausnehmen

Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie direkt vor den Medien- und Farbbandrollen stehen.

1. Öffnen Sie die Abdeckung durch Drücken auf den gelben Knopf **[1]** auf der rechten Seite des Druckers; heben Sie dann die Abdeckung an.




2. Falls der Medienabstreifer **[2]** eingerastet ist, schwenken Sie ihn ganz nach rechts (von vor dem Display aus gesehen).
3. Kippen Sie die gelbe Fahne der Speicherzelle **[3a]** nach oben und aus dem gelben Speicherzellensensor **[3b]** heraus.
4. Drehen Sie die Medienrolle so weit, bis sich die Vorderkante nicht mehr im Führungsschlitz **[4]** befindet und das Medium auf die Bandrolle aufgewickelt wird.
5. Drücken Sie den Medienkegel **[5]** auf der linken Seite des Druckers, greifen Sie die Bandspule und ziehen sie zu sich hin.
6. Wenn der Medienrolleneinsatz vom gelben Antriebskegel **[6]** gelöst ist, heben Sie Bandspule aus dem Drucker heraus.



Farbband herausnehmen

1. Drücken Sie den gelben Knopf zum Entriegeln der Abdeckung, und heben Sie die Druckerabdeckung hoch.
2. Kippen Sie auf der Farbbandrolle die gelbe Fahne der Speicherzelle **[2a]** nach oben und aus dem gelben Speichersensor **[2b]** heraus.
3. Lassen Sie den Haken der Speicherzellenfahne im Farbbandkassetten-Gehäuse einrasten.



4. Während Sie die Feder auf der linken Seite des Druckers zusammendrücken, packen Sie beide Seiten des Kassettengehäuses und ziehen Sie dieses zu sich. Heben Sie die Kassette dann aus dem Drucker heraus.

Auspacken und Einrichten des Druckers

Zuführung und Schneiden von Etikettenmaterialien

Zuführung und Schneiden von Etikettenmaterialien

Verwenden Sie dieses Verfahren, um das Medium zu Schnittposition vorzurücken und das Medium (optional) zu schneiden.

So wird Etikettenmaterial zugeführt und/oder geschnitten:

1. Während der Drucker eingeschaltet ist, die Taste **Vorschub**  drücken und gedrückt halten, bis die gewünschte Mediumlänge aus dem Drucker austritt.

Note: Bei Stanzmedien wird das Medium zur Schnittposition vorgeschoben, d. h. bis zum nächsten Stanzetikett. Bei Endlosmedien wird das Medium vorgeschoben, bis Sie die Taste „Vorschub“ loslassen.

2. Nach Wunsch drücken Sie auf **Schneiden**  . Der Drucker schneidet das Medium ab.

Systemversorgung

Inbetriebnahme des Druckers aus einem ungespeisten (kalten) Zustand

Dieses Verfahren beschreibt die Sequenz zum Hochfahren, wenn man den Drucker aus einem ungespeisten Zustand in Betrieb nimmt (d. h. der Netzstecker des Druckers war herausgezogen). Bei einem Stromausfall wird das Etikett **nicht** beibehalten.

Note: Wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist (d. h. der Drucker ist von der Stromquelle abgetrennt), behält die Systemuhr die Einstellungen ca. 30 Tage lang bei.

So wird der Drucker aus einem kalten Zustand aus in Betrieb genommen:

1. Den Drucker an einer Stromquelle anschließen. Das System erkennt die Informationen zu den Verbrauchsmaterialien für das installierte Medium und Farbband automatisch und ruft die *Home*-Seite auf.
2. Auf der *Home*-Seite fahren Sie mit dem Bearbeiten Ihrer Etiketten fort.

Aktivieren des Druckers im Ruhemodus

Wenn Sie den Bildschirm nicht berühren oder für einen definierten Zeitraum keine Tasten drücken, schaltet das System das Display aus und wird in einen Modus für geringen Energieverbrauch versetzt (Details finden Sie unter „*Uhr einstellen*“ auf Seite 2-18). Das aktuelle Etikett und die Einstellungen werden beibehalten.

So wird der Drucker aus dem Ruhemodus aktiviert:

1. Drücken Sie auf  oder berühren Sie den Bildschirm. Der *Editor* zeigt das Etikett oder Menü an, in dem Sie sich befanden, bevor der Drucker in den Ruhezustand versetzt wurde.
2. Fahren Sie mit Ihren Etikettenaktivitäten fort.

Note: Wenn ein Etikett definiert ist, wenn das System in den Ruhemodus versetzt wird und das Medium auf ein Verbrauchsmaterial geändert wird, auf das das Etikett nicht mehr passt, werden Sie dazu aufgefordert, die Daten passend zu machen oder das vorhandene Etikett vor dem Fortfahren zu speichern. Wenn Sie die Option wählen, um die Daten passend zu machen, verschiebt das System die Objekte bzw. passt ihre Größe an, damit sie auf die neue Mediengröße passen.

Ausschalten des Druckers

Wenn das System heruntergefahren wird, schaltet sich das Display aus und das System wird in einen Zustand mit geringem Energieverbrauch versetzt, erfordert jedoch keinen Kaltstart mehr, um wieder eingeschaltet zu werden. In diesem Zustand können Sie entweder den Bildschirm berühren oder die Stromtaste drücken, um das System in denselben Zustand zu versetzen, in dem es sich befand, bevor es in den Zustand mit geringem Energieverbrauch gebracht wurde.

Note: Um den Drucker komplett auszuschalten, müssen Sie das System von der Stromquelle abtrennen.

So wird die Stromzufuhr zum Drucker ausgeschaltet:

1. Während der Drucker eingeschaltet ist, drücken Sie auf .
2. Wenn es in der derzeit aktiven Datei ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie dazu aufgefordert, die aktuelle Etikettendatei zu speichern:
 - Um den Drucker auszuschalten, ohne die aktuelle Etikettendatei zu speichern, drücken Sie auf **Nein**.
 - Um die aktuelle Etikettendatei zu speichern, drücken Sie auf **Ja**. Nähere Anleitungen hierzu finden Sie unter „Eine Etikettendatei speichern“ auf Seite 6-1.

Zurücksetzen des Druckers

Verwenden Sie dieses Verfahren, um den Drucker zurückzusetzen (z. B. wenn der Bildschirm festhängt).

So wird der Drucker zurückgesetzt:

1. Drücken und halten Sie  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Das System führt das Initialisierungsverfahren aus und startet den Drucker. Alle Daten im *Editor* zum Zeitpunkt der Rücksetzung gehen verloren.
2. Wenn die *Home*-Seite angezeigt wird, können Sie mit Ihren Etikettenaktivitäten fortfahren.

Erstellen Ihres ersten Etiketts

Das Erstellen Ihres ersten Etiketts auf dem **BBP®31 Sign & Label Printer** ist so leicht wie das Tippen auf einer Tastatur! Sie benötigen keine besondere Software und müssen nicht an einem PC angeschlossen sein, um Etiketten zu erstellen oder zu drucken.

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie man ein Textetikett mit minimaler Formatierung mit grundlegenden Bearbeitungstechniken erstellt und wie man das Etikett druckt.

Note: Nutzen Sie die leistungsstarken Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten von Etiketten mit den vordefinierten Layouts, Vorlagen und Grafiken, die der **BBP®31 Sign & Label Printer** beinhaltet. Detaillierte Anweisungen finden Sie in den Verfahren in diesem Handbuch.

So erstellen Sie ein Etikett mit nur Text:

1. Beginnen Sie auf der *Home*-Seite mit der Texteingabe.
2. Um eine weitere Zeile in Ihrem Textobjekt zu erstellen, drücken Sie auf **Enter**.
3. Um das Aussehen Ihres Texts zu ändern, können Sie eine verfügbare Schriftart oder Textattribute auswählen, die im *Bedienfeld* erscheinen, sobald Sie mit der Eingabe beginnen.



Erstellen Ihres ersten Etiketts

Zurücksetzen des Druckers

So drucken Sie Ihr Etikett:

1. Wenn Sie mit der Erstellung Ihres Etiketts fertig sind, wählen Sie

Drucken .

Note: Im Drucker muss ein Farbband und Bandmaterial installiert sein, bevor Sie drucken können.

2. Geben Sie im Dialogfeld *Drucken* die gewünschte Anzahl der Kopien an.



3. Drücken Sie auf **Druck starten** .

Verwendung Ihres Druckers mit einem PC

Sie können einen PC verwenden, um Software-Upgrades zu installieren oder Etiketten auf dem PC zu erstellen, anstatt direkt auf dem Drucker zu arbeiten.

Note: Auf Ihrem Computer muss Etiketten-Software installiert sein, um Etiketten vom PC erstellen, bearbeiten oder drucken zu können. Anweisungen über die Installation und Verwendung der Software finden Sie in Ihrer Etiketten-Software-Dokumentation. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Kompatible Anwendungen“ auf Seite 1-2.

Installation der USB-Treiber

Wenn Sie den **BBP®31**-Drucker an Ihren PC anschließen, muss der USB-Gerätetreiber auf Ihrem PC installiert werden. Nach dem Anschließen sollte der PC den USB-Treiber automatisch erkennen und installieren, falls er nicht bereits installiert ist.

1. Schließen Sie das kleine Ende des USB-Kabels an den Drucker an, dann das flache Ende des Kabels an den PC.
2. Schalten Sie den Drucker ein. Auf dem PC erscheint unten rechts auf dem Bildschirm *Neue Hardware gefunden*, und der Druckertreiber-Assistent wird gestartet.
3. Klicken Sie im *Assistenten* auf **Software automatisch installieren** (falls dies nicht bereits ausgewählt ist).
4. Klicken Sie auf **Weiter**. Der Drucktreiber wird installiert. Dies dauert ein bis zwei Minuten.
5. Klicken Sie am Ende der Installation im *Assistenten* auf **Fertig stellen**.

Der **BBP®31**-Drucker kann nun Informationen von Ihrem PC-Etikettenprogramm empfangen.

Beim Drucken vom PC muss der Drucker über das USB-Kabel mit dem PC verbunden sein. Achten Sie darauf, den **BBP®31**-Drucker im Dialogfeld „Drucken“ des von Ihnen verwendeten PC-Etikettenprogramms auszuwählen.



Verwendung Ihres Druckers mit einem PC

Erstellen und Drucken von Etiketten von einem PC

Erstellen und Drucken von Etiketten von einem PC

1. Schließen Sie das USB-Kabel vom Drucker an einem beliebigen verfügbaren USB-Port auf dem PC an.
2. Drucken Sie von Ihrer Etikettensoftware die Etiketten auf dem **BBP®31**-Drucker aus.

Note: Sie können keine Etiketten oder Vorlagen vom PC auf dem Drucker speichern.


Einrichten der Systemstandardeinstellungen

Die System-Setup-Funktion wird zum Einrichten der Standardeinstellungen des Druckers verwendet. Die Standardwerte sind häufig verwendete Einstellungen, die vordefiniert sind, um das System einsatzfähig zu machen, sobald dem Drucker Strom zugeführt wird (z. B. sind Datum und Uhrzeit auf das aktuelle Datum und die Ortszeit eingestellt). Durch Ändern der Standardeinstellungen können Sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Zum Ändern der Setup-Funktionen verwenden Sie folgende Verfahren. Alle hier festgelegten Standardeinstellungen bleiben wirksam, selbst wenn die Stromzufuhr zum Drucker ausgeschaltet wird und während der Durchführung von Upgrades.

So ändern Sie die Systemstandardeinstellungen:

1. Wählen Sie **Menü** .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Setup** . Das Setup-Menü wird eingeblendet.
3. Wählen Sie vom Menü *Setup* aus beliebige Optionen, um die Systemkonfiguration zu ändern:



Einrichten der Systemstandardeinstellungen

Erstellen und Drucken von Etiketten von einem PC

Uhr einstellen

So werden Datum, Uhrzeit und Ruhemodus eingestellt:

Note: Wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist (d. h. der Drucker ist von der Stromquelle abgetrennt), behält die Systemuhr die Einstellungen ca. 30 Tage lang bei.

1. Wählen Sie **Menü** .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Setup** .
3. Wählen Sie im Menü *Setup* die **Uhreinstellungen** .
4. Ändern Sie im Popupfeld *Uhreinstellungen* beliebige der folgenden Optionen (dadurch wird auch die Systemuhr eingestellt, die benötigt wird, wenn auf Ihrem Etikett ein Zeitstempel aufgebracht werden soll):
 - **Zeitüberschreitung für Ruhemodus:** Wählen Sie die Zeit aus, die das System warten soll, bevor der Ruhemodus aufgerufen wird.
 - **Datum:** Berühren Sie dieses Feld, um *Monat*, *Tag* oder *Jahr* hervorzuheben; berühren Sie anschließend den Pfeil ▼, um eine Auswahl aus der Kalenderanzeige zu treffen.
 - **Zeit:** Berühren Sie dieses Feld, um *Stunde*, *Minute* oder *Sekunde* hervorzuheben; berühren Sie anschließend die Pfeile ▲ oder ▼, um die Zeit zu ändern. Berühren Sie *AM/PM*, um zwischen AM und PM zu wechseln.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** .

Uhreinstellungen

Bei Inaktivität Ruhemodus aufrufen:

Nie
5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten
20 Minuten
30 Minuten
1 Stunde

Datum:

1/16/2011

Zeit:

10:42:37 PM






Lokalisierung und Maßeinheit

So wählen Sie eine Sprache und eine Maßeinheit:

1. Wählen Sie **Menü**.
2. Wählen Sie in der Menüliste **Setup** .
3. Wählen Sie aus dem Menü *Setup* die Option **Lokalisierung** .
4. Wählen Sie in der Liste *Sprache* die Sprache, die das System anzeigen soll.
5. Wählen Sie eine **Maßeinheit** (Zoll oder Millimeter).
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** .



Einrichten der Systemstandardeinstellungen

Erstellen und Drucken von Etiketten von einem PC

Textstandardeinstellungen festlegen

So legen Sie die Textstandardeinstellungen fest:

1. Wählen Sie **Menü** .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Setup** .
3. Wählen Sie aus dem Menü *Setup* die Option **Textstandardeinstellungen** .
4. Ändern Sie im Menü *Textstandardeinstellungen* beliebige der folgenden Optionen:

Note: Text-/Objektoptionen werden wirksam, wenn das nächste Textobjekt erstellt wird. Vorhandene Textobjekte sind nicht betroffen.

- **Schriftart**
- **Texteinheiten**
- **Ausrichtung**

5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** .



Barcode-Standard Einstellungen festlegen

So legen Sie die Barcode-Standard Einstellungen fest:

1. Wählen Sie **Menü**  .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Setup**  .
3. Wählen Sie aus dem Menü *Setup* die Option **Barcode-Standard Einstellungen**  .
4. Ändern Sie im Menü *Barcode-Standard Einstellungen* beliebige der folgenden Optionen:
 - **Symbolsatz**
 - **Prüfzeichen**
 - **Verhältnis**
 - **Dichte**
 - **Klartext**
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**  .




Einrichten der Systemstandardeinstellungen

Erstellen und Drucken von Etiketten von einem PC

Druckeinstellungen festlegen

So legen Sie die Druckstandardeinstellungen fest:

1. Wählen Sie **Menü** .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Setup** .
3. Wählen **Drucken** .
4. Ändern Sie im Dialogfeld *Drucken* die **Autom. Schnitteinstellungen** auf Ihre gewünschten Optionen.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** .




Benutzerdefinierte Anpassung der Home-Seitenstandardeinstellungen

Sie können auswählen, welche drei Etikettentypen auf Ihrer Home-Seite angezeigt werden sollen. Die ausgewählten Etikettentypen werden auf Ihrem Drucker als Standard eingestellt.

Der Bereich *Vorschau* spiegelt die Änderungen sofort wider.

So wählen Sie die Etikettentyp-Standard Einstellungen:

1. Wählen Sie von der *Home*-Seite aus **Mehr Etikettentypen** .
2. Wählen Sie im Dialogfeld *Etikettentypen* die Option **Anpassen** . Das Dialogfeld *Anpassen* wird geöffnet.



3. Wählen Sie aus der Liste *Eingeschlossen* einen Etikettentyp, der nicht angezeigt werden soll, wählen Sie anschließend **Entfernen** .
4. Wählen Sie aus der Liste *Verfügbar* einen Etikettentyp, der enthalten sein soll, und wählen Sie dann **Einschließen** .
5. Ändern Sie nach Wunsch die Anzeigereihenfolge durch Drücken auf **Reihenfolge**  .
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** .

Anzeige der Systeminformationen


Erstellen und Drucken von Etiketten von einem PC

Anzeige der Systeminformationen

Mit diesem Verfahren können zusätzliche Informationen über das System angezeigt werden, beispielsweise die aktuelle Software- oder Firmware-Version und der verfügbare Speicherplatz.

So werden Systeminformationen angezeigt:

1. Wählen Sie vom *Editor* aus **Menü** .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Info** . Das Dialogfeld *Systeminformationen* wird eingeblendet.



3. Wählen Sie **OK** , wenn Sie mit der Anzeige der Systeminformationen fertig sind.

Note: Wählen Sie jederzeit **Abbrechen**, um den Vorgang abubrechen und zum *Editor* zurückzukehren.

3 Arbeiten mit Etiketten

Etiketten erstellen

Erstellen einer Etikettendatei aus einer Vorlage

Mit diesem Verfahren erstellen Sie ein Etikett mithilfe einer allgemeinen oder Spezialvorlage.

So erstellen Sie ein Etikett anhand einer allgemeinen Vorlage:

1. Wählen Sie von der *Home*-Seite aus **Allgemeine Vorlagen** .
2. Wählen Sie im Dialogfeld *Vorlage auswählen* eine **Kategorie**.



Etiketten erstellen

Erstellen einer Etikettendatei aus einer Vorlage

3. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste verfügbarer Vorlagen. Das Etikett wird im *Editor* angezeigt und die Objekte sind so skaliert, dass sie auf die installierten Medien passen.
4. Um eine andere Vorlage zu verwenden, wählen Sie **Vorlage ändern**



Notes:

- Nachdem Sie Daten für mindestens eines der Objekte definiert haben, steht die Option zum Ändern der Vorlage nicht mehr zur Verfügung.
 - Wenn es in der derzeit aktiven Datei ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie dazu aufgefordert, vor dem Fortfahren die aktuelle Datei zu speichern.
-

5. Wählen Sie im *Editor* ein Objekt mithilfe einer dieser Methoden:
 - **Bildschirm:** Berühren Sie das Objekt.
 - **Tastatur:** Drücken Sie die **Tab**-Taste, um zum nächsten Objekt zu navigieren.
 - **Schaltflächen:** Wählen Sie **Nächstes Objekt**  (nur verfügbar, wenn es undefinierte Platzhalterobjekte gibt).
6. **Zur Eingabe von Text** wählen Sie ein Textobjekt und beginnen Sie zu tippen. Sie können das Aussehen Ihres Texts ändern, indem Sie eine verfügbare Schriftart oder Textattribute auswählen, die im *Bedienfeld* erscheinen, sobald Sie mit der Eingabe beginnen.
 - **Um einen Barcode zu ändern**, berühren Sie das Barcode-Objekt und ändern Sie beliebige Optionen im Dialogfeld *Barcode*.
 - **Um eine Grafik zu ändern**, berühren Sie das Grafikobjekt und wählen Sie eine der verfügbaren Grafiken im Dialogfeld *Grafik auswählen*.
 - **Farbe ändern** - Berühren Sie **Farbe** , und wählen Sie anschließend eine neue Farbe aus dem Popup-Fenster *Objektfarbe wählen*.
7. **Um ein Objekt hinzuzufügen**, wählen Sie **Objekt hinzufügen**  (falls verfügbar) und treffen Sie eine Auswahl aus den verfügbaren Objekttypen.

Note: Sie können einem Etikett nur dann mehr Objekte hinzufügen, wenn alle Vorlagenobjekte definiert wurden.

8. Fahren Sie mit der Auswahl von Objekten und der Eingabe von Daten fort, bis alle Objekte definiert wurden.

Erstellen eines benutzerdefinierten Etiketts

Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein Etikette zu erstellen, ohne eine vordefinierte Vorlage zu verwenden. Sie können einem Etikett Objekte hinzufügen, indem Sie einen leeren Bereich im *Editor* berühren oder indem Sie die Schaltfläche *Objekt hinzufügen* verwenden.

So erstellen Sie durch Berühren des Editors ein benutzerdefiniertes Etikett:

1. Berühren Sie auf einem beliebigen Bildschirm einen Bereich im *Editor*, um ein Objekt hinzuzufügen.
2. Wählen Sie im Bedienfeld *Objekt hinzufügen* einen Objekttyp. Die verfügbaren Optionen für das ausgewählte Objekt werden angezeigt.

Note: Wenn Sie sich im Feld *Objekt hinzufügen* befinden, können Sie auch einen leeren Bereich des Etiketts berühren, um ein Platzhalterobjekt an dieser Stelle zu erstellen. Der erstellte Objekttyp wird dann in das Platzhalterobjekt eingefügt.

3. Um ein weiteres Objekt hinzuzufügen, berühren Sie einen leeren Bereich im *Editor* und wählen Sie den gewünschten Objekttyp.


Etiketten erstellen

Erstellen eines benutzerdefinierten Etiketts

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Etikett mithilfe der Schaltfläche „Objekt hinzufügen“:

Ein Objekt kann auch mit der Schaltfläche *Objekt hinzufügen* hinzugefügt werden, wenn diese im Bedienfeld angezeigt wird.

1. Wählen Sie von einem beliebigen Bildschirm aus **Objekt hinzufügen** , um dem Etikett ein weiteres Objekt hinzuzufügen.
2. Drücken Sie im Menü *Objekt hinzufügen* auf eine Taste, um einen verfügbaren Objekttyp hinzuzufügen.



Note: Das Objekt wird in der Standardgröße und an der Standardposition auf das Etikett platziert, die je nach Abmessungen des Etiketts unterschiedlich sind.

3. Um ein weiteres Objekt hinzuzufügen, wählen Sie erneut **Objekt hinzufügen**  oder berühren Sie einen leeren Bereich auf dem Etikett. Wählen Sie dann den gewünschten Objekttyp.

Note: Wenn das Etikett voll ist und kein Platz mehr für ein neues Objekt vorhanden ist, wird das Objekt auf den ganz rechts befindlichen Rand des Etiketts platziert, und Sie müssen es verschieben und/oder seine Größe anpassen.

Etikettenattribute festlegen

Erstellen eines Etiketts mit fester Länge

Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein Etikett zu erstellen, auf dem die Etikettenlänge auf dem Endlosmedium fest, nicht variabel ist. Nach der Auswahl wird der bedruckbare Bereich auf dem Etikett um den Vorlauf/Nachspann reduziert, der für das installierte Verbrauchsmaterial erforderlich ist, damit die Etikettenlängenausgabe insgesamt mit der ausgewählten Länge übereinstimmt.

Note: Die Etikettengröße für Stanzmedien ist bereits festgelegt und kann nicht angepasst werden.

So erstellen Sie ein Etikett mit fester Länge:

1. Wählen Sie von der *Home*-Seite aus **Menü** .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Größe u. Ausrichtung** .

Note: Sie können das Feld *Etikettengröße u. Ausrichtung* auch aufrufen, indem Sie den Text **Etikettengröße** unten am Bildschirm berühren.



3. Wählen Sie im Dialogfeld *Etikettengröße u. Ausrichtung* die Option **Feste Länge** .
4. Geben Sie im Feld *Länge* die gewünschte Etikettenlänge ein.

Note: Die unterstützte Mindestlänge ist 12,7 mm (0,5 in.). Die unterstützte Höchstlänge ist 3048 mm (120 in.).

5. Wählen Sie **OK** . Die *Statusleiste* gibt die neue Etikettenlänge an.

Etikettenattribute festlegen

Erstellen eines Etiketts mit automatisch angepasster Größe

Erstellen eines Etiketts mit automatisch angepasster Größe

Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein Etikett zu erstellen, auf dem die Endlosmedien-Etikettenlänge sich an die Daten anpasst, die auf dem Etikett hinzugefügt werden (variable Etikettenlänge).

Note: Die Etikettengröße für Stanzmedien ist bereits festgelegt und kann nicht angepasst werden.

So erstellen Sie ein Etikett mit automatisch angepasster Größe:

1. Wählen Sie von der *Home*-Seite aus **Menü** .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Größe u. Ausrichtung** .
3. Wählen Sie **Autom. Anpassung an Daten** . Bei der Dateneingabe wird die Etikettengröße automatisch so angepasst, dass die Daten passen.
4. Wählen Sie **OK** .

Etikettenbreite

Die Breite der eingelegten Medien kann so angepasst werden, dass bis zu 4 Etiketten im Bereich der angepassten Breite Platz haben. Durch die automatische Anpassung der Breite werden die Größe der Schriftart und die Ränder (Grenzen) geändert. In dieser Funktion wird mit der Etikettenbreite auch die Höhe des Etiketts, gemessen von oben nach unten, gesteuert. Wenn Sie beispielsweise bei Verwendung eines 4-Zoll-Bandes „2 Up“ (Doppelnutzen) wählen, würden zwei Etiketten „gestapelt“ und auf dem Band gedruckt, wobei sie jeweils 2 Zoll beanspruchen. Wenn Sie „3 Up“ (3-fach-Nutzen) wählen, würden drei Etiketten „gestapelt“ und auf dem Band gedruckt, wobei sie jeweils 1,333 Zoll beanspruchen. Das vierte Etikett würde direkt hinter dem ersten Etikett gedruckt.

Etikettentext 1	Etikettentext 1 Etikettentext 2	Etikettentext 1 Etikettentext 2 Etikettentext 3	Etikettentext 1 Etikettentext 2 Etikettentext 3 Etikettentext 4
Etikettentext 2	Etikettentext 3 Etikettentext 4	Etikettentext 4	
Etikettentext 3			
Etikettentext 4			
Mediengröße anpassen	Etikettenbreite – Doppelnutzen	Etikettenbreite – 3- fach-Nutzen	Etikettenbreite – 4- fach-Nutzen


Figure 4. Stapeln von Etiketten mit einer Etikettenbreite für Doppel-, 3-fach- oder 4-fach-Nutzen

So wird die Breite angepasst:

1. Berühren Sie „Menu“ (Menü) .
2. Berühren Sie unter „Label“ (Etikett) die Option „Size & Orientation“ (Größe und Ausrichtung) .
3. Berühren Sie unter „Label Width“ (Etikettenbreite) die Option „Set Label Width“ (Etikettenbreite festlegen) .

Etikettenattribute festlegen

Etikettenbreite



4. Berühren Sie im Dialogfeld „Set Label Width“ (Etikettenbreite festlegen) bei ausgewähltem Optionsfeld „Width“ (Breite) die gewünschte Breite. (Beobachten Sie den Vorschaubereich auf der rechten Seite des Bildschirms, um zu sehen, wie die Etiketten ausgedruckt werden.)

Sie können außerdem eine benutzerdefinierte Breite festlegen. Durch die Einstellung einer benutzerdefinierten Breite wird die Doppel-, 3-fach- und 4-fach-Nutzenfunktion deaktiviert. So wird eine benutzerdefinierte Breite festgelegt:

5. Berühren Sie das Optionsfeld „Set Custom Width“ (Benutzerdefinierte Breite) festlegen.
6. Geben Sie im Datenfeld „Set Custom Width“ (Benutzerdefinierte Breite) die gewünschte Breite ein.
7. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie „OK“ .

Ausrichtung

Verwenden Sie dieses Verfahren, um das Etikett entweder auf das Hoch- oder Querformat einzustellen. Sie können die Etikettenausrichtung ändern, selbst wenn Sie im *Editor* an einem Etikett arbeiten.

So legen Sie die Etikettenausrichtung fest:

1. Wählen Sie **Menü** .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Größe u. Ausrichtung** .
3. Wählen Sie im Dialogfeld *Etikettenoptionen* eine der Ausrichtungsschaltflächen, um die Ausrichtung Ihres Etiketts auszuwählen:
 - **Hochformat**  : Länge von oben nach unten.
 - **Querformat**  : Länge von links nach rechts.

Note: Wenn die aktuellen Daten nicht auf die ausgewählte Länge passen, werden Sie dazu aufgefordert, das System die Anpassung der Daten vornehmen zu lassen und die Änderung abubrechen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Daten anpassen zu lassen, werden die Objekte verschoben und/oder angepasst, sodass sie auf das Etikett passen. Die Objekte werden jedoch **nicht** in einer neuen Ausrichtung angeordnet.

4. Wählen Sie **OK** .

Etikettenattribute festlegen

Einen Rahmen um ein Etikett zeichnen

Einen Rahmen um ein Etikett zeichnen

Note: Wenn Sie Etikette mit Rahmen drucken, müssen Sie darauf achten, dass die Medienführungen eng an den Medien anliegen, damit das Bandmaterial während des Druckens nicht verrutscht. Um Feineinstellungen am Rahmen vorzunehmen, siehe „*Einstellen des Druckversatzes*“ auf Seite 5-10.

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie einen Rahmen (Rand) um das **ganze** Etikett herum zeichnen möchten. Die folgenden Bedingungen gelten:

- **Etiketten mit fester Größe:** Wenn Sie Endlos- oder Stanzmedien verwenden, wird der Rahmen auf den *äußeren* Perimeter des bedruckbaren Bereichs angewendet. Nach einer Änderung ändert sich auch die Rahmengröße zusammen mit der Etikettengröße.
- **Etiketten mit automatisch angepasster Größe:** Wenn Objekte die Etikettenlänge bestimmen, wird die Größe des Rahmens so angepasst, dass die Objekte auf das Etikett passen, *wenn der Rahmen angewendet wird*. Falls die Etikettengröße danach geändert wird, wird die Größe des Rahmens **nicht** angepasst. Sie müssen den Rahmen neu auf das Etikett anwenden, nachdem eine Größenänderung vorgenommen wurde.

So platzieren Sie einen Rahmen um das Etikett:

Note: Wenn Sie nicht mit einem Etikett fester Länge arbeiten, müssen Sie mindestens ein Objekt auf Ihrem Etikett haben, bevor Sie einen Rahmen um das Etikett zeichnen können.

1. Wählen Sie **Menü** .

2. Wählen Sie in der Menüliste **Rahmen** .

3. Vom Menü *Etikettenrahmen* aus:
 - a. Wählen Sie die Rahmenform (keine, Rechteck, gerundetes Rechteck).
 - b. Wählen Sie die Rahmenlinienbreite (schmal, mittel, breit).

Note: Optionen für die Linienbreite sind *nur* dann verfügbar, wenn die Rechteck- oder gerundete Rechteckform ausgewählt wird.



- c. Berühren Sie , um das Menü „Objektfarbe“ zu öffnen.
- d. Wählen Sie eine Farbe für den Etikettrahmen und anschließend **OK**



4. Wenn Ihre Änderungen abgeschlossen sind, wählen Sie **OK** . Die Änderungen werden angewendet.

Werkzeuge

Zoomen der Etikettenansicht

So zoomen Sie eine Etikettenansicht:

1. Berühren Sie  , um zu vergrößern, bzw.  , um zu verkleinern.
2. Berühren Sie das Zoom-Steuerelement nach Bedarf erneut, bis Sie den gewünschten Zoomfaktor erreichen.

Note: Wenn nicht alle Etikettenobjekte auf dem Bildschirm angezeigt werden können, werden die Bildlaufpfeile eingeblendet. Einzelheiten finden Sie unter „*Navigieren der Etikettenansicht*“ auf Seite 3-13.

3. Berühren Sie nach Bedarf  , um zum normalen Ansichtsmodus zurückzukehren.

Navigieren der Etikettenansicht

Verwenden Sie dieses Verfahren, um entweder vertikal oder horizontal einen Teil des Etiketts anzuzeigen, der nicht mehr auf dem Bildschirm sichtbar ist, ohne den Zoomfaktor zu ändern.

So werden versteckte Teile eines Etiketts angezeigt:

1. Wenn im *Editor* ein oder mehrere Bildlaufpfeile erscheinen, berühren Sie einen Bildlaufpfeil, um in der gewünschten Richtung zu navigieren. Der Linealwert wird automatisch aktualisiert, während sich die Etikettenansicht ändert.



Note: Wenn das ganze Etikett auf der Anzeige angezeigt wird, werden keine Bildlaufpfeile eingeblendet.

2. Berühren Sie den Bildlaufpfeil erneut, um weiter in die gewünschte Richtung zu navigieren. Wenn Sie den Bildlaufpfeil gedrückt halten, führt das System einen kontinuierlichen Bildlauf aus.
3. Um zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren, berühren Sie , bis Sie den gesamten Etiketteninhalt sehen können.

4 Mit Objekten arbeiten

Überblick

Was ist ein Objekt?

Ein Objekt kann Text, eine Grafik oder ein Strichcode-Element auf einem Etikett sein. Objekte können bearbeitet, verschoben, ausgerichtet, gelöscht, gedreht, gerahmt und größenmäßig angepasst werden. Es können auch einige Objekteigenschaften hinzugefügt oder geändert werden (z. B. Fettdruck, Ausrichtung, Unterstrichen, Dichte, Farbe).

Objekttypen

Zu Objekttypen zählen Text, Grafiken, Barcodes, Serialisierung und Datum/Zeit. So werden Objekte hinzugefügt:

- **Bildschirm *Editor* berühren**: Fügt ein Platzhalterobjekt ein, das Sie dann mit einem beliebigen Objekttyp füllen können.
- **Schaltfläche „Objekt hinzufügen“ berühren** (befindet sich im *Bedienfeld*): Fügt ein Platzhalterobjekt ein, das Sie dann mit einem beliebigen Objekttyp füllen können.
- **Leeres Objekt hinzufügen** (wenn Sie sich im Feld *Objekt hinzufügen* befinden): Durch Berühren eines leeren Bereichs des Etiketts wird an der berührten Stelle ein Platzhalterobjekt erstellt. Der erstellte Objekttyp wird dann in das Platzhalterobjekt eingefügt.

Überblick

Größenanpassung von Objekten

Rückgängig

Mit „Rückgängig“ werden die letzten Bearbeitungsvorgänge wiederhergestellt, die vorgenommen wurden. Wenn beispielsweise ein Textsegment gelöscht oder geändert wurde, kann durch „Rückgängig“ der Originaltext wiederhergestellt werden.

Die Anzahl der rückgängig zu machen Aktionen ist begrenzt und basiert auf der Komplexität des Etiketts und den spezifischen Objekten auf dem Etikett. In der Regel gilt Folgendes: Je weniger Objekte auf dem Etikett, desto mehr Aktionen können rückgängig gemacht werden. Wenn Sie eine Aktion durchführen, die nicht rückgängig gemacht werden kann, steht die Option „Rückgängig“ nicht mehr zur Verfügung.

Aktionen, die rückgängig gemacht werden können, sind:

- Objekt hinzufügen
- Objekte formatieren oder Objektattribute ändern
- Objekte löschen
- Objekte verschieben oder deren Größe anpassen
- Text eingeben

Aktionen, die nicht rückgängig gemacht werden können, sind:

- Alle Dateivorgänge (speichern, öffnen, löschen)
- Druckerstandardeinstellungen ändern
- Druck-/Schneidevorgänge
- Etikettenvorlage auswählen

So wird eine Aktion rückgängig gemacht:

1. Wählen Sie **Rückgängig** . Die letzte Aktion wird abgebrochen und das Etikett kehrt zum vorherigen Zustand zurück.
2. Wiederholen Sie *Schritt 1*, um mehrere Aktionen rückgängig zu machen.

Größenanpassung von Objekten

Das System reduziert automatisch die Objektgröße, damit es Objekt auf das Etikett passt. Außerdem wird das Objekt so verschoben oder angepasst, dass es im bedruckbaren Bereich des Etiketts bleibt (Text wird nicht abgeschnitten).

Hinzufügen von Objekten

Die einfachste Methode zum Hinzufügen eines Objekts ist das Berühren eines leeren Bereichs auf dem *Editor*. Wenn Sie derzeit ein Objekt bearbeiten, berühren Sie den Bildschirm zweimal, einmal zum Abwählen des aktuellen Objekts und einmal zum Einfügen eines neuen Objekts.

Darüber hinaus können Sie Objekte mithilfe der auf den folgenden Seiten beschriebenen Methoden hinzufügen (Text, Grafiken, Strichcodes, Serialisierung und Datum/Zeit).

Textobjekte

So fügen Sie ein Textobjekt hinzu:

1. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Textobjekt hinzuzufügen:
 - **Mit der Texteingabe beginnen:** Ein Textfeld wird hinzugefügt und mit dem eingegebenen Text gefüllt. Wenn es im *Editor* bereits Platzhalterobjekte gibt, wird der Text zum ersten verfügbaren (leeren) Platzhalter hinzugefügt.
 - **Einen leeren Bereich am Bildschirm berühren:** Ein Textfeld wird erstellt und der eingegebene Text wird diesem Objekt hinzugefügt.
 - **„Objekt hinzufügen“ auswählen:** Wählen Sie **Text** . Ein Textfeld wird erstellt und der eingegebene Text wird diesem Objekt hinzugefügt.

Note: Sobald ein Textobjekt ausgewählt wird, navigiert das System zum Textbearbeitungsfeld, und Sie können Text eingeben und/oder bearbeiten.

2. Zum Bearbeiten von Text siehe „Arbeiten mit Text“ auf Seite 4-12.

Grafikobjekte

So fügen Sie ein Grafikobjekt hinzu:

- Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Grafikobjekt hinzuzufügen:
 - Berühren Sie eine beliebige Stelle im *Editor*.
 - or -
 - Wenn Sie sich bereits in einem Etikett befinden, wählen Sie **Objekt**

hinzufügen 

- Wählen Sie im Bereich *Objekt hinzufügen* die Option **Grafik** .
- Wählen Sie im Dialogfeld *Grafiken auswählen* die **Kategorie** für die Grafik, die Sie hinzufügen möchten.
- Berühren Sie die gewünschte Grafik. Die Grafik wird dem Etikett hinzugefügt (oder ersetzt den ausgewählten Grafik-Platzhalter).



Note: Sie können außerdem Ihre eigenen Grafiken importieren und sie wie die im System enthaltenen Grafiken verwenden. Siehe „*Grafiken importieren*“ auf Seite 7-1.

Barcode-Objekte

So fügen Sie ein Barcode-Objekt hinzu:

1. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Barcode-Objekt hinzuzufügen:

- Berühren Sie eine beliebige Stelle im *Editor*.
- or -
- Wenn Sie sich bereits in einem Etikett befinden, wählen Sie **Objekt**

hinzufügen 


2. Wählen Sie im Bereich *Objekt hinzufügen* die Option **Barcode** .
3. Im Dialogfeld *Barcode-Inhalt*:
 - a. Wählen Sie eine Barcode-**Symbologie**.
 - b. Geben Sie einen **Datenwert** ein.

Note: Sie können als Standardeinstellung eine andere Symbologie festlegen, indem Sie *System-Setup* verwenden (siehe „Barcode-Standardeinstellungen festlegen“ auf Seite 2-21).

Hinzufügen von Objekten

Barcode-Objekte

Note: Um eine andere Datenquelle festzulegen, siehe „Umwandeln von Text oder Barcode in variable Daten“ auf Seite 4-36.



Note: Wenn ein eingegebenes Zeichen für die aktive Symbologie ungültig ist, erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben. Optionen für die Eingabe von Barcode-Daten und die Auswahl der Symbologie bleiben angezeigt, bis gültige Zeichen eingegeben werden oder Sie den Vorgang abbrechen.

4. Wählen Sie **OK** .

Serialisierte Objekte

Durch Serialisierung können Sie Etiketten erstellen, die Zahlen- oder Buchstabenfolgen enthalten, die zum Druckzeitpunkt als mehrere Etiketten gedruckt werden.

Note: Dieses Verfahren gilt nur, wenn **keine** Vorlage verwendet wird. Wenn Sie eine Vorlage verwenden, siehe „Umwandeln von Text oder Barcode in variable Daten“ auf Seite 4-36.

So fügen Sie ein serialisiertes Objekt hinzu:

1. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Barcode-Objekt hinzuzufügen:

- Berühren Sie eine beliebige Stelle im *Editor*.
- or -
- Wenn Sie sich bereits in einem Etikett befinden, wählen Sie **Objekt**


hinzufügen 

2. Wählen Sie im Bereich *Objekt hinzufügen* die Option **Serial. u. Datums-**

/Zeitstempel 

3. Wählen Sie im Dialogfeld *Serial. u. Datums-/Zeitstempel* eine der folgenden Optionen:


- **Serial.- Text**
- **Serial.-Barcode**



Hinzufügen von Objekten

Serialisierte Objekte

4. Geben Sie im Dialogfeld *Serial* Werte für die Einrichtung der Serialisierungsattribute ein bzw. wählen Sie sie (der Bereich *Muster* zeigt sofort ein Beispiel der Optionen an):
 - **Anfangswert:** Etikettenanfangswert für die Serialisierung. Kann alphabetische oder numerische (positive oder negative) Werte verwenden.
 - **Endwert:** Der Etikettenendwert für die Serialisierung (nicht verwendet, wenn „Gesamtzahl der Etiketten“ eingegeben wurde). Kann alphabetische oder numerische (positive oder negative) Werte verwenden.
 - **Ändern um:** Zahl, um die der serialisierte Wert für jedes Etikett hoch- oder heruntergezählt wird. Kann positive oder negative Werte verwenden.
 - **Gesamtanzahl:** Anzahl der Etiketten, die gedruckt werden (nicht verwendet, wenn „Endwert“ eingegeben wurde).
 - **Vor Serial.:** Präfix (Text oder Leerzeichen) vor dem serialisierten Wert.
 - **Nach Serial.:** Suffix (Text oder Leerzeichen) nach dem serialisierten Wert.



Serial.

Anfangswert: Endwert:

Ändern um: Gesamtanzahl:

Vor Serial.:

Nach Serial.:

Muster

5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** . Das System zeigt den anfänglichen (ersten) Wert der Serialisierung auf dem Etikett an.

Datum/Uhrzeit-Objekte

Mit der Option „Datum/Uhrzeit“ können Sie einen Zeitstempel auf Ihre Etikett platzieren (Text oder Barcode). Je nach den gewählten Optionen können Sie ein Datum, eine Uhrzeit oder Datum *und* Uhrzeit hinzufügen.

Sie können die Uhreinstellungen jederzeit ändern, indem Sie **Uhreinstellungen** auswählen (siehe „*Uhr einstellen*“ auf Seite 2-18, beginnend bei Schritt 4 zwecks weiterer Einzelheiten).

Note: Wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist (d. h. der Drucker ist von der Stromquelle abgetrennt), behält die Systemuhr die Einstellungen ca. 30 Tage lang bei.

So fügen Sie ein Datum/Uhrzeit-Objekt hinzu:

1. So fügen Sie ein Datum/Uhrzeit-Objekt hinzu:
 - Berühren Sie eine beliebige Stelle im *Editor*.
 - or -
 - Wenn Sie sich bereits in einem Etikett befinden, wählen Sie **Objekt hinzufügen** .
2. Wählen Sie im Bereich *Objekt hinzufügen* die Option **Serial. u. Datums-/Zeitstempel** .
3. Wählen Sie im Dialogfeld *Serial. u. Datum/Zeit* eine der folgenden Optionen:
 - **Datum/Uhrzeit-Text:** Platziert ein Datum/Uhrzeit-Objekt auf Ihr Etikett.
 - **Datum/Uhrzeit-Barcode:** Platziert ein Barcode-Objekt mit Datum/Uhrzeit auf Ihr Etikett.



Arbeiten mit Objektfarben

Datum/Uhrzeit-Objekte

- Wählen Sie im Menü *Datum/Uhrzeit* das/die Format(e), die auf dem Etikett enthalten sein soll(en). Der Bereich *Vorschau* spiegelt die Änderungen sofort wider.



- **Datum einschließen:** Schaltet das Datum ein oder aus.
- **Uhrzeit einschließen:** Schaltet die Uhrzeit ein oder aus.
- **Datumsformat:** Format für das auf Etiketten gedruckte Datum.
- **Uhrzeitformat:** Format für die auf Etiketten gedruckte Uhrzeit.
- **Stundenformat:** 12-Stunden- (AM oder PM) oder 24-Stunden-Uhrzeitformat

- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** . Ein Objekt mit dem aktuellen Datum/Uhrzeit-Wert wird dem Etikett hinzugefügt.

Note: Beim Drucken spiegelt der Datum/Uhrzeit-Wert jedes Etiketts das *aktuelle* Datum und die Uhrzeit des Druckers wider.

Note: Wenn die Systemuhr nicht eingestellt wurde, zeigt das System eine Meldung an, in der Sie aufgefordert werden, die Systemuhr einzustellen. Durch Auswahl von **OK** gelangen Sie zu den **Uhreinstellungen**. Durch Auswahl von **Abbrechen** kehren Sie zum *Editor* zurück.

Arbeiten mit Objektfarben

Mit diesem Verfahren können Sie einfarbige Objekte (Text, Strichcodes und Grafiken) in einer der in der Farbpalette verfügbaren Farben drucken. Die Farbe

von mehrfarbigen Grafiken kann nicht geändert werden (die Schaltfläche „Farbe“ ist deaktiviert). Importierte Grafiken können nur einfarbig sein.

Note: Wenn Sie ein Mehrfarbband verwenden, haben Sie die Wahl aus den auf diesem Farbband verfügbaren Farben und aus einer Reihe von anderen Farben.

So ändern Sie die Objektfarbe:

1. Wählen Sie im *Editorfenster* die Objekte, die in einer spezifischen Farbe gedruckt werden sollen.

2. Wählen Sie im *Bedienfeld* die Option **Farbe** .

3. Berühren Sie im Popup-Fenster *Objektfarbe wählen* die Farbe, die für die gewählten Objekte verwendet werden soll.

Note: Das Popup-Fenster zur Farbauswahl zeigt die derzeit installierten Farbbandfarben und die sonstigen verfügbaren Farben an, die der Drucker drucken kann, jedoch momentan nicht installiert sind.



4. Wählen Sie **OK**, um die Änderung zu akzeptieren, bzw. **Abbrechen**, um den Vorgang ohne Speichern abzubrechen.

Note: Wenn die gewählte Farbe zum Druckzeitpunkt nicht installiert ist, werden Sie dazu aufgefordert, die erforderliche Farbe zu installieren oder diese Einstellung außer Kraft zu setzen und mit der derzeit installierten Farbe zu drucken.

Arbeiten mit Text

Note: Anweisungen zum Ändern der Textfarbe finden Sie unter „Arbeiten mit Objektfarben“ auf Seite 4-10.

Auswählen oder Abwählen von Text

So werden Wörter in einem Textfeld ausgewählt oder abgewählt:

1. Berühren Sie im *Editor* die Wörter, die Sie auswählen möchten:
 - **Ein einzelnes Wort auswählen:** Berühren Sie das Wort. Das System hebt das Wort hervor.
 - **Die Auswahl erweitern:** Drücken Sie die *Umschalttaste* und berühren Sie ein anderes Wort im selben Textobjekt. Das System hebt die zusätzlichen Wörter hervor.
 - **Ein Wort abwählen:** Berühren Sie das hervorgehobene Wort. Das System wählt das Wort ab. Wenn mehr als ein Wort hervorgehoben erscheint, wählt das System alles ab *mit Ausnahme* des berührten Wortes.

So werden einzelne Zeichen in einem Textfeld ausgewählt.

1. Wählen Sie im *Editor* das Objekt mit dem/den Zeichen, das/die Sie auswählen möchten.
2. Berühren Sie den Bereich, wo die Auswahl beginnen soll (oder verwenden Sie die Tastaturpfeiltasten ← oder →).
3. Halten Sie auf der Tastatur die **Umschalttaste** gedrückt und drücken Sie die Pfeiltasten ← oder →, um den Cursor in die Position zu verschieben, wo die Auswahl enden soll.

Note: Bis die **Umschalttaste** losgelassen wird, wird die Auswahl um jeweils ein Zeichen erweitert, wenn Sie eine Pfeiltaste drücken.

So werden alle Zeichen in einem Textfeld ausgewählt.

1. Wählen Sie im *Editor* ein Textobjekt.
2. Wählen Sie **Alle Zeichen auswählen**  . Das System wählt alle Zeichen im Textobjekt aus.

Text vergrößern oder verkleinern

Wenn Sie ein Attribut auf Zeichenebene ändern, spiegelt jeder hervorgehobene Text die Änderung wider **und** der neue Text nach der aktuellen Cursorposition spiegelt ebenfalls die Änderung wider. Sie können die Textgröße mithilfe dieses Verfahrens vergrößern oder verkleinern.

So wird der Text vergrößert:

- Geben Sie Text in ein Textfeld ein. Die Größe des Texts wird automatisch so angepasst, dass es in das Textfeld oder in die Etikettengrenzen passt.
- Berühren oder wählen Sie ein Textfeld und wählen Sie anschließend im

Bedienfeld die Option **Größe** .

- Siehe auch „Ändern von Schriftart, Größe oder Stil für ein Zeichen“ auf Seite 4-14.

So verkleinern Sie den Text:

- Drücken Sie auf **Enter**. Eine neue Zeile wird begonnen und die Textgröße wird so verringert, dass sie in das Textfeld passt.
- Berühren oder wählen Sie ein Textfeld und wählen Sie anschließend im

Bedienfeld die Option **Größe** .

Text löschen/entfernen

So löschen/entfernen Sie Text in einem Textfeld.

1. Während sich im *Editor* ein Textetikett befindet, berühren Sie ein Textobjekt. Der Cursor (blinkend) ist am Ende des Textfeldes positioniert.
2. Um Text zu löschen oder zu entfernen, verwenden Sie die folgenden Tasten auf der Tastatur:
 - **Rücktaste:** Löscht Zeichen *links* vom Cursor:
 - **Hervorgehobene Zeichen:** Wenn Zeichen hervorgehoben sind, wird durch Drücken auf die *Rücktaste* der gesamte hervorgehobene Text gelöscht.

Note: Durch Drücken von **Enter** wird aller hervorgehobener Text gelöscht *und* eine neue Zeile begonnen.

3. So wird der gesamte Text gelöscht und das Textfeld belassen:
 - a. Wählen Sie **Alle Zeichen auswählen** .
 - b. Drücken Sie auf der *Tastatur* die **Rücktaste**. Dadurch wird der hervorgehobene Text entfernt.
4. Zum Löschen des gesamten Texts und Entfernen des Textfelds berühren Sie **Löschen**  im Bereich *Werkzeuge*. Der gesamte Text im ausgewählten Textfeld wird gelöscht *und* das Textfeld wird entfernt.

Arbeiten mit Text

Ändern von Schriftart, Größe oder Stil für ein Zeichen

Ändern von Schriftart, Größe oder Stil für ein Zeichen

Attribute auf Zeichenebene sind solche Attribute, die sich auf ein einzelnes Zeichen oder mehrere Zeichen in einem Objekt auswirken (z. B. das „T“ im Wort Text). Attribute auf Zeichenebene umfassen Schriftart, Schriftgröße und Schriftstil (Fettdruck, Kursivdruck und Unterstrichen).

Wenn Sie ein Attribut auf Zeichenebene ändern, spiegelt jeder hervorgehobene Text die Änderung wider **und** der neue Text nach der aktuellen Cursorposition spiegelt ebenfalls die Änderung wider.

So ändern Sie eine Schriftart, Größe oder einen Stil für ein Zeichen im Bedienfeld „Textattribute“:


Note: Wenn Sie die Textattribute vom Bedienfeld aus ändern, erscheinen die Änderungen sofort im *Editor*. Alle darauf folgenden Änderungen spiegeln diese Änderung ebenfalls wider.

1. Wählen Sie im *Editor* ein einzelnes Zeichen oder mehrere Zeichen aus dem Textfeld.
2. Im Bedienfeld *Textattribute*:

- Drücken Sie auf **Schriftart** , wählen Sie die neue Schriftart aus und drücken Sie auf **OK**.
- Drücken Sie eine der folgenden Schaltflächen: .

So ändern Sie eine Schriftart, Schriftgröße oder Stil eines Zeichens im Dialogfeld „Schriftarten“:

1. Wählen Sie im *Editor* ein einzelnes Zeichen oder mehrere Zeichen aus dem Textfeld.
2. Wählen Sie im Bedienfeld *Textattribute* die Option **Schriftarten** .



3. Wählen Sie im Dialogfeld *Schriftarten* beliebige der folgenden Attribute oder ändern Sie sie:
 - **Schriftarten:** Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Schriftarten.
 - **Größe:** Geben Sie eine Größe für den Text ein. Der hervorgehobene Text ändert sich auf die neue Größe und der neue Text nach der aktuellen Cursorposition spiegelt ebenfalls diese Änderung wider.
 - **Stil:** Wählen Sie Fettdruck, Kursivdruck und/oder Unterstrichen (siehe auch „Text vergrößern oder verkleinern“ auf Seite 4-13).
4. Wählen Sie abschließend **OK** .

Horizontale Textausrichtung

Verwenden Sie dieses Verfahren, um festzulegen oder zu ändern, wie Text horizontal innerhalb des Objekts ausgerichtet wird. Dies betrifft hauptsächlich Textobjekte mit mehreren Zeilen; die Ausrichtung ist entweder auf den linken Rand, die Mitte oder den rechten Rand des Objekts eingestellt.

Note: Die horizontale Ausrichtung wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie der Text zunimmt, während Zeichen hinzugefügt werden. Linksbündiger Text nimmt nach rechts hin zu, mittiger Text nimmt in beide Richtungen hin zu, und rechtsbündiger Text nimmt nach links hin zu.

So legen Sie die horizontale Ausrichtung des Texts fest:

1. Wählen Sie im *Editor* das Textobjekt aus, das Sie ändern möchten.
2. Wenn die entsprechende Option nicht bereits angezeigt wird, wählen Sie

Mehr Optionen , um zu den Steuerelementen für die *Ausrichtung* zu navigieren.

3. Wählen Sie die gewünschte Ausrichtungsoption (links, Mitte, rechts)

. Der Text wird sofort angezeigt und gemäß der neuen Einstellung ausgerichtet.

Note: Textobjekte können mit unterschiedlichen Ausrichtungen formatiert werden, aber das zuletzt festgelegte Textobjekt wird während der aktuellen Bearbeitungssitzung zum Standard für alle neuen Textobjekte. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „*Textstandardeinstellungen festlegen*“ auf Seite 2-20.

Vertikaler Text

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Text vertikal als Zeichenfolge auszurichten.

Nachdem die Größe des Texts so angepasst wurde, dass er vertikal passt, wird durch die erneute Auswahl der vertikalen Einstellung der Text nicht wieder auf die Originalgröße geändert. Sie müssen die Textgröße manuell auf die Originaleinstellung zurückändern.

So legen Sie Text vertikal fest:

1. Wählen Sie im *Editor* das Textobjekt aus, das Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie im *Bedienfeld Mehr Optionen* , um zu den Steuerelementen *Vertikal* zu navigieren.
3. Wählen Sie **Vertikal** . Der Text wird sofort vertikal auf dem Etikett angezeigt.
4. Um die vertikale Einstellung ein- und auszuschalten, wählen Sie erneut

Vertikal .

Notes:

- Zeilenumbrüche im Text werden als Leerzeichen behandelt, wenn der Text vertikal formatiert wird.
 - Wenn das vertikale Objekt nicht auf das Etikett passt, wird die Größe von Objekt und Text so angepasst, dass sie in den bedruckbaren Bereich des Etiketts passen (d. h. der Text wird nicht abgeschnitten).
-

Erweitern oder Reduzieren von Text

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Textzeichen horizontal zu erweitern oder zu reduzieren. Dadurch wird die Schriftgröße nicht verändert.

So wird Text erweitert oder reduziert:

1. Wählen Sie im *Editor* das Textobjekt aus, das Sie erweitern oder reduzieren möchten.
2. Wählen Sie im *Bedienfeld Mehr Optionen* , um zu den Steuerelementen *Erweitern/Reduzieren* zu navigieren.
3. Wählen Sie **Erweitern**  oder **Reduzieren** . Der Text wird sofort erweitert oder reduziert auf dem Etikett angezeigt.

Note: Der Text wird in Schritten von 10 % von 50 % bis 200 % erweitert oder reduziert. Wenn die Grenzen erreicht sind, haben die Schaltflächen „Erweitern/Reduzieren“ keinerlei Wirkung mehr.

4. Wiederholen Sie *Schritt 3*, um den Text weiter zu erweitern oder zu reduzieren.

Umkehren von Text

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Text zu formatieren, dessen Vorder- und Hintergrundfarben umgekehrt sind (d. h. schwarz auf weißem Hintergrund oder weiß auf schwarzem Hintergrund).

So wird der Text auf umgekehrte Ausgabe eingestellt:

1. Wählen Sie im *Editor* das Textobjekt aus, das Sie umgekehrt formatieren möchten.
2. Wählen Sie im *Bedienfeld Mehr Optionen* , um zu dem Steuerelement *Umgekehrt* zu navigieren.
3. Wählen Sie **Umkehren** . Der Text wird sofort so angezeigt, dass die Vorder- und Hintergrundfarben umgekehrt sind.
4. Um die Einstellung ein- oder auszuschalten, wählen Sie erneut

Umkehren .

Eingabe von Text und Zeichen mit Akzent

Wie bei standardmäßigen PC-Tastaturen unterstützt jede Zeichentaste mehrere Tasten, wenn sie zusammen mit der **<Umschalt->** und **<Alt Gr->**-Taste verwendet werden.

Tastencaps zeigen Zeichen in einer von vier Positionen an (siehe Figure 4-1). Die Zeichenposition auf der physikalischen Taste zeigt an, wie die Zeichen mit der **<Umschalt->** und **<Alt Gr->**Taste aufgerufen werden können.

Zeichen, bei denen 2 Tastenanschlüsse erforderlich sind, unterscheiden sich nicht von anderen Zeichen; sie reagieren allerdings anders, wenn sie ausgewählt werden. Wird beispielsweise ein Zeichen mit Akzent eingegeben, dann wird es erst angezeigt, wenn der zu ändernde Buchstabe ebenfalls eingegeben wird. Das Zeichen mit Akzent wird dann zusammen mit dem Buchstaben eingeblendet.

In Abbildung 1 wird dargestellt, wie man im Normalbetrieb auf Zeichen zugreift (Feststelltaste und Alt-GR-Tasten sind nicht aktiviert). Abbildung 2 zeigt, wie man mithilfe der Feststelltaste auf Zeichen zugreift. In Abbildung 3 ist dargestellt, wie man mithilfe der Alt-GR-Taste auf Zeichen zugreift.

Erläuterungen zu Tastenkombinationen

- Der Begriff „Taste“ stellt die physikalische Taste dar, auf der sich das Zeichen mit Akzent befindet.
- Die Alt-GR-Taste wird auch als „Schalttaste“ bezeichnet.
- Das „+“-Zeichen gibt an, dass zwei oder mehr Tasten gleichzeitig gedrückt werden sollten.
- Wenn eine Tastenkombination durch Komma getrennt ist, weist dies darauf hin, dass der erste Tastensatz losgelassen werden sollte, bevor die nächste Tastenkombination eingegeben wird.




Abbildung 4-1. Tastenkombinationen

Arbeiten mit Text

Eingabe von Text und Zeichen mit Akzent

Eingabe von Zeichen mit Umlaut oder Akzent

Um auf Zeichen mit Akzent zuzugreifen, kann die Eingabe der Tastenkombinationen je nach der von Ihnen verwendeten Tastaturkonfiguration unterschiedlich ausfallen. Nachstehend finden Sie ein Beispiel, in dem jeder der 4 Tastenkombinationen verwendet wird.

Note: Eine Liste von Zeichen mit Akzent, die bei spezifischen Tastaturen verfügbar sind, sowie die Tastaturkonfigurationen finden Sie unter „*Zeichenzuordnung u. Tastaturlayouts*“ auf Seite B-1.

So geben Sie ein Zeichen mit Akzent ein:

1. Suchen Sie auf der Tastatur die Taste mit dem Zeichen mit Akzent, das Sie verwenden möchten.
2. Geben Sie die entsprechende Tastenkombination ein (siehe Figure 4-1). In der Tabelle sind Beispiele für Tastenkombinationen aufgeführt.

Note: In den folgenden Tabellen sind Beispiele für Tastenkombinationen auf einer nordamerikanischen QWERTY- und einer europäischen QWERTY-Tastatur aufgeführt.

Beispiele für Tastenkombinationen auf einer nordamerikanischen QWERTY-Tastatur		
Ergebnis	Akzenttaste	Tastenkombination
ç	Cédille	Kleinbuchstabe: Alt Gr + Taste Großbuchstabe: Umschalt + Alt Gr + Taste
ô à	Zirkumflex Accent grave	Kleinbuchstabe: Umschalt + Alt Gr + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Umschalt + Alt Gr + Taste, Umschalt + Buchstabe
é ñ	Akut Tilde	Kleinbuchstabe: Alt Gr + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Alt Gr + Taste, Umschalt + Buchstabe
ä	Umlaut	Kleinbuchstabe: Umschalt + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Umschalt + Taste, Umschalt + Buchstabe
å	Ring	Kleinbuchstabe: Alt + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Alt + Taste, Umschalt + Buchstabe

Beispiele für Tastenkombinationen auf einer europäischen QWERTY-Tastatur		
Ergebnis	Akzenttaste	Europäische QWERTY-Tastenkombination
ç	Cédille	Kleinbuchstabe: Alt Gr + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Alt Gr + Taste, Umschalt + Buchstabe
ô à	Zirkumflex Accent grave	Kleinbuchstabe: Alt + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Umschalt + Taste, Umschalt + Buchstabe
é	Akut	Kleinbuchstabe: Umschalt + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Umschalt + Taste, Umschalt + Buchstabe
ñ	Tilde	Kleinbuchstabe: Umschalt + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Umschalt + Taste + Buchstabe
ä	Diärese (Umlaut)	Kleinbuchstabe: Umschalt + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Umschalt + Taste, Umschalt + Buchstabe
å	Ring	Kleinbuchstabe: Alt + Taste, Buchstabe Großbuchstabe: Alt + Taste, Umschalt + Buchstabe

Eingabe von Sonderzeichen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Textzeichen wie Zeichen mit Akzent oder Sonderzeichen einzugeben, die auf der physikalischen Tastatur *nicht* vorhanden sind.

So geben Sie Sonderzeichen ein:

1. Wählen Sie im *Editor* ein Textobjekt und anschließend **Sonderzeichen** . Eine Liste mit verfügbaren Zeichen wird eingeblendet.

Note: Die verfügbaren Zeichen hängen von der Schriftart ab, die Sie verwenden.



2. Wählen Sie die Zeichen, die Sie eingeben möchten (Sie können mehr als ein Zeichen gleichzeitig auswählen). Das/die gewählte(n) Zeichen werden sofort im Bereich *Einzufügende Zeichen* angezeigt.

Notes:

- Wenn Sie Sonder- und normale Zeichen miteinander kombinieren möchten, können Sie auch im Bereich *Einzufügende Zeichen* eine Eingabe machen.
- Drücken Sie den Pfeil **Auf**  oder **Ab** , um durch die verfügbaren Zeichen zu navigieren.

3. Zum Löschen von Zeichen aus dem Bereich drücken Sie auf die **Rücktaste** oder heben Sie die Zeichen hervor und drücken Sie auf **Löschen**.
4. Wenn Sie mit der Auswahl von Sonderzeichen fertig sind, wählen Sie **OK** . Die Sonderzeichen werden an der aktuellen Cursorposition in das aktive Textobjekt eingefügt.

Arbeiten mit Barcodes

Ein Barcode-Element stellt eine Barcode-Grafik dar, die aus einer Benutzereingabe erzeugt wird. Barcodes werden in Übereinstimmung mit der Standard-Symbologie in der Industrie erstellt. Ein typischer Barcode besteht aus vertikalen Linien (Balken) und Leerstellen unterschiedlicher Stärke, und zwar je nach eingegebenem Text. Er kann auch „vom Menschen lesbaren Text“ enthalten. Vom Menschen lesbarer Text sind die eingegebenen Daten, die den Barcode erzeugen. Da Balken und Leerzeichen nicht lesbar sind, können Sie auch den tatsächlichen Text anzeigen, der den Barcode erzeugt.

Barcode-Elemente unterstützen nur eine vertikale Größenanpassung (Höhe). Die Breite des Barcodes basiert auf den Daten und der Symbologie und kann nicht geändert werden. Manche Barcode-Breiten (je nach verwendeter Symbologie) können jedoch geändert werden, indem das Verhältnis und die Dichte des Barcodes angepasst werden.

Barcode-Daten können auf derselben Zeile wie andere Daten (Text oder Symbole) angezeigt werden. Es ist kein separater Bereich für den Barcode erforderlich. Barcode-Daten auf derselben Zeile wie Text überschreiben den bereits auf der Zeile vorhandenen Text nicht, sondern werden daneben platziert.

Wie andere Objektelemente auf dem Drucker können Barcode-Elemente positioniert, ausgerichtet und gedreht werden.

Ändern eines Barcodes

So ändern Sie einen Barcode:

1. Wählen Sie im *Editor* ein Barcode-Objekt.
2. Wählen Sie **Barcode ändern**  .



Arbeiten mit Barcodes

Ändern der Barcode-Optionen

3. Ändern Sie im Dialogfeld *Barcode* die gewünschten Optionen:
 - **Datenwert**
 - **Symbolsatz**
 - **Datenquelle festlegen** (optional). Einzelheiten finden Sie unter „Umwandeln von Text oder Barcode in variable Daten“ auf Seite 4-36.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** .

Ändern der Barcode-Optionen

Zu den Barcode-Optionen zählen das Ändern des Barcode-Symbolsatzes und Datenwerts, die Einstellung eines anderen Verhältnisses und einer anderen Dichte und das Vergrößern oder Verkleinern des Barcodes.

Barcode-Größe

So ändern Sie die Barcode-Größe:

1. Wählen Sie im *Editor* ein Barcode-Objekt.
2. Wählen Sie im *Bedienfeld* die Option **Größe**  zum vertikalen Vergrößern oder  Verkleinern des Barcodes. Die Änderungen werden unmittelbar im *Editor* angezeigt.

Barcode-Verhältnis

Das Verhältnis ist die Stärke zwischen einem schmalen Balken und einem breiten Balken (Gesamtbreite des Barcodes). In der Regel liegt das Verhältnis zwischen 2:1 und 3:1. Dies gilt nicht für alle Symbolsätze.

So ändern Sie ein Barcode-Verhältnis:


1. Wählen Sie im *Editor* ein Barcode-Objekt. Wenn das Dialogfeld *Barcode-Inhalt* geöffnet wird, wählen Sie **Abbrechen**.
2. Wählen Sie im *Bedienfeld* eine der drei Optionen . Die Änderungen werden unmittelbar im *Editor* angezeigt.

Barcode-Dichte

Die Dichte steuert die Breite des Barcode-Linien und Leerzeichen (wählen Sie zwischen 10 und 80 mil). In der Regel gilt Folgendes: Je dünner der Balken und die Leerzeichen, desto höher ist die Barcode-Dichte und desto weniger Platz nimmt er auf einem Etikett ein.

So ändern Sie die Barcode-Dichte:

1. Wählen Sie im *Editor* ein Barcode-Objekt.
2. Wählen Sie im *Bedienfeld* **Dichte** .
3. Wählen Sie im Dialogfeld *Barcode-Dichte* eine Dichte für Ihren Barcode.



4. Wählen Sie **OK** . Die Änderungen werden unmittelbar im *Editor* angezeigt.

Arbeiten mit Barcodes

Ändern der Barcode-Optionen

Klartextoptionen

In den Barcode-Textoptionen können Sie einstellen, ob auf Ihrem Barcode Klartext angezeigt werden soll und wo dieser positioniert werden sollte (über oder unter dem Barcode).

Sie können außerdem festlegen, ob im Text ein Prüfzeichen oder ein Start-/Stopp-Zeichen enthalten sein soll.

So fügen Sie Klartext hinzu:

1. Wählen Sie im *Editor* ein Barcode-Objekt.
2. Wählen Sie **Mehr Optionen**  und navigieren Sie zum Bedienfeld *Klartext*.



3. Wählen Sie die gewünschte Option für **Klartext**: *Keiner*, *Über Barcode* oder *Unter Barcode*.
4. Um eine Schriftart und/oder Größe für den Klartext festzulegen, wählen Sie **Schriftart** .
5. Wählen Sie im Dialogfeld *Schriftart* eine Schriftart, Größe und/oder einen Stil für den Klartext, der im Barcode enthalten sein soll.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** . Der Barcode zeigt die Änderungen an.
7. Wählen Sie die für den Barcode gewünschten Prüfzeichenoptionen. Die Änderungen werden unmittelbar im *Editor* angezeigt.

Umgang mit Objekten

Bearbeiten von Objekten

Zur Bearbeitung eines Objekts berühren und bearbeiten Sie es mithilfe von beliebigen Einstellungen und/oder Attributen, die auf dem Bedienfeld zur Verfügung stehen. Wenn Sie eine andere Grafik oder einen anderen Barcode verwenden möchten, wählen Sie **Grafik ändern** oder **Barcode ändern** und ändern Sie dann beliebige Optionen in den Dialogfeldern *Barcode* oder *Grafik auswählen*.

Note: Anweisungen zum Ändern der Farbe einer gedruckten Grafik finden Sie unter „Arbeiten mit Objektfarben“ auf Seite 4-10.

Verschieben von Objekten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Objekte auf dem Etikett neu zu positionieren. Objekte können durch Ziehen, Verwenden der Pfeiltasten auf der Tastatur und Einstellen spezifischer x- und y-Koordinaten positioniert werden. Darüber hinaus können sie positioniert werden, indem man sie an einem der Etikettenränder ausrichtet oder sie entweder horizontal oder vertikal auf dem Etikett zentriert.

Note: Objekte müssen vollständig im bedruckbaren Bereich des Etiketts liegen.

Objekte ziehen

So ziehen Sie ein Objekt:

1. Wählen Sie im *Editor* das Objekt aus, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Objekt in die neue Position.

Notes:

- Wenn Sie ein Objekt vom Rand des angezeigten Etikettenteils ziehen (wobei es aber noch innerhalb der Etikettengrenze liegt), führt die Anzeige automatisch einen Bildlauf durch, damit das Objekt sichtbar bleibt.
 - Wenn Sie ein Objekt so verschieben, dass ein Teil des Objekts oder das ganze Objekt außerhalb des bedruckbaren Bereichs des Etiketts liegt, wird das Objekt innerhalb der Etikettengrenze neu positioniert.
-

3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis das Objekt an der gewünschten Stelle liegt.

Tastatur-Pfeiltasten verwenden

So verschieben Sie ein Objekt mit den Tastaturtasten:

1. Wählen Sie im *Editor* das Objekt aus, das Sie verschieben möchten.
2. Drücken Sie auf der Tastatur auf die Auf-, Ab-, Nach-links- oder Nach-rechts-Pfeiltaste [↓←→↑], um das Objekt in die entsprechende Richtung zu verschieben. Wenn Sie während der Verwendung der Pfeiltasten die Umschalttaste gedrückt halten, werden die Objekte in größeren Schritten verschoben.

Note: Das Textbearbeitungsfeld kann nicht angezeigt werden, wenn Sie ein Textobjekt mit den Pfeiltasten verschieben möchten. Bei Anzeige des Textbearbeitungsfelds wird der Cursor mithilfe der Pfeiltasten innerhalb des Textfeldes verschoben. Um den Textbearbeitungsmodus zu beenden, wählen Sie **Mehr Optionen** und verschieben Sie anschließend Ihr Objekt mithilfe der Pfeiltasten.


3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis das Objekt an der gewünschten Stelle positioniert ist.

Objektposition festlegen

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie ein Element auf dem Etikett an eine spezifische Position verschieben möchten, indem Sie die spezifischen x- und y-Koordinaten einstellen.

So verschieben Sie ein Objekt mithilfe der Objektpositionskoordinaten:

1. Wählen Sie im *Editor* das Objekt aus, das Sie verschieben möchten.
2. Wählen Sie im *Bedienfeld Mehr Optionen* , um zur Option *Genaue Größe u. Position* zu navigieren.
3. Wählen Sie **Genaue Größe u. Position** .
4. Geben Sie folgende Werte ein:
 - **Abstand vom oberen Rand des Etiketts** (Y-Koordinate).
 - **Abstand vom linken Rand** (X-Koordinate).



5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** . Das Objekt wird an der angegebenen Position angezeigt.

Note: Wenn die eingegebenen Werte dazu führen, dass das Objekt außerhalb des bedruckbaren Bereichs liegt, passt das System die Größe an und positioniert das Objekt neu, damit es auf das Etikett passt.

Ausrichten von Objekten

So richten Sie Objekte auf dem Etikett aus:

1. Wählen Sie im *Editor* das Objekt aus, das Sie ausrichten möchten.
2. Wählen Sie **Mehr Optionen**  und navigieren Sie zum *Bedienfeld* für die Ausrichtung:



3. Wählen Sie die gewünschte(n) Ausrichtungsoption(en) (die Änderungen erscheinen unmittelbar im Editor):
 - **Auf Etikett zentrieren:** Positioniert das Objekt in der *vertikalen* oder *horizontalen* Mitte des Etiketts.
 - **Auf Etikettenrand ausrichten:** Richtet das Objekt auf den *oberen*, *unteren*, *linken* oder *rechten* Rand des Etiketts aus. Wenn das Objekt bereits eine Option widerspiegelt oder wenn die Option für dieses Objekt nicht verwendet werden kann, erscheint die Schaltfläche abgedunkelt.

Note: Wenn eine Option nicht verfügbar ist oder wenn das Objekt bereits die Änderung widerspiegelt, erscheint die entsprechende Optionsschaltfläche abgedunkelt.

Beispiel:

So verschieben Sie ein Objekt in die obere linke Ecke:

a. Berühren Sie  (oben).

b. Berühren Sie  (links).

Einstellen der Objektgröße

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Objektgröße festzulegen. Die Größe von Objekten kann mit den Größenschaltflächen, durch Ziehen der Objekte auf die gewünschte Größe oder Einstellen der Objektetikettenlänge und -breite angepasst werden.

Note: Wenn ein Objekt zu groß ist, kann es sich mit anderen Objekten im *Editor* überlappen oder diese abdecken.

Verwendung der Größeneinstellungsschaltflächen

So verwenden Sie die Größeneinstellungsschaltflächen:

1. Wählen Sie im *Editor* das Objekt aus, dessen Größe Sie ändern möchten.
2. Berühren Sie in der *Symbolleiste* die Schaltfläche „Vergrößern“  oder „Verkleinern“ . Durch Vergrößern oder Verkleinern des Objekts mit den Schaltflächen **Größe** wird nur eine proportionale Größenanpassung erzielt.

Note: Bei Barcode-Objekten wird die Größenanpassung nur in der Richtung der Barcode-Balken ausgeführt (in der Regel die vertikale Richtung, es sei denn der Barcode wurde gedreht).

3. Wiederholen Sie *Schritt 2*, bis das Objekt die gewünschte Größe hat.

Umgang mit Objekten

Einstellen der Objektgröße

Objekte in die gewünschte Größe ziehen

So Ziehen Sie Objekte in die gewünschte Größe:

1. Wählen Sie im *Editor* das Objekt aus, dessen Größe Sie ändern möchten.
2. Berühren Sie im Feld *Werkzeuge* die Option **Größe** , um die Ziehpunkte auf dem Objekt anzuzeigen.



Note: Wenn ein Objekt gedreht wurde, sind die nicht-proportionalen Ziehpunkte abgeblendet. Um eine nicht proportionale Größenanpassung durchzuführen, bringen Sie das Objekt wieder in den ungedrehten Zustand (0 Grad).


3. Berühren Sie einen Ziehpunkt und ziehen Sie ihn auf dem Berührungsbildschirm, um die Größe des Objekts anzupassen:
 - **Proportional:** Ziehen Sie den Eckziehpunkt, um die Größe des Objekts proportional anzupassen.
 - **Nicht proportional (Breite):** Ziehen Sie den rechten Ziehpunkt, um die Objektbreite nur in der Richtung des Ziehpunkts zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - **Nicht proportional (Höhe):** Ziehen Sie den unteren Ziehpunkt, um die Objektbreite nur in der Richtung des Ziehpunkts zu vergrößern oder zu verkleinern.
4. Um die Ziehpunkte auszublenden, berühren Sie **Größe**  erneut.

Objektgröße festlegen

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie die Größe eines Objekts anpassen möchten, indem Sie die Höhe und Breite des Objekts festlegen.

So passen Sie die Größe eines Objekts mithilfe der Objektdimensionen an:

1. Wählen Sie im *Editor* das Objekt aus, dessen Größe Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie im *Bedienfeld Mehr Optionen* , um zur Option *Genaue Größe u. Position* zu navigieren.
3. Wählen Sie **Genaue Größe u. Position** .
4. Um die Objektproportionen beizubehalten, wählen Sie **Verhältnis von Breite zu Höhe beibehalten**.
5. Geben Sie folgende Werte ein:
 - **Objektbreite**
 - **Objekthöhe**



6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** . Das Objekt wird an der angegebenen Größe angezeigt.

Note: Wenn die eingegebenen Werte dazu führen, dass das Objekt außerhalb des bedruckbaren Bereichs liegt, passt das System die Größe an und positioniert das Objekt neu, damit es auf das Etikett passt.

Löschen eines Objekts

So wird ein Objekt aus einem Etikett gelöscht:

Note: Dieses Verfahren löscht nicht den Text in einem Objekt. Zum Löschen von Text siehe „Text löschen/entfernen“ auf Seite 4-13.

1. Wählen Sie im *Editor* das Objekt aus, das Sie löschen möchten.
2. Berühren Sie **Löschen**  oder drücken Sie auf **Entf** auf der Tastatur.

Einrahmen eines Objekts

Um einen Rahmen um ein Objekt zu platzieren (oder entfernen), muss das Objekt entweder Text oder eine Grafik sein. Um Barcode-Objekte kann kein Rahmen gezeichnet werden. Nach der Auswahl werden die Änderungen unmittelbar im *Editor* angezeigt.

Note: Um einen Rahmen um das gesamte Etikett zu zeichnen, siehe „Einen Rahmen um ein Etikett zeichnen“ auf Seite 3-10.

So wird ein Rahmen um ein Objekt auf einem Etikett gezeichnet:

1. Wenn ein Etikett im *Editor* definiert wurde, wählen Sie das Objekt, um das Sie einen Rahmen zeichnen möchten.
2. Wählen Sie **Mehr Optionen**  und gehen Sie zum Feld *Objektrahmen*.




3. Wählen Sie die *Form*, die um das Objekt gezeichnet werden soll (Keine, Rechteck, Abgerundet).
4. Wählen Sie eine *Linienbreite* für den Rahmen (schmal, mittel, breit).

Drehen eines Objekts

So drehen Sie ein Objekt:

1. Berühren Sie im *Editor* das Objekt, das Sie drehen möchten.
2. Berühren Sie im Feld *Werkzeuge* die Option **Größe**  [1], um die Zieh- und Drehpunkte anzuzeigen.
3. Berühren Sie auf dem Etikett **Drehen**  [2]. Das Objekt um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht.



Note: Nach der Drehung wird die Textschriftart verkleinert, damit das ganze Textfeld auf das Etikett passt. Die Schriftgröße bleibt verkleinert, selbst wenn das Objekt wieder in die Originalposition zurückgedreht wird (um ganze 360°).

4. Wiederholen Sie *Schritt 3*, um das Objekt weiter zu drehen (durch viermalige Auswahl von **Drehen** wird das Objekt wieder in den ungedrehten Originalzustand versetzt).

Umgang mit Objekten

Umwandeln von Text oder Barcode in variable Daten

Umwandeln von Text oder Barcode in variable Daten

Verwenden Sie diese Verfahren, um ein vorhandenes Text- oder Barcode-Objekt in ein Serialisierungs- oder Datum/Uhrzeit-Objekt auf dem Etikett umzuwandeln. Dies gilt sowohl für Vorlagen- als auch Freihandobjekte.

Note: Sie können einer Grafik keine serialisierten Daten hinzufügen.

Umwandeln in serialisierte Daten

So wandeln Sie Text oder Barcodes in serialisierte Daten um:

1. Wählen Sie im *Editor* das Text- oder Barcode-Objekt, das Sie für die serialisierten Daten verwenden möchten.

2. **Text:** Wählen Sie **Mehr Optionen**  und gehen Sie zu **Datenquelle festlegen**.

- or -

Barcode: Wählen Sie **Barcode ändern**  .

3. Wählen Sie **Datenquelle festlegen**  .



4. Treffen Sie im Dialogfeld *Datenquelle festlegen* eine Auswahl aus den folgenden Optionen, um die Datenquelle zu wählen und die Formatoptionen zu ändern:
 - **Konstant:** Festes (nicht variables) Objekt.
 - **Serial.**
 - **Datum/Uhrzeit:** Platziert ein Datum/Uhrzeit-Objekt auf Ihr Etikett.
5. Wählen Sie **Serial** . Zeigt das Dialogfeld *Serial. u. Datum/Uhrzeit* an. Einzelheiten finden Sie unter „Serialisierte Objekte“ auf Seite 4-7.
6. Geben Sie im Dialogfeld *Serial* Werte für die Einrichtung der Serialisierungsattribute ein bzw. wählen Sie sie (der Bereich *Muster* zeigt sofort ein Beispiel der Optionen an):



Serial.

Anfangswert: Endwert:

Ändern um: Gesamtanzahl:

Vor Serial.:

Nach Serial.:

Muster:

7. Wenn Sie **OK**  wählen, wird das Text- oder Barcode-Objekt in ein serialisiertes Objekt auf dem Etikett umgewandelt.

Umgang mit Objekten

Umwandeln von Text oder Barcode in variable Daten

Umwandeln von serialisierten Daten

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie ein serialisiertes Objekt in konstante Daten umwandeln möchten.

So wandeln Sie Text oder Barcodes in konstante Daten um:

1. Wählen Sie im *Editor* das serialisierte Text- oder Barcode-Objekt, das Sie in konstante Daten umwandeln möchten.

2. **Text:** Wählen Sie **Mehr Optionen**  und gehen Sie zu **Datenquelle festlegen**.

- or -

- Barcode:** Wählen Sie **Barcode ändern**  .

3. Wählen Sie **Datenquelle festlegen**  .



4. Wählen Sie im Dialogfeld *Datenquelle festlegen* die Option **Konstant**

Konstant  . Das Dialogfeld „Barcode“ wird geöffnet und gibt Ihnen die Möglichkeit, den Datenwert zu ändern.


Note: Wenn Sie den Datenwert nicht ändern, wird standardmäßig der im Feld *Datenwert* angezeigte Wert verwendet.

5. Wählen Sie **OK**  . Das Objekt ändert sich auf feste (nicht serialisierte) Daten.

Umwandeln in Datum/Uhrzeit

So wandeln Sie ein Datum/Uhrzeit-Objekt in konstante Daten um:

1. Wählen Sie ein Objekt.
- or -
Berühren Sie den *Editor*, um ein Objekt zu erstellen.
2. Berühren Sie **Serial. u. Datum/Zeit** . Ruft das Dialogfeld *Datum/Uhrzeit* auf. Siehe die Anleitung in „Serialisierte Objekte“ auf Seite 4-7.
3. Wählen Sie im Dialogfeld *Serial. u. Datum/Zeit* entweder **Datum/Uhrzeit-Text** oder **Datum/Uhrzeit-Barcode**.
4. Wählen Sie im Dialogfeld *Datum/Uhrzeit* die für das Objekt gewünschten Einstellungen.



5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **OK** .

Umwandeln von Datum/Uhrzeit

So wandeln Sie ein Datum/Uhrzeit-Objekt in konstante Daten um:

1. Wählen Sie das Datums- oder Zeitobjekt.
2. Wählen Sie **Mehr Optionen**  und gehen Sie zur Option *Datenquelle festlegen*.
3. Wählen Sie **Datenquelle festlegen** .



4. Wählen Sie **Konstant** . Das Datum/Uhrzeit-Objekt wird in bearbeitbare Daten umgewandelt.

5 Drucken Ihrer Etiketten

Vorschau auf Etiketten

Die Vorschauoptionen sind je nachdem, ob es sich um ein Standard- oder serialisiertes Etikett handelt, anders.

Vorschau eines Etiketts ohne serialisierte Objekte

So wird eine Vorschau eines Etiketts ohne serialisierte Daten aufgerufen:

1. Während sich ein definiertes Etikett im *Editor* befindet, wählen Sie **Drucken** .



2. Wählen Sie im Dialogfeld *Drucken* die Option **Vorschau** . Das gesamte Etikett wird zur Prüfung angezeigt.



3. Wählen Sie **Druck starten**  oder **Abbrechen** .

Vorschau auf Etiketten

Vorschau eines Etiketts mit serialisierten Objekten

Vorschau eines Etiketts mit serialisierten Objekten

So wird eine Vorschau eines serialisierten Etiketts aufgerufen:


1. Während sich ein definiertes Etikett im *Editor* befindet, wählen Sie

Drucken 



2. Wählen Sie **Vorschau** . Das gesamte Etikett sowie Optionen zur Ansicht der anderen Etiketten, die durch das serialisierte Objekt erstellt wurden, werden angezeigt.

3. Wählen Sie **Nächstes Etikett**  oder **Vorheriges Etikett** , um die Etiketten anzuzeigen, die durch das serialisierte Objekt erstellt werden.



4. Wählen Sie **Druck starten**  oder **Abbrechen** .

Drucken von Etiketten

Wenn Sie Ihre Etiketten drucken, müssen Sie Folgendes beachten:

- Während des Druckens wird der Druckstatus eingeblendet, und der *Editor* steht nicht zur Verfügung. Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, kehren Sie zum *Editor* zurück.
- Der Drucker schneidet je nach den gewählten Schnitteinstellungen zwischen Etiketten oder am Ende des Druckauftrags.
- Wenn kein Medium oder Farbband installiert ist, startet der Druckvorgang nicht und Sie werden zum Installieren eines Mediums oder Farbbands aufgefordert.
- Wenn Sie während des Druckvorgangs die Farbbandabdeckung öffnen, wird das Drucken gestoppt, und Sie werden durch eine Meldung zum Schließen der Abdeckung aufgefordert. Der Druckauftrag wird abgebrochen. Um die Etiketten zu drucken, müssen Sie den Druckauftrag neu starten.

Drucken von Etiketten ohne serialisierte Objekte

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Ihr Etikett zu drucken. Wenn Ihr Etikett ein serialisiertes Objekt enthält, siehe „*Drucken von Etiketten mit serialisierten Objekten*“ auf Seite 5-5.

So drucken Sie Etiketten ohne serialisierte Objekte:

1. Während sich ein definiertes Etikett im *Editor* befindet, wählen Sie

Drucken . Das Dialogfeld *Drucken* wird eingeblendet. Die Standardanzahl der Kopien ist auf 1 eingestellt.



Drucken von Etiketten

Drucken von Etiketten ohne serialisierte Objekte

2. Wählen Sie im Dialogfeld *Drucken* die Druckoptionen:
 - **Kopien**
 - **Spiegeln**
 - **Vorschau**
 - **Druckenergie** (wird über die Schaltfläche *Erweiterte Einstellungen* aufgerufen)
 - **Versatz einstellen** (wird über die Schaltfläche *Erweiterte Einstellungen* aufgerufen)

3. Wählen Sie **Druck starten** , um mit dem Drucken des Etiketts zu beginnen.

Drucken von Etiketten mit serialisierten Objekten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Etiketten zu drucken, die ein serialisiertes Objekt enthalten. Wenn Ihr Etikett kein serialisiertes Objekt enthält, siehe „*Drucken von Etiketten ohne serialisierte Objekte*“ auf Seite 5-3.

Note: Sie können nur einen Satz Kopien auswählen, wenn Sie Etiketten mit serialisierten Objekten drucken. Wenn das Etikett allerdings mehr als ein serialisiertes Objekt enthält, führt die Option „Alle Etiketten drucken“ dazu, dass ein vollständiger Satz Etiketten von dem serialisierten Objekt erstellt wird, das die meisten Etiketten druckt; die kürzere Serie wird so lange wiederholt, bis die längere Serie abgeschlossen ist.

So drucken Sie Etiketten mit serialisierten Objekten:

1. Während sich ein serialisiertes Etikett im *Editor* befindet, wählen Sie **Drucken** .
2. Wählen Sie im Dialogfeld *Drucken* die Druckoptionen:
 - **Zu druckende Etiketten**(alle Etiketten oder einen Etikettenbereich zum Drucken auswählen).
 - **Spiegeln**
 - **Vorschau**
 - **Druckenergie** (wird über die Schaltfläche *Erweiterte Einstellungen* aufgerufen)
 - **Versatz einstellen** (wird über die Schaltfläche *Erweiterte Einstellungen* aufgerufen)



3. Wählen Sie **Druck starten** , um mit dem Drucken der Etiketten zu beginnen.

Drucken von Etiketten

Abbrechen eines Druckauftrags

Drucken von Spiegelbild-Etiketten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Etiketten zu drucken, die sich zum Ablesen in einem Spiegel oder durch die Rückseite des Etiketts hindurch eignen.

So drucken Sie ein Spiegelbild-Etikett:

1. Während sich ein definiertes Etikett im *Editor* befindet, wählen Sie **Drucken** .
2. Wählen Sie im Dialogfeld *Drucken* die Option **Spiegeln** .
3. Wählen Sie **Druck starten** , um mit dem Drucken der Etiketten zu beginnen. Die Etiketten werden über das Medium hinweg gespiegelt gedruckt.

Note: Die Spiegeleinstellung wird **nicht** für den nächsten Druckauftrag beibehalten. Die Spiegeleinstellung muss jedes Mal neu ausgewählt werden, wenn Sie Spiegelbild-Etiketten drucken möchten.

Abbrechen eines Druckauftrags

Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass ein Druckauftrag eingeleitet wurde und derzeit gedruckt wird.

So brechen Sie einen Druckauftrag ab:

1. Wählen Sie im Dialogfeld *Druckstatus* die Option **Abbrechen** . Der Drucker hört sofort auf zu drucken, zeigt die Meldung *Druckauftrag abgebrochen* an und schneidet das Medium.


Note: Nach der Auswahl von „Abbrechen“ kann der Druckauftrag nicht fortgesetzt werden.

Fortsetzen eines unterbrochenen Druckauftrags

Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen Druckauftrag fortzusetzen, der unterbrochen wurde.

So nehmen Sie einen unterbrochenen Druckauftrag wieder auf:

1. Wenn eine Meldung die Unterbrechung des Druckauftrags anzeigt, korrigieren Sie den Zustand, der die Unterbrechung verursacht hat (z. B. Medium oder Farbband ersetzen).
2. Wählen Sie die zu Option, die fortgesetzt werden soll:
 - **Aktuellen fortsetzen** (druckt das aktuelle Etikett neu und setzt dann den Druckvorgang fort)
 - **Nächsten fortsetzen** (druckt das nächste Etikett und setzt dann den Druckvorgang fort)
 - or -
 - Druckauftrag **abbrechen**.



Einstellen der Druckenergie

Wenn der Ausdruck fleckig erscheint, müssen Sie eventuell die Druckenergie erhöhen, um sicherzustellen, dass mehr Farbbandfarbe auf das Etikett übertragen wird. Wenn Ihr Farbband während des Druckens jedoch klebrig ist oder reißt, ist die Wärmeenergie eventuell zu hoch und sollte reduziert werden.

CAUTION!

Das konstante Drucken bei hohen Energiepegeln kann zu einem Druckerstau oder anderen Druckfehlern führen und die Gesamtlebensdauer Ihres Druckkopfs reduzieren.


So stellen Sie die Druckenergie ein:

1. Während sich ein definiertes Etikett im *Editor* befindet, wählen Sie

Drucken 

2. Wählen Sie im Dialogfeld *Drucken* die Option **Erweiterte Einstellungen**

Erweiterte Einstellungen



3. Wählen Sie im Bereich *Druckenergie* das entsprechende Feld, um den Druckenergiepegel zu erhöhen oder zu verringern.

Note: Standardmäßig ist die Druckenergie auf den Nennwert für die beste Gesamtleistung eingestellt.

4. Wählen Sie **OK** . Der Druckenergiepegel wird geändert und das Dialogfeld *Drucken* wird eingeblendet.

5. Wählen Sie Ihre Druckoptionen und anschließen **Druck starten** . Das System verwendet die neue Einstellung für das Drucken der Etiketten in diesem Druckauftrag.

Note: Die ausgewählte Druckenergieeinstellung bleibt bei allen darauf folgenden Druckaufträgen mit dem derzeit installierten Medium wirksam. Wird ein neues Medium installiert, dann wird der Druckenergiepegel auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Der Druckenergiepegel wird auch durch einen Neustart des Systems zurückgesetzt.

Einstellen des Druckversatzes

Der Druckversatz ist ein Wert, der das Bild von seiner „nominellen“ Position auf dem Etikett leicht in die eine oder andere Richtung verschiebt. „Versatz einstellen“ wird in der Regel zur Durchführung einer Feineinstellung des gedruckten Bildes auf einem Stanzetikett verwendet oder um das Bild bei einem Endlosmedium leicht vom Rand weg oder zum Rand hin zu verschieben.


So stellen Sie den Druckversatz ein:

1. Während sich ein definiertes Etikett im *Editor* befindet, wählen Sie

Drucken 

2. Wählen Sie im Dialogfeld *Drucken* die Option **Erweiterte Einstellungen**

Erweiterte Einstellungen



3. Geben Sie im Bereich *Versatz einstellen* einen Wert in das horizontale und/oder vertikale Versatzfeld ein:
 - **Horizontaler Versatz:** verschiebt das Bild (bedruckter Teil des Etiketts) nach rechts oder links.
 - **Vertikaler Versatz:** verschiebt das Bild (bedruckter Teil des Etiketts) nach oben oder unten.

Drucken von einem PC

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Etiketten zu drucken, die Sie auf einem PC erstellt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Kompatible Anwendungen“ auf Seite 1-2.



CAUTION!

Vor der Übertragung eines Druckauftrags vom PC stellen Sie den Ruhemodus auf dem Drucker auf „nie“ ein. Wenn der Drucker in den Ruhemodus versetzt wird, schalten sich die USB-Ports aus, und die Druckaufträge können nicht empfangen werden. Informationen über das Ändern der Ruhemoduseinstellungen finden Sie unter „Uhr einstellen“ auf Seite 2-18.

Note: Um dieses Verfahren zu verwenden, muss der Drucker physikalisch mit dem PC verbunden sein, die entsprechenden Treiber (d. h. Druckertreiber, USB-Treiber) müssen auf dem PC installiert sein (siehe „Verwendung Ihres Druckers mit einem PC“ auf Seite 2-15), und der **BBP**®85-Drucker muss eingeschaltet sein.

So drucken Sie von einem PC aus:

1. Starten Sie vom Etikettenerstellungsprogramm auf dem PC aus den Druckauftrag. Der PC sendet die Daten an den Drucker.

Note: Wenn der Drucker bereits druckt, während die Daten vom PC gesendet werden, bestätigt der Drucker die Daten nicht, es tritt eine Zeitüberschreitung am PC auf und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

2. Wenn der Drucker mit dem Drucken des Auftrags beginnt, lassen Sie den Auftrag drucken oder wählen Sie **Abbrechen** , um den Druckauftrag abzubrechen.

Note: Alle eigenständigen Druckerfunktionen sind deaktiviert oder nicht verfügbar, wenn Sie vom PC aus drucken.

6 Arbeiten mit Etikettendateien

Eine Etikettendatei speichern

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eine Etikettendatei zu speichern.

1. Während sich ein erstelltes Etikett im *Editor* befindet, wählen Sie **Menü** .
2. Wählen Sie **Datei speichern** . Das Dialogfeld *Datei speichern* wird angezeigt.

Note: Wenn das Etikett vorher gespeichert wurde, zeigt das System automatisch diesen Speicherort und Dateinamen an. Wenn der Speicherort nicht mehr verfügbar ist (z. B. das externe Speichermedium wurde entfernt), kehrt das System standardmäßig zum internen Speicherort zurück.

3. Wählen Sie einen **Etikettenspeicherort**:
 - **Interner Speicher** (Datei wird auf dem Drucker gespeichert).
 - **Externes USB** (Datei wird auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeichert). Wenn der Speicherort voll ist, können erst dann Dateien gespeichert werden, wenn an diesem Ort eine oder mehrere Dateien gelöscht werden.


Note: Das System unterstützt nur jeweils ein USB-Flash-Laufwerk.

4. Wählen Sie eine **Kategorie** oder wählen Sie **Neue Kategorie**  und geben Sie einen Kategorienamen ein.
5. Wählen Sie einen **Dateinamen**: Geben Sie einen Namen für die Etikettendatei ein oder bestätigen Sie den vorhandenen Etikettendateinamen, wenn die Datei bereits zuvor an diesem Speicherort gespeichert wurde. Das System verhindert die Eingabe von ungültigen Zeichen.

Eine Etikettendatei speichern

Note: Wenn der Dateiname bereits vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob Sie die vorhandene Datei ersetzen möchten.

- Wählen Sie **OK** , um die Etikettendatei zu speichern. Das Etikett bleibt im *Editor* angezeigt.




Eine Etikettendatei öffnen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eine Etikettendatei abzurufen, die in einem internen oder externen Speicher gespeichert wurde.

1. Wählen Sie **Menü** .
2. Wählen Sie **Datei öffnen** . Wenn sich im *Editor* derzeit eine Etikettendatei mit ungespeicherten Änderungen befindet, werden Sie dazu aufgefordert, das aktuelle Etikett zu speichern. Klicken Sie auf **Nein**, wenn Sie das Etikett nicht speichern möchten.
3. Wählen Sie im Dialogfeld *Etikettendatei* den **Speicherort** und die **Kategorie**, wo die Datei gespeichert ist. Das System zeigt alle Etikettendateien an, die an diesem Speicherort zur Verfügung stehen.
4. Wählen Sie die zu öffnende Etikettendatei aus. Das Etikette wird sofort im *Editor* geöffnet.


Note: Wenn das ausgewählte Etikett nicht auf das derzeit installierte Medium passt, werden Sie dazu aufgefordert, die Daten anzupassen oder den Vorgang abzubrechen. Wenn Sie die Daten anpassen, werden die Objekte verschoben und/oder ihre Größe angepasst, damit sie auf das Etikett passen.



Eine Etikettendatei löschen

So löschen Sie eine Etikettendatei:

1. Wählen Sie **Menü** .
2. Wählen Sie in der Menüliste **Datei löschen** .
3. Wählen Sie im Dialogfeld *Etikettendatei löschen* den Speicherort, wo sich die Datei befindet:
 - **Interner Speicher** (Etikettendateien, die auf dem Drucker gespeichert sind).
 - **Externes USB** (Etikettendateien, die auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeichert sind).



4. Wählen Sie die **Kategorie**, wo das Etikett gespeichert ist. Das System zeigt die Etikettendateien an, die am gewählten Speicherort verfügbar sind.
5. Berühren Sie die Etikettendatei, die gelöscht werden soll.
6. Wählen Sie **Ja** aus, wenn Sie aufgefordert werden, das Löschen der Datei zu bestätigen. Die Datei wird permanent gelöscht.

- or -

Wählen Sie **Nein**, wenn Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren möchten, ohne die Datei zu löschen.

Note: Löschen Sie alle Etiketten in einer Kategorie, löscht das System automatisch die entsprechende Kategorie (mit Ausnahme von „Meine Etiketten“).

7 Verwenden der Systemwerkzeuge

Grafiken importieren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eigene Grafiken zur Verwendung in Etiketten hinzuzufügen, die auf dem Drucker erstellt werden. Grafiken, die importiert werden, müssen in den unterstützten Format(en) vorhanden sein und von einem USB-Flash-Laufwerk importiert werden. Unterstützte Grafikdateiformate sind Windows metafile (*.wmf) und Bitmap (*.bmp).

Note: Bei diesem Gerät handelt es sich um einen monochromen Drucker. Importierte Grafiken sollten daher im Schwarzweiß-Format vorliegen.

Windows-Metafile-Formate (*.wmf) sind Vektorbilder, die deutlich und scharf bleiben, auch wenn ihre Größe angepasst wird. Bitmap-Dateien (*.bmp) bestehen aus Pixeln, die unscharf erscheinen können und nach einer Größenanpassung verzerrt wirken. Achten Sie darauf, das richtige Format für die von Ihnen verwendete Grafik auszuwählen.


So importieren Sie eine Grafik:

1. Kopieren Sie die zu importierenden Grafiken in das Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks, das Sie verwenden wollen.
2. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk mit den Grafiken an einem verfügbaren USB-Port auf dem Drucker an.

Note: Das System unterstützt nur jeweils ein USB-Flash-Laufwerk.

3. Wählen Sie **Menü** .

4. Wählen Sie **Importieren** . Das Dialogfeld *Importieren* wird angezeigt.



5. Wählen Sie im Dialogfeld *Importieren* die Option **Grafiken** .
6. Wählen Sie in der Liste *Verfügbar:* die Grafik, die Sie importieren möchten. Eine Vorschau der ausgewählten Grafik wird unten im Dialogfeld angezeigt.
7. Wählen Sie **Importieren** . Die Grafik wird importiert und der Name wird in der Liste *Installiert* angezeigt.
8. Wiederholen Sie Schritt 5, bis alle Grafiken ausgewählt wurden.
9. Wählen Sie **OK** .

Note: Wenn nicht genügend Platz zum Speichern der importierten Grafiken vorhanden ist, müssen Sie durch Löschen von gespeicherten Dateien („*Eine Etikettendatei löschen*“ auf Seite 6-4) oder durch Löschen von zuvor importierten Dateien („*Importierte Grafiken löschen*“ auf Seite 7-3) Platz freigeben, bevor Sie neue Grafiken importieren können. Es steht ca. 56 MB Speicherplatz zur Verfügung.

Importierte Grafiken löschen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Ihre eigenen importierten Grafiken zu importieren, die Sie nicht länger benötigen.

So löschen Sie eine Grafik:

1. Wählen Sie **Menü** .
2. Wählen Sie **Importieren** . Das Dialogfeld *Importieren* wird angezeigt.




3. Wählen Sie im Dialogfeld *Importieren* die Option **Grafiken** .
4. Wählen Sie in der Liste *Installiert*: die Grafik, die Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie **Löschen** .
6. Wählen Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen. Die Grafik wird aus der Liste *Installiert* gelöscht.
7. Wiederholen Sie Schritt 5, um weitere Grafiken zu löschen.
8. Wählen Sie **OK** , um das Dialogfeld zu schließen.

Formen


Dem Etikett können Formen und Grafiken hinzugefügt werden. Formen werden dem Etikette über das Grafikobjekt hinzugefügt.

So wird einem Etikett eine Form hinzugefügt:

1. Berühren Sie den Editor-Bildschirm an der Stelle, wo die Form hinzugefügt werden soll.
2. Berühren Sie im Bedienfeld „Add Object“ (Objekt hinzufügen) „Graphic“ (Grafik)  .
3. Berühren Sie im Dialogfeld „Select Graphic“ (Grafik auswählen) die Option „Shapes“ (Formen).
4. Berühren Sie in der Liste unter „Shapes“ (Formen) die gewünschte Form.



Die ausgewählte Form wird im Editor angezeigt. Die Form kann als Kontur angezeigt oder mit Farbe gefüllt werden.



So wird die Form gefüllt:

1. Berühren Sie im Bedienfeld die Option „Fill“ (Füllen) .

So wird die die Farbe des Füllmusters geändert:

2. Berühren Sie die Farbschaltfläche  und dann die gewünschte Farbe, und berühren Sie abschließend „OK“ .

Wenn von „Füllen“ wieder zu „Kontur“ gewechselt werden soll:

3. Berühren Sie „Outline“ (Kontur) .

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Wechsel von einem Füllmuster zurück zu einer Kontur die Kontur weiterhin die Farbe beibehält, die zuvor für das Füllen verwendet wurde. Beispiel: Sie füllen die Form mit der Farbe Rot und wechseln dann zurück zum Konturformat. Die Kontur wird dann in Rot angezeigt.

Schriftarten importieren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eigene Schriftarten zur Verwendung in Etiketten hinzuzufügen, die auf dem Drucker erstellt werden. Es können nur TrueType-Schriftarten importiert werden.

So importieren Sie eine Schriftart:

1. Kopieren Sie die zu importierenden Schriftarten in das Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks, das Sie verwenden wollen.
2. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einem verfügbaren USB-Port auf dem Drucker an.

Note: Das System unterstützt nur jeweils ein USB-Flash-Laufwerk.

3. Wählen Sie **Menü** .
4. Wählen Sie in der Menüliste **Importieren** . Das Dialogfeld *Importieren* wird angezeigt.



5. Wählen Sie im Dialogfeld *Importieren* die Option **Schriftarten**  .
6. Wählen Sie in der Liste *Verfügbar* die Schriftart, die Sie importieren möchten.
7. Wählen Sie **Importieren**  . Die Schriftart wird importiert und der Name wird in der Liste *Installiert* angezeigt.
8. Wiederholen Sie Schritt 5, bis alle Schriftarten ausgewählt wurden.
9. Wählen Sie **OK**  .

Note: Wenn nicht genügend Platz zum Speichern der importierten Schriftart(en) vorhanden ist, müssen Sie Platz im System freigeben, bevor Sie neue Schriftarten importieren können. Sie können Platz schaffen, indem Sie gespeicherte Dateien löschen. Es steht ca. 56 MB Speicherplatz zur Verfügung.

Drucker-Upgrades

Zukünftige Upgrades der **BBP**®85-Software können von der Brady-Website unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.bradyid.com/bbp31 oder www.bradyeurope.com

So werden Drucker-Upgrades heruntergeladen:

1. Klicken Sie auf **Support>Downloads**.
2. Wählen Sie den **BBP**®85-Drucker aus der Liste der Produkte.
3. Anweisungen zum Aktualisieren der Software auf Ihrem Drucker finden Sie unter „*Installieren von Software-Upgrades*“ auf Seite 7-9.

Installieren von Software-Upgrades

Upgrade von einem PC

Verwenden Sie dieses Verfahren, um den Drucker auf eine neue Version zu aktualisieren.

Note: Das System unterstützt nur jeweils ein USB-Gerät.

So führen Sie ein Upgrade aus:

1. Trennen Sie alle USB-Geräte ab, bevor Sie dieses Verfahren fortsetzen.
2. Schließen Sie den Drucker mit einem USB-Kabel an Ihrem PC an.

Note: Wenn es in der derzeit aktiven Datei ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie dazu aufgefordert, vor dem Fortfahren mit dem Upgrade die aktuelle Datei zu speichern.

3. Starten Sie nach entsprechender Aufforderung das Upgrade-Dienstprogramm auf dem PC und befolgen Sie die Anweisungen für das Upgrade. Nach erfolgreichem Abschluss des Upgrades startet das System automatisch neu.

Installieren von Software-Upgrades

Upgrade von einem USB-Flash-Laufwerk

Upgrade von einem USB-Flash-Laufwerk

Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein Upgrade der Firmware oder Software von einem USB-Flash-Laufwerk aus auszuführen, auf dem sich die entsprechende Software befindet. Das System unterstützt nur jeweils ein USB-Gerät.

So führen Sie ein Upgrade von einem USB-Flash-Laufwerk aus:



CAUTION!

Während des Upgrades von einem USB-Flash-Laufwerk darf die Stromzufuhr nicht unterbrochen werden.

1. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einem verfügbaren USB-Port auf dem Drucker an.
2. Drücken Sie auf **Menü** .
3. Wählen Sie in der Menüliste **Mehr Werkzeuge** .
4. Wählen Sie **Upgrade vom USB-Laufwerk** .

Note: Wenn es in der derzeit aktiven Datei ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie dazu aufgefordert, vor dem Fortfahren mit dem Upgrade die aktuelle Datei zu speichern. Wählen Sie **Ja**, **Nein** oder **Abbrechen**.

5. Wählen Sie **Ja** aus, wenn Sie aufgefordert werden, mit dem Upgrade fortzufahren. Der Drucker ruft den Upgrade-Modus auf und wird neu gestartet, nachdem das Upgrade abgeschlossen ist.



8 **Wartung**


Druckerwartung

Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien herausnehmen


Vor der Durchführung von Wartungsmaßnahmen, bei denen die Abdeckung des Gehäuses geöffnet werden muss, sollten Sie die Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und die Medien herausnehmen.

So unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Drucker und entfernen die Medien:

1. Ziehen Sie den Stromstecker **[1]** aus dem Drucker heraus.




2. Drücken Sie auf die gelbe Taste **[2]** auf der Seite, und heben Sie die Gehäuseabdeckung hoch.




Druckerwartung

Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien herausnehmen

3. So entfernen Sie die Medien:
 - a. Falls der Medienabstreifer **[3a]** eingerastet ist, schwenken Sie ihn ganz nach rechts (von vor dem Display aus gesehen).
 - b. Kippen Sie die gelbe Fahne der Speicherzelle **[3b]** nach oben und aus dem gelben Speicherzellensensor **[3c]** heraus.
 - c. Drehen Sie die Medienrolle so weit, bis sich die Vorderkante nicht mehr im Führungsschlitz **[3d]** befindet und das Medium auf die Bandrolle aufgewickelt wird.
 - d. Drücken Sie den Medienkegel **[3e]** auf der linken Seite des Druckers, greifen Sie die Bandspule und ziehen sie zu sich hin.
 - e. Wenn der Medienrolleneinsatz vom gelben Antriebskegel **[3f]** gelöst ist, heben Sie Bandspule aus dem Drucker heraus.



4. So entfernen Sie das Farbband:
 - a. Kippen Sie auf der Farbbandrolle die gelbe Fahne der Speicherzelle **[4a]** nach oben und aus dem gelben Speichersensor **[4b]** heraus.
 - b. Lassen Sie den Haken der Speicherzellenfahne im Farbbandkassetten-Gehäuse einrasten.



5. Während Sie die Feder auf der linken Seite des Druckers zusammendrücken, packen Sie beide Seiten des Kassettengehäuses und ziehen Sie dieses zu sich. Heben Sie die Kassette dann aus dem Drucker heraus.

Reinigung des Druckers

Reinigung von Rückständen auf Drucker und Tastatur

Immer wenn Sie Wartungsmaßnahmen am Drucker ausführen, sollten Sie auch von Medien verursachte Rückstände beseitigen.

Erforderliche Materialien

- Druckluftflasche, vor Ort zu erwerben (z. B. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Fusselfreies Tuch
- Isopropylalkohol
- Schutzbrille

So reinigen Sie den Drucker von Rückständen:



CAUTION!

Bei der Verwendung von Druckluft stets eine Schutzbrille tragen.

1. Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien entfernen (siehe „Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien herausnehmen“ auf Seite 8-1).
2. Während Sie die Schutzbrille tragen, Druckluft auf alle Teile des Druckers und der Tastatur sprühen, auf denen sich abgelagerte Rückstände befinden.

Note: Wenn keine Druckluft verfügbar ist, verwenden Sie ein fusselfreies Tuch, das leicht mit Isopropylalkohol angefeuchtet ist und wischen Sie die Rückstände ab.

3. Nach Bedarf ein befeuchtetes, fusselfreies Tuch zum Reinigen der Tastaturtasten verwenden.
4. Das Farbband und Band auswechseln.
5. Alle Abdeckungen schließen und das Netzkabel einstecken.

Reinigung des Berührungsbildschirms

Erforderliche Materialien

- Fusselfreies Tuch, nicht scheuernd
- Isopropylalkohol
- or -
- Vorgefeuchtetes Tuch (für das Reinigen von PC-Bildschirmen geeignet)

So reinigen Sie den Berührungsbildschirm:

Note: Normale Reiniger mit Ammoniak, Seife oder Säure können den Bildschirm beschädigen. Nur ein mit Isopropylalkohol angefeuchtetes fusselfreies Tuch verwenden.

1. Ein fusselfreies Tuch leicht mit Isopropylalkohol anfeuchten oder ein vorgefeuchtetes Tuch verwenden, das für das Reinigen von PC-Bildschirmen geeignet ist.
2. Den Bildschirm sanft mit dem feuchten Tuch reiben, bis alle Rückstände entfernt wurden.


Reinigung der Schneidmessers

Wenn der Drucker während des Schneidzyklus zum Stillstand kommt, muss die Schneidevorrichtung wahrscheinlich gereinigt werden. Die Reinigung muss von einem autorisierten Servicetechniker ausgeführt werden. Wenden Sie sich zwecks Hilfe an den technischen Kundendienst.

Reinigung der Sensoren

Die im Drucker befindlichen Sensoren können mit Staub bedeckt sein, der beim Abschneiden des Mediums entsteht. Die Lage der Sensoren ist in der Abbildung dargestellt.

1	Ausgangsposition Schneidevorrichtung	5	Tür offen
2	Stanze u. Vorderkante	6	Bandabstreifer
3	Smart-Cell	7	Farbkalibrierung
4	Ausgangsposition Auswurf	8	Druckkopf



Erforderliche Materialien

- BBP31-Reinigungssatz (Kat-Nr. B31-CCT)
- Isopropylalkohol (99 % empfohlen)

So reinigen Sie die Sensoren:

1. Unterbrechen Sie ggf. Stromzufuhr zum Drucker und entfernen Sie die Medien (siehe „*Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien herausnehmen*“ auf Seite 8-1).
2. Wischen Sie die Oberfläche der Mediensensoren an den in der Abbildung dargestellten Positionen mit einem angefeuchteten Schaumstäbchen ab. Der Alkohol darf nicht vom Stäbchen heruntertropfen.

Hinweis: Reinigen Sie den Farbsensor alle 12.000 Zoll (30,480 cm) mit einem Wattestäbchen, damit keine Farberkennungsfehler auftreten können. Nähere Angaben darüber, wie viel Zoll insgesamt bereits gedruckt wurden, finden Sie unter **Menü>Mehr Werkzeuge>Diagnose>Info**.

Reinigung des Austrittsbereichs

Mit diesem Verfahren wird der Austrittsbereich des Schneidmessers und die Ausgabe gereinigt.


Note: Sie sollten den Austrittsbereich nach der Reinigung des Schneidmessers und der Sensoren reinigen. Beim Reinigen des Austrittsbereichs kann das Reinigungsstäbchen eventuell beschädigt werden.

Erforderliche Materialien

- **BBP®31**-Reinigungssatz (Kat-Nr. B31-CCT)
- Isopropylalkohol

So reinigen Sie die Ausgabe:

1. Nach Bedarf Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien entfernen (siehe *Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien herausnehmen* auf Seite 1).
2. Die vorgefeuchteten Stäbchen aus dem Reinigungssatz mit dem Alkohol anfeuchten und die Ausgabezufuhr und die Ausgaberrampe [3] reinigen.
3. Das Farbband und Band auswechseln.
4. Alle Abdeckungen schließen und das Netzkabel einstecken.



Befreien von Staub

Im Gerät kann sich Staub ansammeln, der durch das Schneiden der Medien entsteht. Wenn sich eine erhebliche Staubmenge angesammelt hat, reinigen Sie das Gerät mithilfe dieses Verfahrens.

Erforderliche Materialien

- **BBP®31**-Reinigungssatz (Kat-Nr. B31-CCT)
- Isopropylalkohol
- Druckluftflasche, vor Ort zu erwerben (z. B. HOSA AIR-464 Gear Duster)

So reinigen Sie das Gerät von Staub:



CAUTION!

Bei der Verwendung von Druckluft stets eine Schutzbrille tragen.

1. Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien entfernen (siehe *Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien herausnehmen* auf Seite 1).
2. Druckluft auf alle sichtbaren Bereiche im Drucker sprühen, um den angesammelten Staub zu entfernen.
3. Den verbleibenden Staub mit einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch vom Innenraum des Druckers abwischen.
4. Schmutz und Rückstände von der Außenabdeckung und dem Rahmen des Druckers abwischen.

Reinigen des Druckkopfs

Erforderliche Materialien

- **BBP®31**-Reinigungssatz (Kat-Nr. B31-CCT)
- Isopropylalkohol

So reinigen Sie den Druckkopf:

1. Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien entfernen (siehe *Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien herausnehmen* auf Seite 1).
2. Die Kunststoffflasche vom Reinigungssatz mit Isopropylalkohol füllen.


Note: Das Stäbchen nicht über den bronzefarbenen Bereich des Druckkopfs reiben.

3. Eines der Schaumstäbchen aus dem Reinigungssatz mit dem Alkohol anfeuchten und vorsichtig über den grünen und schwarzen Bereich des Druckkopfs [3] reiben.



CAUTION!

Nur die im Reinigungssatz enthaltenen Materialien verwenden. Die Verwendung anderer Materialien kann den Druckkopf permanent beschädigen.



4. Das Farbband und Band auswechseln.
5. Alle Abdeckungen schließen und das Netzkabel einstecken.

Ersetzen des Medienabstreifers

Der **BBP**®85 Drucker ist mit besonderen Abstreifern ausgerüstet, welche die Farbbänder und Bänder so rein wie möglich halten sollen, um eine qualitativ hochwertige Ausgabe zu gewährleisten.

Um die Qualität der Ausgabe aufrechtzuerhalten, sollten Sie die Abstreiferkissen nach der Verwendung von ca. fünf (5) Rollen Farbband oder Band ersetzen. Ihr System wird mit einigen Ersatzkissen geliefert. Weitere Kissen können Sie bei Ihrem Händler kaufen.

Erforderliche Materialien


- B85-WIPER

So ersetzen Sie den Medienabstreifer:

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Drucker und entfernen Sie die Medien (siehe „*Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und Medien herausnehmen*“ auf Seite 8-1).
2. Lassen Sie den Abstreiferarm **[2]** austrasten, indem Sie ihn ganz nach rechts schwenken (Sie stehen vor dem Display).
3. Packen Sie beide Seiten der Abstreiferarmhebel und ziehen Sie die vorderen und hinteren Abstreiferstifte vorsichtig ab. Legen Sie den Abstreiferarm auf eine ebene Oberfläche **[3]**.
4. So ersetzen Sie das Medienkissen:
 - a. Heben Sie das Kissen an, und ziehen Sie es von der Metallplatte des Wischerarms **[4]** ab.
 - b. Reinigen Sie den Abstreiferarm mit Isopropylalkohol, um Kleberückstände zu entfernen.
 - c. Entfernen Sie die Schutzfolie vom neuen Abstreiferkissen, und positionieren Sie das Kissen auf dem Abstreiferarm. Gehen Sie dabei vorsichtig vor und achten darauf, dass das Kissen flach aufliegt.
5. Wechseln Sie das Farbband und Band aus.
6. Schließen Sie alle Abdeckungen und stecken Sie das Netzkabel ein.

Druckerwartung

Ersetzen des Medienabstreifers



Beseitigen von Staus

So beseitigen Sie Staus im Drucker:


1. Beschädigtes Farbband und/oder Medium aus dem Drucker entfernen.
2. Überprüfen, ob am Druckkopf, an den Schneidmessern, Sensoren usw. Schäden aufgetreten sind.
3. Feststellen, ob eine Reinigung erforderlich ist. Falls eine Reinigung notwendig ist, finden Sie weitere Einzelheiten unter „*Reinigung des Druckers*“ auf Seite 8-4.
4. Das Farbband und Medium wieder installieren und alle Fehlermeldungen löschen.

9 Fehlerbehebung

Meldungen

Der **BBP**[®]85 *Label Printer* enthält Bilder und Darstellungen, die beschreiben (oder zeigen), welche Maßnahme Sie ergreifen sollten, um Meldungen oder Fehler zu beheben.

Nachstehend finden Sie ein Beispiels, das lediglich Illustrierungszwecken dient und nicht unbedingt den genauen Meldungstext darstellt.



Problemlösung

Meldungen geben das Problem für die ausgeführte Aufgabe an und bieten eine mögliche Korrekturmaßnahme. Die folgenden Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen für die Fehlersuche bei Druckerfehlern.

Hardware-Fehler

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
Tastatur funktioniert nur manchmal oder gar nicht.	Eine oder mehrere Tasten hängen im gedrückten Zustand fest.	Prüfen Sie, ob sich Tasten in gedrückter Position befinden. Die Taste erneut drücken, um sie zu lösen. Tastatur reinigen (siehe „Reinigung von Rückständen auf Drucker und Tastatur“ auf Seite 8-4).
Drucker zu warm. Druckauftrag wurde abgebrochen. Fehler: 18	Der Druckkopf ist zu heiß.	Der Druckkopf hat die maximale Betriebstemperatur erreicht. Lassen Sie den Druckkopf etwa 10 Minuten lang abkühlen und starten Sie dann den Druckauftrag erneut.
Drucker zu kalt. Druckauftrag wurde abgebrochen. Fehler: 20	Der Druckkopf hat die Betriebstemperatur nicht erreicht.	Normaler Betriebsbereich liegt zwischen 50-104 °F (10-40 °C). Drucker vor dem Drucken auf die Betriebstemperatur aufwärmen lassen.
Schneidevorrichtung schneidet nicht. Fehler: 80	In der Schneidevorrichtung ist ein Stau aufgetreten.	Medienpfad an Schneidevorrichtung freimachen. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
Druckerfehler Fehler: 85	Drucker hat das Stanzmedium vorgeschoben, kann jedoch die Einkerbung nicht erkennen. Sensor muss eventuell gereinigt werden oder ist möglicherweise defekt.	Medienpfad prüfen und freimachen, dann Medium wieder installieren. Falls das Problem weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.

Medienfehler

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
Drucker zieht Etiketten nicht ein.	Die Vorderkante der Etikettenrolle ist nicht richtig eingeführt. - or - Die Vorderkante der Etikettenrolle ist ungleichmäßig oder eingerissen (kein gerader Rand).	Das Medium richtig installieren - or - Eine gerade Vorderkante auf der Etikettenrolle schneiden.
Druckerfehler. Medienstau. Druckauftrag wurde abgebrochen.	Medium befindet sich in den Medienführungen, ist jedoch nicht im Vorderkantensensor vorhanden. - or - Medium befindet sich im Vorderkantensensor, ist jedoch nicht in den Medienführungen vorhanden. - or - Medium hat sich im Drucker gestaut.	Medium neu installieren und dann Druckauftrag neu starten.
Medium verschiebt sich, wenn Rahmen um das Etikett herum gedruckt werden, was zu einer leichten Fehlausrichtung des Rahmens führt.	Medienführungen sind nicht richtig angepasst und führen zu Durchhang, sodass sich das Band während des Druckens verschieben kann.	Medienführungen so anpassen, dass sie straff an dem Medium sitzen. Um Feineinstellungen am Rahmen vorzunehmen, siehe „Einstellen des Druckversatzes“ auf Seite 5-8.

Problemlösung

Farbbandfehler

Farbbandfehler

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
<p>Farbbandfarbe installieren <Farbname hier>.</p> <p>Fehler: 63</p>	<p>Das Farbband hat die falsche Farbe für den Auftrag. Die Meldung wird angezeigt, wenn die gewählte Farbbandfarbe im Etikettenbereich nicht gefunden wird.</p> <p>Wenn der Benutzer die Option <i>Mit aktuellem Farbband fortsetzen</i> wählt und im Drucker ein mehrfarbiges Band mit Schmuckfarben eingesetzt ist, wird zum Drucken mit der angeforderten Farbe der nächste Farbbereich auf dem Farbband verwendet.</p> <p>Wenn beim Klicken auf <i>Mit aktuellem Farbband fortsetzen</i> ein Monochrom-Farbband installiert ist, wird der Druckauftrag mit der jeweils installierten Farbe fortgesetzt.</p> <p>Wenn der Benutzer die Druckerabdeckung öffnet und wieder schließt, prüft der Drucker die neue Farbbandfarbe und setzt den Druckauftrag fort, wenn die angeforderte Farbe vorhanden ist. Steht die angeforderte Farbe auf dem neuen Farbband nicht zur Verfügung, wird die Meldung Farbbandfarbe erneut eingeblendet.</p>	<p>Farbband einsetzen und Abdeckung schließen oder auf Mit aktuellem Farbband fortsetzen drücken.</p>
<p>Der erwartete Farbbereich wurde nicht erkannt. Farbband bitte ersetzen. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.</p> <p>Fehler: 84</p>	<p>Der erwartete Farbbereich wurde nicht erkannt. Die Zeit für die Suche nach dem korrekten Farbbereich wurde überschritten. Die Speicherzelle hat angegeben, dass die Farbe vorhanden ist, das System kann sie allerdings nicht finden.</p>	<p>Farbband ersetzen.</p> <p>Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.</p>

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
<p>Farbband leer (Roll hat den lilafarbenen Nachspann erreicht).</p> <p>Druckauftrag kann mit einem neuen Farbband fortgesetzt werden. Farbband bitte ersetzen.</p> <p>Fehlernummer 57</p>	<p>Farbband leer. Farbband ist am Ende der Rolle angelangt und hat den lilafarbenen Nachspann erreicht, wenn zum nächsten Farbbereich vorgerückt wird.</p> <p>Der Druckauftrag wird mit einem neuen Farbband fortgesetzt.</p>	<p>Farbband ersetzen.</p>
<p>Farbband leer (Roll hat den lilafarbenen Nachspann erreicht).</p> <p>Druckauftrag wurde abgebrochen.</p> <p>Nicht abgeschlossenen Druck entfernen, Farbband ersetzen und Druckerabdeckung schließen. Dann auf Alt+F2 drücken, um das Band vorzuschieben und abzuschneiden.</p> <p>Fehlernummer 58</p>	<p>Farbband leer. Farbband ist am Ende der Rolle angelangt und hat den lilafarbenen Nachspann erreicht, während aktiv gedruckt wird. Der Druckauftrag wird abgebrochen.</p>	<p>Unfertiges Etikett entfernen.</p> <p>Farbband ersetzen und Abdeckung schließen.</p> <p>Die Tasten „Vorschub und Abschneiden“, um das Band vorzuschieben und abzuschneiden.</p>

Problemlösung

Farbbandfehler

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
<p>Text ist zu lang für mehr als eine Farbe.</p> <p>Weiter mit beliebiger Taste.</p>	<p>1. Tritt dann auf, wenn ein durchgehend einfarbiges Farbband installiert wird und der Drucker eine zweite Farbe in einem neuen Bereich erkennt. Wenn der vorhandene Text bereits länger als die unterstützte maximale Etikettenlänge ist, wird der Benutzer zum Ersetzen des Farbbandes aufgefordert.</p> <p>2. Tritt dann auf, wenn ein durchgehend einfarbiges Farbband installiert ist und dem Etikett eine zweite Farbe hinzugefügt wird. Wenn der vorhandene Text bereits den Maximalwert für Mehrfarbdruck überschreitet, wird der Benutzer zum Ersetzen des Farbbandes aufgefordert.</p> <hr/> <p>Note: In beiden Beispielen ist die einzig erfolgreiche Methode zum Drucken des Etiketts die Verwendung von einfarbigen Farbbändern, die dann zwischen den einzelnen Durchgängen ausgetauscht werden müssen.</p>	<p>Farbband ersetzen.</p>

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
<p>Unbekannter Farbbandtyp.</p> <p>Farbbandtyp: Mehrfarbiges/einfarbiges Farbband</p>	<p>1. Wenn dem System Strom zugeführt wird, prüft es, welcher Farbbandtyp installiert ist.</p> <p>Wenn kein Farbband installiert ist, erscheint die Meldung „Unbekannter Materialtyp“. Der Benutzer wird aufgefordert, das Farbband zu installieren.</p> <hr/> <p>Note: Wenn der Benutzer auf <i>Weiter</i> drückt, ohne eine Farbbandkassette einzulegen, zeigt das Fenster <i>Farbband</i> eine Fehlermeldung an, die den Benutzer dazu auffordert, den Farbbandtyp zu wählen, der für das Etikett verwendet werden soll, ohne ein anderes Farbband zu installieren.</p>	<p>Farbband installieren oder auf Weiter drücken, um den Auftrag zu drucken, ohne das Farbband zu wechseln.</p>
<p>Aktuelle Farbbandfarbe: Schwarz</p> <p>Für diesen mehrfarbigen Druckauftrag dieses Farbband zuletzt laden.</p> <p>Um fortzufahren, ein anderes benötigtes Farbband laden, und eine beliebige Taste drücken.</p>	<p>Das derzeit installierte Farbband ist ein durchgehend einfarbiges schwarzes Farbband.</p> <hr/> <p>Note: Bei Auswahl eines mehrfarbiger Druckauftrags ist die Etikettenqualität besser, wenn Schwarz über den anderen Farben gedruckt wird.</p>	<p>Erforderliche Farbbandfarbe laden.</p>

Smart-Cell-Fehler

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
Validierung der Speichermedien nicht erfolgreich Fehler: 48	Falsches Material installiert. Mediensensor kann Materialtyp nicht erkennen.	Abdeckung öffnen und Band korrekt installieren. Die Meldung wird automatisch gelöscht. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
Verbindung der Speichermedien nicht erfolgreich Fehler: 49	Drucker kann nicht von der Bandzelle lesen bzw. in sie schreiben.	Abdeckung öffnen und Band korrekt installieren. Die Meldung wird automatisch gelöscht. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
CRC der Speichermedien nicht erfolgreich Fehler: 50	Wenn der berechnete CRC-Wert nicht mit dem von der Smart-Cell des Bandes abgelesenen Wert übereinstimmt, sind die Daten eventuell beschädigt.	Abdeckung öffnen und Band korrekt installieren. Die Meldung wird automatisch gelöscht. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
Falsche Version der Speichermedien Fehler: 51	Die Bandzelle hat die falsche Version. - or - Druckerklasse ist nicht gültig. - or - Druckerversion ist nicht gültig.	Abdeckung öffnen und Band korrekt installieren. Die Meldung wird automatisch gelöscht. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
Verbleibende Speichermedien Null Fehler: 52	In der Bandzelle gespeicherte Fußzahl wurde auf Null herabgezählt.	Neue Bandrolle installieren.

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
Speichermedien Thermodirekt Fehler: 61	Farbband ist geladen, und Band ist Thermodirekt-Band.	Farbband herausnehmen.
Speicher-Farbband zu schmal Fehler: 62	Farbband ist schmaler als das Band und verursacht Druckprobleme.	Die für das verwendete Band korrekte Farbbandgröße installieren.
Validierung des Speicher- Farbbandes nicht erfolgreich Fehler: 64	Code in Farbbandzelle ist falsch.	Abdeckung öffnen und Farbband korrekt installieren. Die Meldung wird automatisch gelöscht. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
Verbindung des Speicher- Farbbandes nicht erfolgreich Fehler: 65	Kein Farbband installiert oder Drucker kann nicht von der Farbbandzelle lesen bzw. in sie schreiben.	Farbband einlegen. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
CRC des Speicher- Farbbandes nicht erfolgreich Fehler: 66	Wenn der berechnete CRC-Wert nicht mit dem von der Smart-Cell des Farbbandes abgelesenen Wert übereinstimmt, sind die Daten eventuell beschädigt.	Abdeckung öffnen und Farbband korrekt installieren. Die Meldung wird automatisch gelöscht. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
Falsche Version des Speicherfarbbandes Fehler: 67	Die Farbbandzelle hat die falsche Version. - or - Druckerklasse ist nicht gültig. - or - Druckerversion ist nicht gültig.	Abdeckung öffnen und Farbband korrekt installieren. Die Meldung wird automatisch gelöscht. Falls der Fehler weiter besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.

Problemlösung

Smart-Cell-Fehler

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
Verbleibendes Speicherfarbband Null Fehler: 68	In der Farbbandzelle gespeicherte Fußzahl wurde auf Null herabgezählt.	Neues Farbband einlegen.
Farbband des Speichermediums stimmt nicht überein Fehler: 69	Bevorzugtes Farbband oder bevorzugtes sekundäres Farbband der Smart-Cell des Bandes stimmt nicht mit dem Medientyp der Smart-Cell des Farbbandes überein.	Korrekten Farbbandtyp einlegen.

Stromversorgungsfehler

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
Der Drucker startet nicht, wenn er eingeschaltet wird.	Netzkabel wurde aus dem Drucker oder der Wandsteckdose gezogen.	Netzkabel überprüfen.
Bildschirm hängt fest	Benutzeroberflächen-Fehler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Um den Drucker auszuschalten, auf Netz  drücken. 2. Um den Drucker einzuschalten, erneut auf Netz  drücken. <p>Falls sich der Drucker durch Drücken der Netztaste nicht ausschalten lässt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Netz  mehr als 5 Sekunden lang drücken und gedrückt halten, um die Maschine zurückzusetzen. 4. Netz  loslassen, nachdem Sie beobachtet haben, dass der Drucker zurückgesetzt wurde.

Problemlösung

Druckfehler

Druckfehler

Problem/Meldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
Schwacher Druck auf den Etiketten.	Das Farbband läuft nicht richtig weiter.	<ul style="list-style-type: none"> Das Farbband spannen, indem Sie die Aufwickelspule (obere Spule) nach unten drehen, bis das Farbband gestrafft ist. Eine andere Farbbandkassette probieren.
	Druckenergie ist eventuell zu niedrig.	Druckenergieeinstellung anpassen (siehe „Einstellen der Druckenergie“ auf Seite 5-8).
Kein Druck auf dem Etikett.	Das Etikett oder Farbband ist nicht richtig installiert oder es ist kein Farbband mehr vorhanden.	Die Farbbandkassette wieder installieren. - or - Ein neues Farbband einlegen.
Schlechte Druckqualität.	Farbband und Etikettenmedium sind inkompatibel oder es wird die falsche Kombination aus Etikettenmaterial und Farbband verwendet.	Vergewissern Sie sich, dass das richtige Farbband für die im Drucker installierte Etikettenrolle geladen ist. - or - Die Farbband-Etiketten-Kombination ändern.
	Der Druckkopf ist durch Staub oder Klebstoff verschmutzt.	Druckkopf reinigen (siehe „Druckerwartung“ auf Seite 8-1).
	Medienabstreifer verschmutzt.	Medienabstreifer ersetzen (siehe „Druckerwartung“ auf Seite 8-1).
Auf dem gedruckten Text erscheinen leere Stellen oder Zeilen.	Farbband ist zerknittert.	<ul style="list-style-type: none"> Das Farbband spannen, indem Sie die Spule drehen, bis das Farbband gestrafft ist. Eine andere Farbbandkassette probieren.
Drucker nicht bereit. Fehler: 15	Die Farbbandabdeckung ist geöffnet.	<ul style="list-style-type: none"> Die Druckerabdeckung schließen und verriegeln.
Druckerfehler Fehler: 16	Farbbandabdeckung wurde während des Drucks geöffnet.	Zum Fortfahren Abdeckung schließen.

A Glossar

Nachfolgend finden Sie Definitionen von Begriffen, die in diesem Handbuch verwendet werden.

- **Ausrichtung/bündige Ausrichtung** page 16: Bezieht sich darauf, wie Textzeilen im Textobjekt ausgerichtet sind. Ausrichtung kann sich sowohl auf die horizontale als auch die vertikale Ausrichtung beziehen. Eine bündige Ausrichtung wird nur im Zusammenhang mit einer horizontalen Ausrichtung verwendet.
- **Automatisch anpassen** page 6: Bei Einstellung der Etikettenlänge wird diese automatisch so festgelegt, dass die auf dem Etikett enthaltenen Daten passen. Gilt nur für Endlosmedien. Bei Einstellung der Textgröße wird diese automatisch auf die größtmögliche Größe festgelegt, die noch auf das Etikett passt.
- **Barcode** page 5: Ein Barcode ist eine Reihe von schwarzweißen Balken und weißen Zwischenräumen mit unterschiedlichen Breiten. Lineare Barcodes basieren auf Balken oder Zwischenräumen, Balkenhöhe, Balkenposition oder Abstand von angrenzenden Balken.
 - **Barcode-Prüfzeichen:** Kennzeichnet den Barcode-Symbolsatz und versetzt den Scanner in die Lage, die Daten in der richtigen Reihenfolge zu lesen.
 - **Barcode-Start-/Stopp-Zeichen:** Start-/Stopp-Zeichen helfen Ihnen dabei, Fehler während des Druckverfahrens zu erkennen. Die verfügbaren Optionen sind:
 - **Prüfzeichen einbeziehen:** Ein/aus. Bezieht ein Prüfzeichen in den Barcode ein. Gilt nicht für alle Symbolsätze.
 - **Lesbares Prüfzeichen:** Zeigt das Prüfzeichen auf dem Etikett an, wenn *Prüfzeichen einbeziehen* auch gewählt ist. Gilt nicht für alle Symbolsätze.
 - **Lesbares Start-/Stopp-Zeichen:** Zeigt das Start-/Stop-Zeichen (*) auf dem Etikett an (gilt nicht für alle Symbolsätze).




- **Barcode-Verhältnis:** Das Stärkeverhältnis zwischen einem schmalen Balken und einem breiten Balken. In der Regel liegt das Verhältnis zwischen 2:1 und 3:1.
- **Barcode-Dichte:** Die Anzahl der Zeichen, die in einem bestimmten Raum erfasst werden kann, in der Regel ein linearer Zoll. Die „X“-Abmessung legt die Dichte des Barcodes fest. Barcodes mit hoher Dichte haben niedrige Werte (z. B. 5 mil), und Barcodes mit niedriger Dichte haben hohe Werte (z. B. 55 mil). Wenn „X“ klein ist, ist der für jedes Zeichen erforderliche Bereich geringer als wenn „X“ groß ist; daher kann der Barcode pro linearem Zoll mehr Informationen enthalten und hat eine höhere Dichte. Die Breite des Barcodes wird von den folgenden 3 Variablen beeinflusst:
 - .. **Symbolsatz:** Unterschiedliche Symbolsätze haben unterschiedliche Breiten von Balken und Zwischenräumen.
 - .. **Verhältnis von breiten zu schmalen Elementen:** Im Wesentlichen die Änderung der Breite des schmalsten Balkens im Verhältnis zur Breite des breitesten Balkens.
 - .. **Breite des schmalsten Balkens (X-Abmessung):** Die häufigste Benutzervariablen-Dichtekomponente; wird in Tausendstel Zoll oder mil gemessen. Barcodes mit sehr hoher Dichte können eine sehr geringe Dichte (bis zu 3 mil) haben.
- **Kategorie** [Seiten 3-1, 4-4, 6-1, 6-3, 6-4]: Gruppe von verwandten Elementen (Symbole, Grafiken, Dateien).
- **Reduzieren** page 18: Komprimieren von Textzeichen in horizontaler, jedoch nicht vertikaler Richtung, was zu einem Verzerren der Schriftart führt. Dadurch wird die Schriftgröße nicht verändert.
- **Standard** page 14: Vorab festgelegte Aktion oder Einstellung. Wird dann übernommen oder festgelegt, wenn der Benutzer keine Änderungen vornimmt.
- **Editor** page 5: Der Anzeigebereich, der zum Erstellen und Bearbeiten von Etiketten verwendet wird.
- **Erweitern** page 18: Verbreitern von Textzeichen in horizontaler, jedoch nicht vertikaler Richtung, was zu einem Verzerren der Schriftart führt. Dadurch wird die Schriftgröße nicht verändert.
- **Externer USB** [Seiten 6-1, 6-4]: Wechselmedium wie beispielsweise USB-Flash-Laufwerk .
- **Vorschub** page 8: Rückt das Medium physikalisch vor, ohne zu drucken.
- **Schriftattribut** page 11: Allgemeiner Begriff für Attribute von Textzeichen. Beinhaltet Fettdruck, Kursivdruck, Unterstrichen, Größe, Hochgestellt, Tiefgestellt.
- **Schriftgröße** page 14: Größe der Zeichen, häufig in „Punkten“ gemessen, obwohl auch manchmal Zoll oder mm verwendet werden.
- **Rahmen** page 34: Eine gedruckte Kontur um das Etikett oder um ein Teil des Etiketts.

- **Funktion:** Eine Aktion oder ein Vorgang. Wird häufig auf einer Tastaturtaste verwendet, um auf sekundäre Vorgänge von anderen Tasten zuzugreifen.
- **Grafik:** Ein Bild oder eine visuelle Darstellung eines Objekts. Alle Bilder (keine Fotos) oder Symbole (kein Text).
- **Horizontaler Versatz** page 10: Verschiebt das Bild (bedruckter Teil des Etiketts) nach rechts oder links.
- **Interner Speicher** page 1: Im Gerät integrierter Speicher für das permanente Speichern von Dateien Grafiken, Schriftarten, Vorlagen usw.
- **Taste:** Physikalische Komponente, in der Regel auf einer Tastatur. Wird für die Dateneingabe und Navigation verwendet.
- **Tastenanschläge** page 19: Eine Kombination von Tasten, die bei gemeinsamer Eingabe ein Sonderzeichen oder ein Zeichen mit Akzent erzeugt. Typen von Tastenanschlägen sind:
 - **Alt Gr** (Alternative Grafik): Eine Zusatztaste, die für den Zugriff auf alternative Zeichen verwendet wird, die auf Tasten mit einem dritten oder vierten Symbol auf der rechten Seite dargestellt sind. Das aufgerufene Zeichen hängt auch von dem Zustand der „Feststelltaste“ ab und dem Typ der Umschaltung, die damit durchgeführt wird.
 - **Alt Gr feststellen:** Eine Taste, die die Tastatur zwischen dem Zugriff auf den Alt Gr- und Nicht-Alt Gr-Modus für spezifische Tasten umschaltet.
 - **Feststelltaste:** Eine Taste, die die Tastatur zwischen Groß- und Kleinbuchstabenmodi für alle alphabetischen Tasten umschaltet, aber keine Auswirkungen auf andere Tasten hat.
 - **Umschalttaste:** Eine Zusatztaste, die für den Zugriff auf alternative „Großbuchstaben“ auf Tasten verwendet wird. Das aufgerufene Zeichen hängt auch von dem Zustand der „Feststelltaste“ ab und dem Typ der Umschaltung, die damit durchgeführt wird.
 - **Umschaltfeststellung:** Eine Version der Feststelltaste, die wie die Umschalttaste alle Tasten betrifft.
- **Etikett:** Der Bereich auf dem Display, wo sich Text, Grafiken und Barcodes befinden. Eine diskrete „Seite“ oder Ausgabeeinheit.
- **Medium:** Bedruckstoff, auf dem Etiketten gedruckt werden. Umfasst „Band“ (Endlos) und „Etikett“ (gestanzt).
- **Menü** page 5: Eine Anzeige mit Optionen, die dem Benutzer bereitgestellt werden. Es gibt mehrere Menütypen (z. B. Popup, Überlappend, Pulldown, verschiebbarer Balken usw.).
- **Spiegeldruck** page 6: Ausgabe, die zum Lesen in einem Spiegel oder durch die Rückseite des Etiketts geeignet ist.
- **Objekt** page 1: Diskretes Daten-, Graphik- oder Barcode-Element auf einem Etikett, das als Einheit verschoben werden kann.

- **Druckenergie** page 8: Definiert, wie viel Wärme auf den Druckkopf angewendet wird, wenn Sie ein Etikett drucken. Während des Druckvorgangs führt die Wärme an den Druckkopfelementen dazu, dass die Druckfarbe auf das Etikettenmaterial übertragen wird, wenn es unter dem Druckkopf durchläuft. Je höher die Druckenergie, desto mehr Druckfarbe wird auf das Etikett übertragen (d. h. umso höher ist die Wärme am Heizelement). Wenn daher der Ausdruck fleckig erscheint, müssen Sie eventuell die Druckenergie erhöhen, um sicherzustellen, dass mehr Farbbandfarbe auf das Etikett übertragen wird. Wenn Ihr Farbband während des Druckens jedoch klebrig ist oder reißt, ist die Wärmeenergie eventuell zu hoch und sollte reduziert werden.
- **Druckversatz** page 10: Ein Wert, der das Bild von seiner „nominellen“ Position leicht in die eine oder andere Richtung verschiebt. „Versatz einstellen“ wird in der Regel zur Durchführung einer Feineinstellung des gedruckten Bildes auf einem Stanzetikett verwendet oder um das Bild bei einem Endlosmedium leicht vom Rand weg oder zum Rand hin zu verschieben.
- **Proportionale Größenanpassung** page 31: Gleichmäßige Skalierung eines Objekts oder Texts. Das Objekt bewahrt in der horizontalen und vertikalen Richtung seine Größe bei.
- **Nicht proportionale Größenanpassung** page 32: Nicht gleichmäßige Skalierung eines Objekts oder Texts. Die Objektgröße ist in der Richtung, in der die Größe angepasst wird, verzerrt.
- **Umkehrdruck** page 18: Attribut, das auf ein Objekt angewendet wird, wobei die Vorder- und Hintergrundfarben vertauscht werden.
- **Drehen** page 35: Drehen der Etikettendaten um einige Grad auf dem Etikett (der Drucker unterstützt nur Drehungen von 90, 180, 270 Grad).
- **Bildschirm**: Eine Einheit für Software-Inhalt, die auf dem Display erscheint (könnte auch als Seite oder Fenster bezeichnet werden). Nicht das physikalische Display selbst.
- **Sequenz/Serialisierung/Serial.** page 36: Erstellung einer Reihe von alphabetischen oder numerischen Zeichen für aufeinander folgende Etiketten. Wird auch als variable Daten bezeichnet.
- **Ziehpunkte** page 32: Kleine Pfeile, die an der Ecke (proportionale Größenanpassung) und an den Seiten (nicht proportionale Größenanpassung) eines Objekts erscheinen.
- **Verbrauchsmaterialien**: Umfassen Farbband und Medium oder beides.
- **Vorlage** page 1: Etikette mit vordefinierten Inhaltsbereichen oder Datenplatzhaltern.
- **Rückgängig** page 2: Stellt den letzten Bearbeitungsvorgang wieder her. Wenn beispielsweise ein Textsegment gelöscht oder geändert wurde, kann durch „Rückgängig“ der Originaltext wiederhergestellt werden.

- **USB-Gerät** (Universal Serial Bus) [Seiten 2-12, 7-8]: Eine Plug-and-Play-Schnittstelle zwischen einem Computer und anderen Geräten. Ein USB-Gerät kann ein **Kabel des Typs B sein**, das einen PC mit einem Gerät verbindet (z. B. mit dem **BBP®85**-Drucker), oder ein kleines, tragbares Speichergerät (z. B. Flash-Laufwerk).



USB-Flash-Laufwerk

- **Vertikaler Versatz** page 10: Verschiebt das Bild (bedruckter Teil des Etiketts) nach oben oder unten.
- **Vertikaler Text** page 17: Textzeichen, die übereinander angeordnet sind, sodass ein darauf folgendes Zeichen unter dem vorherigen Zeichen erscheint.
- **Assistent** page 12: Eine Reihe von Benutzeraufforderungen, die den Benutzer durch spezifische Aktionen führt.

B Zeichenzuordnung u. Tastaturlayouts

Tastaturkonfigurationen variieren nach Region. Eine Liste mit Zeichen mit Akzenten, die für jede Tastaturkonfiguration verfügbar sind, finden Sie unter „*Zeichenzuordnung*“ auf Seite B-1. Ein grafisches Layout der Tastaturkonfigurationen finden Sie unter „*Tastaturlayouts*“ auf Seite B-9.

Wenn die Tastaturen in Kombination mit den <Umschalt-> und <AltGr>-Tasten verwendet werden, unterstützen sie mehrere Zeichen. Die Position, in der das Zeichen auf einer Tastencap erscheint, gibt an, welche Tastenkombination für den Zugriff auf das Zeichen verwendet werden soll.

Eine vollständige Beschreibung der Verwendung der Sonderzeichen finden Sie unter „*Eingabe von Sonderzeichen*“ auf Seite 4-22.

Zeichenzuordnung

Nachfolgend finden Sie Tasten mit Akzenten, die für jedes der Tastaturlayouts verfügbar sind. Um auf die Tasten zuzugreifen, drücken Sie ganz einfach die Taste und dann das Zeichen (nicht gleichzeitig).

Nord-/Mittel-/Südamerika: QWERTY

Akzent	Betroffene Zeichen
`	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u
´	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u, Y, y
^	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u
~	N, n, O, o
¨	A, a, E, e, O, o, U, u
¸	C, c, K, k, G, g, N, n, L, l, R, r, S, s, T, t

Europa: AZERTY

Akzent	Betroffene Zeichen
`	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u
´	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u, Y, y, C, c, S, s, N, n
^	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u
~	N, n, O, o, A, a
¨	A, a, E, e, O, o, U, u
ˇ	S, s, Z, z, C, c, T, t, N, n, E, e, R, r
˘	A, a, G, g
˙	U, u, O, o
◊	A, a, U, u
˚	A, a, E, e, I, i, U, u
˛	E, e, Z, z, C, c
˜	C, c, K, k, G, g, N, n, L, l, R, r, S, s, T, t
˘	A, a, E, e, U, u

Europa: QWERTZ

Akzent	Betroffene Zeichen
`	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u
´	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u, Y, y, C, c, S, s, Y, y, N, n
^	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u
~	N, n, O, o, A, a
¨	A, a, E, e, O, o, U, u
ˇ	S, s, Z, z, C, c, T, t, N, n, E, e, R, r
˘	A, a, G, g
˙	U, u, O, o
◊	A, a, U, u
˚	A, a, E, e, I, i, U, u
◌̣	E, e, Z, z, C, c
◌̤	C, c, K, k, G, g, N, n, L, l, R, r, S, s, T, t
◌̥	A, a, E, e, U, u

Zeichenzuordnung

Europa: Kyrillisch

Europa: QWERTY

Akzent	Betroffene Zeichen
`	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u
´	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u, Y, y, S, s, Z, z, C, c, N, n
^	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u
~	N, n, O, o, A, a
¨	A, a, E, e, O, o, U, u
ˇ	S, s, Z, z, C, c, T, t, N, n, E, e, R, r
˘	A, a, G, g
˙	U, u, O, o
°	A, a, U, u
ˉ	A, a, E, e, I, i, U, u
˚	E, e, Z, z, C, c
˛	C, c, K, k, G, g, N, n, L, l, R, r, S, s, T, t
˜	A, a, E, e, U, u

Europa: Kyrillisch

Akzent	Betroffene Zeichen
`	A, a, E, e, I, i, O, o, U, u

Verwendung des Eingabemethoden-Editors (IME)

Ein Eingabemethoden-Editor (IME) ist ein Programm, mit dessen Hilfe Sie asiatischen Text in Ihre Etiketten einfügen können. Während die Tastenanschläge in das Eingabefenster eingegeben werden, konvertiert der IME sie in asiatische Zeichen und zeigt eine Liste von Möglichkeiten an, aus der Sie wählen können. Nach Auswahl einer Möglichkeit wird diese in das Etikett eingefügt.

Vereinfachtes Chinesisch

So verwenden Sie den IME-Texteditor:

1. Berühren Sie die Schaltfläche **Sprache** **EN** [1], um die Sprache zwischen der aktuell im System gewählten Sprache und Chinesisch umzuschalten.

Note: Sie können jederzeit die Schaltfläche *Sprache* berühren, um zwischen dem IME und der Standardeingabe umzuschalten, oder geben Sie **Strg-Leertaste** ein, um zwischen Sprachen umzuschalten.



Note: Wenn Sie mit der Texteingabe beginnen, werden das Bedienfeld und die Werkzeuge ausgeblendet und der chinesische Texteditor eingeblendet.

2. Geben Sie die Wörter oder Tastenanschläge ein, die konvertiert werden sollen. Eine Liste von Möglichkeiten wird erstellt und im chinesischen Texteditor-Fenster angezeigt, wobei die erste Möglichkeit standardmäßig markiert ist [2].

Note: Für jeden eingegebenen Buchstaben sagt der IME einen Satz mit Zeichen vorher, der auf dem eingegebenen Text basiert. Bei häufig ausgewählten Zeichen „erlernt“ der Drucker die Zeichen und verschiebt sie in der Liste der Zeichenoptionen weiter nach oben.



Verwendung des Eingabemethoden-Editors (IME)

Vereinfachtes Chinesisch


3. Berühren Sie die gewünschte Möglichkeit. Das gewählte Wort bzw. Zeichen wird an der aktuellen Cursorposition hinzugefügt. So verwenden Sie die Tastatur:
 - *Markierte Möglichkeit ändern:* Die **Aufwärts-/Abwärts**-Tasten auf der Tastatur drücken.
 - *Bildlauf durch die Liste:* Die **Bild auf-/Bild ab**-Tasten auf der Tastatur drücken.
 - *Markiertes Zeichen auswählen:* Drücken Sie die **Leertaste**
 - *Ein entsprechenden Zeichen wählen:* Geben Sie auf der Tastatur 1, 2, 3 usw. ein, um das Zeichen zu wählen.
4. Zum Schließen des Texteditors drücken Sie die **Esc**-Taste oder berühren Sie einen beliebigen Bereich außerhalb des Texteditor-Fensters.
5. Drücken Sie auf , um zurück zur ursprünglichen Sprache zu wechseln.

Chinesisch (traditionell)

Note: Das Eingabefenster zeigt die aktuelle Sprache des Systems an (Beispiel: Wenn Ihr Drucker auf Koreanisch eingestellt ist, zeigt das Fenster Koreanisch an).

So verwenden Sie den IME:

1. Geben Sie auf der Druckertastatur **Strg-Leertaste** ein. Das IME-Texteingabefenster wird geöffnet [1].
2. Drücken Sie auf das Symbol links vom IME-Bedienfeld [1], um die Sprachoption von Englisch auf Chinesisch (traditionell) zu ändern.
3. Geben Sie im Editor die Wörter oder Tastenanschläge ein, die konvertiert werden sollen. Wenn die Tastenkombination ein Zeichen bildet, wird dieses in der Liste der Möglichkeiten angezeigt [2].
4. Um aus der Liste der Möglichkeiten eine Auswahl zu treffen, geben Sie die Zahl dieser Möglichkeit ein. Das Zeichen wird sofort dem Textfeld hinzugefügt, und das Dialogfeld mit den Möglichkeiten wird geschlossen.
- or -
Drücken Sie auf den ↓-Pfeil, um die korrekte Möglichkeit zu wählen, und drücken Sie auf **Enter**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis der gesamte Text eingegeben wurde.



Verwendung des Eingabemethoden-Editors (IME)


Japanisch

Japanisch

So verwenden Sie den IME:

Das Sprachenoptionsmenü wird automatisch angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet ist.


1. Geben Sie auf der Druckertastatur **Strg-Leertaste** ein. Das IME-Texteingabefenster wird geöffnet [1].
2. Drücken Sie auf das erste Symbol im IME-Bedienfeld [1a], um das Sprachenoptionsmenü [1b] anzuzeigen. Wählen Sie dann eine Sprache:
 - Hiragana
 - Katakana (volle Breite)
 - Alphanumerisch (volle Breite)
 - Katakana (halbe Breite)
 - Alphanumerisch (halbe Breite)
 - Direkteingabe (schaltet den IME aus, und die Tastenanschläge werden nicht konvertiert).
3. Geben Sie die Wörter oder Tastenanschläge ein, die konvertiert werden sollen. Wenn die Tastenkombination ein Zeichen bildet, wird dieses im Texteingabefenster angezeigt [2]. Anderenfalls werden die englischen Zeichen angezeigt.
4. Drücken Sie auf die **Eingabetaste**, um das Zeichen in das Textfeld einzugeben und das Texteingabefenster zu schließen [3a].
 - or -
 - Wählen Sie eine Option aus der Liste der Möglichkeiten [3b]:
 - a. Drücken Sie *zweimal* auf die **Leertaste**, um optionale Wörter oder Phrasen anzuzeigen.
 - b. Wählen Sie die gewünschte Möglichkeit und drücken die **Eingabetaste**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis der gesamte Text eingegeben wurde.



Koreanisch

So verwenden Sie den IME:

1. Geben Sie auf der Druckertastatur **Strg-Leertaste** ein. Das IME-Texteingabefenster wird geöffnet [1].
2. Drücken Sie auf das Symbol links vom IME-Bedienfeld [1], um die Sprachoption von Englisch auf Koreanisch zu ändern.
3. Geben Sie im Editor die Wörter oder Tastenanschläge ein, die konvertiert werden sollen. Wenn die Tastenkombination ein Zeichen bildet, wird dieses im Textfeld angezeigt [2].
4. Um eine Option aus der Liste der Möglichkeiten zu wählen, drücken Sie auf das Symbol rechts vom IME-Bedienfeld [3]. Die Liste der Möglichkeiten wird geöffnet.
5. Berühren Sie die gewünschte Möglichkeit [4]. Das Zeichen wird sofort dem Textfeld hinzugefügt, und das Dialogfeld mit den Möglichkeiten wird geschlossen.
6. Löschen Sie das anfängliche Symbol, damit nur die gewünschte Möglichkeit angezeigt wird.
7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, bis der gesamte Text eingegeben wurde.



Tastaturlayouts

Die folgenden Abbildungen zeigen die unterstützten Tastaturlayouts für jede der Konfigurationen.

Tastaturlayouts

Koreanisch




Figure 3. QWERTY – Amerikanische Tastaturkonfiguration

Tastaturlayouts

Koreanisch



Figure 5. AZERTY – EU-Tastaturkonfiguration

Tastaturlayouts

Koreanisch



Figure 6. QWERTZ – EU-Tastaturkonfiguration

Tastaturlayouts

Koreanisch



Figure 7. KYRILLISCH – EU-Tastaturkonfiguration

c Spezialetikettentypen

Zugang Etikettenarten

„General Templates“ (Allgemeine Vorlagen) enthält Standardformate, die für die meisten allgemeinen Etiketten verwendet werden. Anwendungsetikettentypen stellen jedoch Assistenten bereit, mit denen das Layout für bestimmte Etikettenanwendungen entsprechend den Branchen- oder behördlichen Normen vorgegeben und gesteuert wird. Für die meisten Anwendungsetikettentypen wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Informationen für die automatische Formatierung des Anwendungsetikentyps gesammelt werden. Wenn Sie Informationen zu den Daten benötigen, die von den verschiedenen Anwendungen angefordert werden, beziehen Sie sich auf den entsprechenden Etikettentyp auf den folgenden Seiten.

Um einen Anwendungsetikentyp zu verwenden, starten Sie zunächst die Anwendung.

1. Berühren Sie im Bedienfeld der Home-Seite „More Label Types“ (Weitere Etikettentypen) .

2. Berühren Sie in der Liste der Etikettentypen das gewünschte Etikett.

Der Assistent des Etikentyps wird gestartet.

Im Bedienfeld für den Etikentyp:

3. Berühren Sie „Create New File“ (Neue Datei erstellen) .

Viele der Etikentypen enthalten mehrere Dialogfelder, mit denen alle angeforderten Informationen eingegeben werden können. Wenn mehrere Dialogfelder vorhanden sind, werden die Schaltflächen „Next“ (Weiter)  und „Back“ (Zurück)

 eingeblendet.

4. Geben Sie die erforderlichen Daten ein, und berühren Sie dann „Next“ (Weiter)



5. Wenn alle erforderlichen Informationen im Etikett enthalten sind, berühren Sie „Finish“ (Fertig stellen) .

Rohrmarkierer

Rohrmarkiereroptionen einrichten

Rohrmarkierer

Rohrmarkiereroptionen einrichten

Die Optionen zur Einrichtung von Rohrmarkierern sind anders als die für Standardetiketten. Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Farbnormen der Rohrmarkierer einzurichten.


So richten Sie Farbnormen für Rohrmarkierer ein:

1. Wählen Sie von der *Home*-Seite aus **Rohrmarkierer** .
 - or -
 - Wählen Sie **Mehr Etikettentypen** und anschließend **Rohrmarkierer**
2. Wählen Sie von der *Rohrmarkierer*-Home-Seite aus **Menu** .
3. Wählen Sie **Einrichtung** .



4. Treffen Sie im Dialogfeld *Voreinstellungen für Rohrmarkierer* eine Auswahl aus den folgenden Optionen:

Voreinstellung	Beschreibung
Drucken	
Materialeinsparung	Druckt mehrere Etiketten quer auf dem Band, wenn sie passen (wenn Sie beispielsweise einen Rohrmarkierer der Größe 28,575 mm erstellen und das eingelegte Druckmedium 76,2 mm breit ist, werden quer auf dem Band 2 Etiketten gedruckt). Note: Dies gilt nur, wenn Sie mehrere Kopien eines Rohrmarkierers drucken.
Etikettenrand drucken	Druckt einen Rahmen um das Etikett.
Farbnorm	
ANSI/ASME 2007	Amerikanischer Rohrmarkiererstandard.
CAN/CGSB	Nationaler Standard von Kanada
AS1345-1995	Standard für Australien u. Neuseeland für Gefahrstoffe.



5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**. Diese Einstellungen werden für alle zukünftigen Etiketten beibehalten, es sei denn, sie werden geändert.

Rohrmarkierer

Rohrmarkiereretiketten erstellen

Rohrmarkiereretiketten erstellen

Verwenden Sie diese Verfahren, um Rohrmarkiereretiketten zu erstellen. Eine Erläuterung zur Einstellung von Farbnormen und sonstigen Rohrmarkierer-Voreinstellungen finden Sie in „Rohrmarkiereroptionen einrichten“ auf Seite C-2.

So erstellen Sie ein Rohrmarkiereretikett:

1. Wählen Sie von der *Home*-Seite aus **Rohrmarkierer** .

- or -

 Wählen Sie **Mehr Etikettentypen** und anschließend **Rohrmarkierer**
2. Wählen Sie im Bedienfeld *Rohrmarkierer* die Option **Neue Datei erstellen** .
3. Wählen Sie im Dialogfeld *Rohrmarkiererstil* eine der folgenden Rohrmarkierer-Etikettentypen:

Etikettentyp	Beschreibung
Standard	Das Etikett wird der Länge nach auf dem Rohr platziert. Es enthält Text und Grafiken. Die Flussrichtung ist optional.
Rollenformat	Ähnlich wie Standardrohrmarkierer, mit der Ausnahme, dass sie um den Rohrumfang gewickelt werden können.
Symbol oder Pfeiltyp	Das <i>Symbol</i> wird über die gesamte Länge des Etiketts hinweg wiederholt und um den Rohrumfang gewickelt. Der <i>Pfeil</i> wird um das Rohr gewickelt und gibt die Flussrichtung an.

4. Führen Sie die für Ihren Rohrmarkiererstil geeigneten Schritte aus (siehe „Erstellen eines Standardrohrmarkierers“ auf Seite C-5, „Erstellen eines Rollenformat-Rohrmarkierers“ auf Seite C-8 oder „Erstellen eines Symbol- oder Pfeilstreifen-Rohrmarkierers“ auf Seite C-10).

Erstellen eines Standardrohrmarkierers

So erstellen Sie einen Standardrohrmarkierer:

1. Wählen Sie im Dialogfeld *Abmessungen* eine **Bandbreite**, die dem Durchmesser Ihres Rohrs entspricht. Wählen Sie anschließend **Weiter**.
2. Wählen Sie im Dialogfeld *Rohrinhalt* den Materialtyp, der durch das Rohr fließt. Wählen Sie dann **Weiter**.

Das gewählte Material legt basierend auf der im Einrichtungsmenü für den Rohrmarkierer ausgewählten Farbnorm die Farben des Rohrmarkierers fest.

Note: Die Informationen *Farbband/Band* im Dialogfeld geben die Farbband- und Bandfarben an, die für diesen Etikettentyp installiert werden sollten.

3. Geben Sie im Dialogfeld *Beschriftung* den Text ein, der auf dem Etikett erscheinen soll. Wählen Sie anschließend **Weiter**.
4. Zur Eingabe von Sonderzeichen klicken Sie auf  und geben das/die Zeichen ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Eingabe von Sonderzeichen“ auf Seite 4-22.

Wenn pro Zeile zu viele Zeichen verwendet werden, erscheint eine Meldung und fordert Sie dazu auf, den Text zu bearbeiten oder die Rohrmarkierung zu verlängern.



Rohrmarkierer

Rohrmarkiereretiketten erstellen

5. Im Dialogfeld **Grafiken**:

- a. Berühren Sie die Grafik(en), die auf dem Etikett enthalten sein soll(en). Um die gewählte(n) Grafik(en) erscheint eine weiße Linie, und die Gesamtzahl der ausgewählten Grafiken wird sofort aktualisiert. Es sind maximal 4 Grafiken erlaubt.


Note: Um eine Grafik abzuwählen, berühren Sie sie erneut.

- b. Drücken Sie nach Bedarf auf **Kategorie ändern** , um eine Auswahl aus einem anderen Satz mit Grafiken zu treffen. Sie können Grafiken aus mehr als einer Kategorie wählen.



6. Wählen Sie **Weiter**.

7. Treffen Sie im Dialogfeld *Pfeile* eine Auswahl aus den folgenden Optionen:
- **Einbeziehen:** *Vor Beschriftung, Nach Beschriftung* (durch Auswahl von beiden Optionen werden vor und nach der Beschriftung Pfeile einbezogen).
 - **Richtung:** *Links, Rechts, Beide*



8. Wählen Sie **Fertig stellen**. Das fertige Etikett wird im Editor angezeigt.
9. Bearbeiten Sie nach Wunsch die Daten, indem Sie **Rohrmarkiererdaten bearbeiten**  im Bedienfeld *Rohrmarkierer* auswählen. Nicht alle Felder können bearbeitet werden.

Note: Wenn die Länge aller Elemente insgesamt die empfohlene Länge überschreitet, werden Sie dazu aufgefordert, die Daten zu bearbeiten oder den Rohrmarkierer zu verlängern.

10. Legen Sie nach Bedarf das richtige Farbband/Band ein, und drucken Sie das Etikett.

Rohrmarkierer

Rohrmarkiereretiketten erstellen

Erstellen eines Rollenformat-Rohrmarkierers

So erstellen Sie einen Rollenformat-Rohrmarkierer:


1. Geben Sie im Dialogfeld *Abmessungen* den Rohrdurchmesser ein.
2. Wählen Sie aus der Liste eine *Bandbreite* und anschließend **Weiter**.
3. Wählen Sie im Dialogfeld *Rohrinhalt* den Materialtyp, der durch das Rohr fließt. Wählen Sie dann **Weiter**.

Das gewählte Material legt basierend auf der im Einrichtungsmenü für den Rohrmarkierer ausgewählten Farbnorm die Farben des Rohrmarkierers fest.

Note: Die Informationen *Farbband/Band* ändern sich und geben die Farbband- und Bandfarben an, die für diesen Etikettentyp installiert werden sollten.

4. Geben Sie im Dialogfeld *Beschriftung* den Text ein, der auf dem Etikett erscheinen soll. Wählen Sie anschließend **Weiter**.

In ganzen Sätzen wird nach Bedarf ein Zeilenumbruch eingefügt. Bei einzelnen langen Wörtern ist ein Zeilenumbruch jedoch nicht möglich. Statt dessen wird die Schriftart so verkleinert, dass das ganze Wort auf die Zeile passt.




5. Zur Eingabe von Sonderzeichen klicken Sie auf  und geben das/die Zeichen ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Eingabe von Sonderzeichen“ auf Seite 4-22.

6. Im Dialogfeld *Grafiken*:
 - a. Berühren Sie die Grafik(en), die auf dem Etikett enthalten sein soll(en). Um die gewählte(n) Grafik(en) erscheint eine weiße Linie, und die Gesamtzahl der ausgewählten Grafiken wird sofort aktualisiert. Es sind maximal 4 Grafiken erlaubt.

Note: Um eine Grafik abzuwählen, berühren Sie sie erneut.

- b. Drücken Sie nach Bedarf auf **Kategorie ändern** , um eine Auswahl aus einem anderen Satz mit Grafiken zu treffen. Sie können Grafiken aus mehr als einer Kategorie wählen.
7. Wählen Sie **Fertig stellen**.



8. Bearbeiten Sie nach Wunsch die Daten, indem Sie **Rohrmarkiererdaten bearbeiten**  im Bedienfeld *Rohrmarkierer* auswählen. Nicht alle Felder können bearbeitet werden.
9. Legen Sie nach Bedarf das richtige Farbband/Band ein, und drucken Sie das Etikett.

Rohrmarkierer

Rohrmarkiereretiketten erstellen

Erstellen eines Symbol- oder Pfeilstreifen-Rohrmarkierers

So erstellen Sie einen Symbol- oder Pfeilstreifen-Markierers:

1. Geben Sie im Dialogfeld *Abmessungen* den Rohrdurchmesser ein.
2. Wählen Sie eine *Bandbreite* aus der Liste.



3. Wählen Sie **Weiter**.
4. Wählen Sie im Dialogfeld *Rohrinhalt* den Materialtyp, der durch das Rohr fließt. Wählen Sie dann **Weiter**.

Das gewählte Material legt basierend auf der im Einrichtungsmenü für den *Rohrmarkierer* ausgewählten Farbnorm die Farben des Rohrmarkierers fest.

Note: Die Informationen *Farbband/Band* ändern sich und geben die Farbband- und Bandfarben an, die für diesen Etikettentyp installiert werden sollten.

5. Wählen Sie im Dialogfeld „Symboltyp“ den Symboltyp aus:
 - a. Wählen Sie **Pfeil** und anschließend **Fertig stellen**.
- or -
 - b. Wählen Sie **Symbol** und anschließend eine Kategorie und Grafik. Sobald Sie eine Grafik wählen, wird das Etikett erstellt und im *Editor* angezeigt.
6. Legen Sie nach Bedarf das richtige Farbband/Band ein, und drucken Sie das Etikett.

Ein Rohrmarkiereretikett speichern, öffnen oder löschen

Sie können Rohrmarkiereretiketten nur von der Rohrmarkiereranwendung aus speichern, öffnen oder löschen.

So öffnen Sie die Rohrmarkiereranwendung:

1. Wählen Sie von der *Home*-Seite aus **Rohrmarkierer** .
- or -
- Wählen Sie **Mehr Etikettentypen** und anschließend **Rohrmarkierer**

So speichern Sie einen Rohrmarkierer:

Note: Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass ein Rohrmarkierer bereits erstellt wurde. Zum Erstellen Sie eines Rohrmarkierers siehe „Rohrmarkiereretiketten erstellen“ auf Seite C-4.

1. Während der Rohrmarkierer im Bedienfeld *Rohrmarkierer* angezeigt ist, wählen Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Datei speichern** .
3. Wählen Sie eine Kategorie, oder erstellen Sie nach Wunsch eine neue Kategorie.
4. Geben Sie im Feld Dateiname einen Dateinamen für den Rohrmarkierer an.
5. Wählen Sie **OK** . Der Rohrmarkierer wird gespeichert.

So öffnen Sie einen vorhandenen Rohrmarkierer:

1. Wählen Sie im Bedienfeld *Rohrmarkierer* die Option **Gespeicherte Datei öffnen** .
2. Wählen Sie im Dialogfeld *Datei öffnen* eine Kategorie aus.
3. Wählen Sie ein Etikett. Die Datei wird sofort im Rohrmarkierer-Editor geöffnet.
4. Zum Bearbeiten der Rohrmarkierers wählen Sie **Rohrmarkiererdaten bearbeiten**.

So löschen Sie einen Rohrmarkierer:

1. Wählen Sie im Bedienfeld *Rohrmarkierer* die Option **Menü**.
2. Wählen Sie **Datei löschen** .
3. Wählen Sie im Dialogfeld *Datei löschen* die Kategorie, in der sich das Etikett befindet.
4. Wählen Sie das Etikett aus, das Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie **Ja** aus, wenn Sie aufgefordert werden, die Datei zu löschen. Durch Auswahl von „Nein“ wird der Vorgang abgebrochen.

QuickLabels

Erstellen von QuickLabels

QuickLabel ist eine Anwendung, mit deren Hilfe Sie eine Auswahl aus einer Liste von vordefinierten Etiketten treffen können. Verwenden Sie folgendes Verfahren, um QuickLabels zu öffnen.


So erstellen Sie ein QuickLabel:

1. Wählen Sie von der *Home*-Seite aus **QuickLabel** .
 - or -
 - Wählen Sie **Mehr Etikettentypen** und anschließend **QuickLabel**
2. Wählen Sie im Dialogfeld *Etikett auswählen* die **Etiketten-ID** und anschließend **OK**.



- or -

Berühren Sie **Durchsuchen** **Durchsuchen...**, wählen Sie eine Kategorie und anschließend das gewünschte Etikett. Das Etikett wird sofort im *Editor* geöffnet.



3. Bearbeiten Sie das Schnelletikett nach Wunsch mithilfe der normalen Bearbeitungsverfahren. Weitere Informationen finden Sie unter „Arbeiten mit Etiketten“ auf Seite 3-1 und „Mit Objekten arbeiten“ auf Seite 4-1.
4. Um ein Schnelletikett zu öffnen, speichern oder löschen, siehe „Arbeiten mit Etikettendateien“ auf Seite 6-1.

Etikettentyp Kreismessgerät

Das Kreismessgerät ist eine Komponente, die zum Anzeigen von Elementwerten auf einer Kreisskala verwendet wird. Es besteht aus einer Reihe von Zahlen, die von einem Mindest- und Höchstwert begrenzt sind und auf dem Maß erscheinen. In der Regel enthält ein Kreismessgerät Messgerätekennzeichnungen und Teilstriche, die den genauen Messwert angeben, auf den der Messwertzeiger weist.



Ein Kreismessgerät ordnet Teilstriche und Etiketten kreisförmig an, und zwar entweder als kompletter Kreis oder als Teilkreis. Ein Kreismessgerät kann zum Erstellen von Skalen wie in etwa Uhren und Tachometer verwendet werden.

1. Der Etikettentyp „Kreismaß“ wird entsprechend den zuvor behandelten Verfahren aufgerufen.

Beschreiben Sie Ihr Maß

Anzeigenspanne

Startwert:

Endwert:

Winkel Betriebsbereich

300

270

?

240

180

Benutzerdef.

Weiter

Fertig stellen

Abbrechen

Die Datenfelder auf dem Bildschirm „Describe your Gauge“ (Messgerät beschreiben) werden zur Einrichtung der Parameter für das Messgerät verwendet.

2. Berühren Sie unter „My Gauge Range“ (Mein Messgerätebereich) das Datenfeld „Start Value“ (Startwert), und geben Sie den Startwert (Mindestwert) des Bereichs ein, den das Messgerät anzeigen soll.
3. Berühren Sie das Datenfeld „End Value“ (Endwert), und geben Sie den Endwert (Höchstwert) des Bereichs ein, den das Messgerät anzeigen soll.
4. Berühren Sie in „Operating Range Angle“ (Betriebsbereichswinkel) den gewünschten Winkel, den der Bereich auf dem Messgerät anzeigen soll.
5. Wenn der gewünschte Winkel nicht vorhanden ist, berühren Sie „Custom“ (Benutzerdefiniert) .
6. Geben Sie im Datenfeld „Custom“ (Benutzerdefiniert) (in der Mitte der Messgerätabbildung) den benutzerdefinierten Winkelgrad ein.
7. Wenn Sie bereit sind, berühren Sie „Next“ (Weiter) .

Die „In-Range Zone“ (Zone innerhalb des Bereichs) bietet ein visuelles Element auf dem Messgerät, um anzuzeigen, wann ein System seinen optimalen Wert oder suboptimalen Wert erreicht. Beispiel: Die Temperaturanzeige in einem Auto zeigt an, wenn der Motor zu heiß wird oder eine Fahrradpumpe zeigt an, wenn die optimale Luftmenge für den Reifentyp, der aufgepumpt wird, erreicht ist.


Auf dem Bildschirm „Label Setup“ (Etiketteneinrichtung) beschreiben Sie weitere Parameter für das Messgerät (nicht das Etikett).

8. Berühren Sie im Dialogfeld „Label Setup“ (Etiketteneinrichtung) unter „In-Range Zone“ (Zone innerhalb des Bereichs) das Datenfeld „Start Value“ (Startwert), und geben Sie den Startwert für den Bereich ein, der auf dem Messgerät angezeigt werden soll. (Diese Zone innerhalb des Bereichs ist in der nachstehenden Abbildung grün dargestellt.)
9. Berühren Sie das Datenfeld „End Value“ (Endwert), und geben Sie den Endwert für den Bereich ein, den das Messgerät anzeigen soll.

Hinweis: Der Start- und Endwert der „In-Range Zone“ (Zone innerhalb des Bereichs) muss innerhalb des Start- und Endwertes des Messgerätgesamtbereichs liegen, der zuvor in „My Gauge Range“ (Mein Messgerätebereich) festgelegt wurde.

Etikettentyp Kreismessgerät

Erstellen von QuickLabels



Die „Caution Zone“ (Vorsichtszone) ist optional. Die Vorsichtszone stellt ein visuelles Element bereit, das ankündigt, wenn Sie sich der Zone innerhalb des Bereichs nähern. (Diese Vorsichtszone ist in der nachstehenden Abbildung gelb dargestellt.)

So wird eine Vorsichtszone eingerichtet:

10. Berühren Sie das Optionsfeld, in dem beschrieben wird, wo die Vorsichtszone auf dem Gradienten angezeigt werden soll (davor oder danach).
11. Berühren Sie das Datenfeld für das gewählte Optionsfeld, und geben Sie den angeforderten Wert ein („Start“ falls davor, „End“ falls danach).
12. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie „Finish“ (Fertig stellen).

Messgerätfarben

Sie können die Farbe der Bereiche auf dem Messgerät ändern. Dies ist besonders dann empfehlenswert, wenn die Zone innerhalb des Bereichs ein unerwünschtes Szenario darstellt. Bei einer Temperaturanzeige für ein Auto sollte die Zone innerhalb des Bereichs beispielsweise in Rot dargestellt werden, um darauf hinzuweisen, dass sich der Motor überhitzt.

So wird die Farbe der Zone eines Kreismessgeräts geändert:

1. Berühren Sie im Bedienfeld „Circle Gauge Label“ (Kreismessgerät-Etikett) unter „More Options“ (Mehr Optionen) „Right“ (Rechts) , um zum Bedienfeld „Colors“ (Farben) zu navigieren.
2. Berühren Sie unter „Colors“ (Farben) die Option, deren Farbe geändert werden soll (Out-of-Range [Außerhalb des Bereichs], In-Range [Innerhalb des Bereichs] oder Caution [Vorsicht]).
3. Berühren Sie am Bildschirm „Choose the Object Color“ (Objektfarbe wählen) die Farbe, die für diese Zone übernommen werden soll.

Hinweis: Falls die gewählte Farbe auf dem Drucker nicht installiert ist, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, die Farbe zum Zeitpunkt des Druckens zu installieren.



4. Wenn Sie bereit sind, berühren Sie „OK“ .

Etikettentyp Kreismessgerät

Messgerätfarben

Sie können auch die Messgerätkontur mit einer stärkeren und dunkleren Umrandung darstellen.


So wird die Messgerätkontur besser dargestellt:

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm „Colors“ (Farben) das Optionsfeld „Show Black Outline“ (Schwarze Kontur anzeigen), um es zu wählen.
2. Berühren Sie die gewünschte Linienstärkenoption (Narrow [Schmal], Medium [Mittel] oder Wide [Breit]).




Gradientenskala

Eine Gradientenskala ist eine lineare Skala gemischter Farben. Jede für einen numerischen Bereich definierte Farbe geht in die nächste Farbe über und bildet somit einen Gradientenstreifen. Jeder Punkt auf der Gradientenskala stellt eine spezifische Farbe mit dem zugehörigen Wert dar. Somit erscheinen Entitäten mit verschiedenen Werten je nach Position des Wertes auf der Gradientenskala in eindeutigen Farben. Alle Unter- und Obergrenzen in der Gradientenskala sind mit Teilstrichen markiert.



So erstellen Sie ein Gradientenskala-Etikett:

1. Rufen Sie entsprechend den zuvor behandelten Verfahren ein Gradientenskala-Etikett auf.




2. Berühren Sie im Dialogfeld „Label Setup“ (Etiketteneinrichtung) unter „Scale Orientation“ (Skalenausrichtung) die Schaltfläche, die angibt, wie die Gradientenskala angezeigt werden soll (oben, unten, links oder rechts).
3. Berühren Sie unter „Tick Values“ (Teilstrichwerte) das Datenfeld „Start Value“ (Startwert), und geben Sie den Startwert für die Skala ein.

4. Berühren Sie unter „Tick Values“ (Teilstrichwerte) das Datenfeld „End Value“ (Endwert), und geben Sie den Endwert für die Skala ein.

Im Abschnitt „Label Size“ (Etikettengröße) wird die Größe des Gradientenskala-Etiketts definiert. Seite A (die lange Seite) kann entweder durch Einstellen des Abstands zwischen jedem Teilstrich (By Tick Spacing [Nach Teilstrichabstand]) oder durch Einstellen einer Gesamtlänge der Skala (By Total Length [Nach Gesamtlänge]) definiert werden. Durch das Ausfüllen eines dieser Parameter werden die anderen Parameter automatisch berechnet, da sie voneinander abhängen. Seite B ist die Abmessung der kurzen Seite des Etiketts.

5. Berühren Sie unter „Label Size“ (Etikettengröße) das Optionsfeld, das die Größe des Etiketts bestimmen soll.
6. Berühren Sie das Datenfeld für das gewählte Optionsfeld, und geben Sie den geforderten Messwert ein.
7. Berühren Sie „Next“ (Weiter) .



8. Berühren Sie unter „Tick Lines“ (Teilstrichlinien) die Schaltfläche, die angibt, wie die Teilstriche angezeigt werden sollen.
9. Berühren Sie unter „Tick Lines“ (Teilstrichlinien) die Schaltfläche, die die gewünschte Breite der Teilstriche darstellt.
10. Berühren Sie das Optionsfeld „Show Range Indicator“ (Bereichsindikator anzeigen), wenn die farbige Leiste zusammen mit den Teilstrichen angezeigt werden soll.
11. Um die Größe der Farbleiste zu ändern, berühren Sie das Datenfeld „Color Bar Height (% of B):“ (Höhe der Farbleiste (% von B):), und geben Sie den Prozentsatz an, den die Farbleiste auf der Gradientenskala einnehmen soll.

Die „In-Range Zone“ (Zone innerhalb des Bereichs) bietet ein visuelles Element auf dem Messgerät, um anzuzeigen, wann ein System seinen optimalen Wert oder suboptimalen Wert erreicht.

12. Um Größe der Zone innerhalb des Bereichs hinzuzufügen oder zu ändern, berühren Sie unter „In-Range Zone“ (Zone innerhalb des Bereichs) das Datenfeld „Start Value.“ (Startwert), und geben Sie den Startwert für den Bereich ein.
13. Berühren Sie unter „In-Range Zone“ (Zone innerhalb des Bereichs) das Datenfeld „End Value.“ (Endwert), und geben Sie den Endwert für den Bereich ein.

Hinweis: Wenn keine Zone innerhalb des Bereichs gewünscht wird, geben Sie einen Start- und Endwert von 0 (Null) ein.

14. Um die Teilstrichzahlen auf der Skala anzuzeigen, berühren Sie das Optionsfeld „Show Numbers“ (Zahlen anzeigen) (falls es nicht bereits gewählt wurde).

So wird die Schriftgröße der Zahlen in der Gradientenskala geändert, während das Optionsfeld „Show Numbers“ (Zahlen anzeigen) gewählt ist:

15. Berühren Sie das Datenfeld „Font Size.“ (Schriftgröße), und geben Sie die gewünschte Punktgröße der Schriftart ein.
16. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie „Finish“ (Fertig stellen) .

GHS/CLP

CLP ist die Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. Diese Verordnung bringt die bisherige EU-Gesetzgebung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien mit dem GHS (Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) in Einklang. Die Hauptziele sind die Erleichterung des internationalen Handels mit chemischen Stoffen und die Sicherung des bestehenden Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und die Umwelt.



So erstellen Sie ein GHS-/CLP-Etikett:

1. Rufen Sie entsprechend den zuvor behandelten Verfahren ein GHS-/CLP-Etikett auf.
2. Berühren Sie unter „Select Template“ (Vorlage wählen) das gewünschte Vorlagenformat und dann „Next“ (Weiter) .
3. Wählen Sie unter „Label Type“ (Etikettentyp) entweder ein monochromes (nur schwarzes) Etikett oder ein farbiges Etikett (rote Raute), und dann „Next“ (Weiter) .
4. Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem angezeigten Etikett, um das Dialogfeld „CLP (GHS) Data“ (CLP- [GHS-]Daten) aufzurufen.

5. Geben Sie im -Datenfeld „Product Name:“ (Produktname) den Namen der Chemikalie (des Produkts) ein, die Sie verwenden möchten.

ODER wenn chemische Bezeichnungen gespeichert wurden (zuvor verwendet werden):

Berühren Sie unter „Primary Language“ (Primäre Sprache) den Abwärtspfeil neben dem Produktnamen, um eine Liste mit Produkten anzuzeigen, und berühren Sie dann das gewünschte Produkt.

Falls eine zweite Sprache auf dem Etikett verwendet werden soll, verfahren Sie unter „Second Language“ (Zweite Sprache) wie folgt:

6. Berühren Sie das Optionsfeld „Second Language“ (Zweite Sprache).
7. Berühren Sie den Abwärtspfeil neben dem Datenfeld „Second Language“ (Zweite Sprache), um eine Liste mit Sprachen anzuzeigen.
8. Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärtspfeile in der Bildlaufleiste der Liste, um weitere Sprachen anzuzeigen, und berühren Sie dann die gewünschte zweite Sprache.


Bei Verwendung einer zweiten Sprache wird der Produktname automatisch in der gewählten Sprache angezeigt.

9. Berühren Sie „OK“ .
10. Berühren Sie auf dem angezeigten Etikett eine der Erklärungen, um das Dialogfeld „CLP (GHS) Statements“ (CLP- [GHS-]Erklärungen) aufzurufen.
11. Berühren Sie „Add“ (Hinzufügen)  für die hinzufügende Erklärung (Gefahr, Vorsicht, Ergänzung).

12. Berühren Sie auf dem Bildschirm „Select Hazardous Statements“ (Gefahrenerklärungen wählen) die Aufwärts-/Abwärtspfeile in der Bildlaufleiste, um weitere Erklärungen anzuzeigen.

ODER wenn Sie die Codenummer oder den Wortlaut der zu verwendenden Erklärung kennen:

Berühren Sie das Datenfeld „Search“ (Suchen), und geben Sie die Nummer oder den Wortlaut ein.



Hinweis: Wenn Sie die Daten in das Feld „Search“ (Suchen) eingeben, extrahiert die Liste sofort alle Erklärungen, deren Zeichen mit den eingegebenen Zeichen und deren Position übereinstimmen. Die Liste wird nach Eingabe jedes Buchstabens weiter eingegrenzt.

13. Berühren Sie in der extrahierten Liste das Optionsfeld vor der Erklärung, die verwendet werden soll. (Sie können mehrere Erklärungen auswählen.)

14. Wenn Sie bereit sind, berühren Sie „OK“ .


15. Wiederholen Sie Schritt 14 bis 17 für weitere Erklärungen, die hinzugefügt werden sollen.

ODER wenn eine zuvor hinzugefügte Erklärung entfernt werden soll:

Berühren Sie „Clear“ (Löschen)  für die Erklärung(en), die entfernt werden soll(en).

16. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie „Finish“ (Fertig stellen) .

Auf dem Etikett erscheinen die hinzugefügten Erklärungen.



Auf dem Feld gibt es noch weitere Felder, in denen Sie benutzerdefinierte Daten hinzufügen können. Diese Felder sind durch spitze Klammern < > gekennzeichnet.

So werden die vorgeschlagenen benutzerdefinierten Informationen hinzugefügt:

1. Berühren Sie auf dem Etikett das gewünschte benutzerdefinierte Feld (in den spitzen Klammern).

Ein Dialogfeld wird eingeblendet, in das Sie die angeforderten Informationen eingeben können.

2. Berühren Sie das gewünschte Datenfeld, und geben Sie die Daten ein.
3. Wenn Sie mit dem betreffenden Datenbildschirm fertig sind, berühren Sie



4. Nach Fertigstellung des gesamten Etiketts berühren Sie „Finish“ (Fertig stellen) .

